

METALLINPALJASTIN

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Mitat:** n. 23 x 4 cm.
- **Suojausluokka:** IP66 (roisketiivis kärkiosa).
- **Hälytys:** Ääni ja värinä (voimistuu kohteen lähestyessä).
- **Säätö:** Automaattinen viritys (strojenie).
- **Työlämpötila:** -37 °C ... +70 °C.
- **Virtalähde:** 9V paristo (ei sisälly pakkaukseen).
- **Varusteet:** Vyökotelo, karabiinihaka ja kierrehihna.
- **Paino:** 220 g (pakkauksen kanssa).

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **360 asteen haku:** Laitteen kärki havaitsee metallin koko pituudeltaan ja 360 asteen säteellä, mikä tekee kohteen paikantamisesta kaivetusta kuopasta erittäin nopeaa.
- **Ääni- ja värinäilmoitus:** Mitä lähempänä metallia olet, sitä voimakkaammaksi laitteen piippaus ja värinä muuttuvat. Voit keskittyä etsintään ilman jatkuvaa näytön tuijottamista.
- **Monikäyttöinen apulainen:** Etsitpä sitten hukattuja koruja rannalta, vanhoja kolikoita metsästä tai nauloja ja sähköjohtoja seinistä ennen poraamista, tämä laite säästää aikaa ja hermoja.
- **Sisäänrakennettu LED-valo:** Tehokas kirkas valo kärjen juuressa valaisee pimeät kolot ja kuopat, mahdollistaen etsinnän myös hämärässä.
- **Kestävä ja kevyt:** Valmistettu iskunkestävästä ABS-muovista. Kompakti koko ja mukana tuleva vyökotelo varmistavat, että työkalu on aina käden ulottuvilla.

Vinkki:

Käytä pointeria apuna remontissa ennen poraamista! Se havaitsee seinän sisällä olevat ruuvit, koolaukset ja metalliset putket, välttämällä vahingot kerralla.

KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

- **Käynnistys:** Aseta 9V paristo paikoilleen. Paina virtapainiketta kauempana metalliesineistä – laite piippaa ja merkkivalo syttyy merkiksi valmiudesta.
- **Etsintä:** Liikuta laitetta hitaasti pinnan lähellä. Kun laite havaitsee metallia, se aloittaa piippauksen ja värinän.
- **Puhdistus:** Pyyhi laite nihkeällä liinalla käytön jälkeen. Vaikka kärki kestää kosteutta, vältä koko laitteen upottamista veteen tai paristokotelon kastumista.

Vinkki:

Parhaan tarkkuuden saat, kun puhdistat kärjen hiekasta ja mullasta säännöllisesti. Jos etsit hienosta hiekasta, voit käyttää laitteen kärkeä kevyenä "kaapimena" siirtääksesi hiekkaa sivuun!

TURVALLISUUSOHJEET

- **Paristot:** Poista paristo, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Käytä vain laadukkaita 9V-alkaliparistoja parhaan suorituskyvyn takaamiseksi.
- **Wedenkestävyys:** Laite on roisketiivis (IP66), mutta älä upota sitä kokonaan veteen, varsinkaan virtapainikkeen ja paristokotelon yläpuolelta.
- **Lämpötila:** Laite on suunniteltu kestämaan pakkasta ja hellettä, mutta vältä sen jättämistä pitkäksi aikaa suoraan auringonpaisteeseen auton kojelaudalle.
- **Lapset:** Tuote ei ole lelu. Säilytä poissa pienten lasten ulottuvilta.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Tuote sisältää elektroniikkaa ja muovia.
- Elinkaarensa päättyessä laite on toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteeseen.