

INTERAKTIIVINEN HUNGRY ROBOT -AMMUNTAPELI

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISEET TIEDOT

- **Materiaali:** Kestävä muovi ja metallivahvikkeet.
- **Ammukset:** 24 kpl pehmeitä ja turvallisia vaahtomuovipalloja.
- **Aseet:** 2 kpl ilmanpaineella toimivaa ammutintyökaluja.
- **Robotin toiminnot:** LCD-pisteytysnäyttö, ääniefektit, liikkuvat kädet ja pyörät.
- **Virtalähde:** 2 x AA-paristo (ei sisälly pakkaukseen).
- **Mitat:** Robotti 27 x 19 x 15 cm pistoolit 28–40 cm
- **Paino:** 900 g.
- **Väri:** Eloisa moniväri.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Interaktiivinen pisteytys:** Robotti tunnistaa onnistuneet osumat automaattisesti! Kun pallo osuu kieleen ja putoa robotin suuhun, suuri LCD-näyttö päivittää pisteet punaisella värillä ja robotti palkitsee heittäjän riemukkaalla äänellä.
- **Kaksi ammutinta kisailuun:** Setti sisältää kaksi ilmapistoolia, joten lapset voivat järjestää ammuttakilpailuja. Se opettaa tervehenkistä kilpailua, sääntöjen noudattamista ja tavoitteellisuutta.
- **Turvallinen ja pehmeä:** Pallot on valmistettu erittäin pehmeästä materiaalista, joka ei aiheuta vahinkoa huonekaluille tai vammoja pelaajille. Peli on turvallinen käyttää sisätiloissa.
- **Kehittää taitoja:** Tarkkuusammunta vaatii keskittymistä, kärsivällisyyttä ja kehittää silmä-käsi-koordinaatiota huomaamatta leikin lomassa.
- **Liikkuva robot-hahmo:** Ammuttamaalin lisäksi robotilla voi leikkiä sellaisenaan. Sillä on liikkuvat kädet ja se rullaa sujuvasti kolmella pyörällä.

Vinkki:

Järjestäkää turnaus, jossa robotin etäisyyttä kasvatetaan jokaisella kierroksella! Kuka on perheen tarkin "robottikuiskaaja" kauimpaa ammuttaessa?

KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

- **Valmistelu:** Aseta paristot robotin pohjaan. Lataa vaahtomuovipallot pistoolin piippuun (mahtuu useita kerrallaan).
- **Ampuminen:** Suuntaa robotin suuhun ja vedä pistoolin pumpppua nopeasti ja voimakkaasti itseäsi kohti. Ilmanpaine lennättää pallon kohti maalia.
- **Pisteiden nollaus:** Voit aloittaa pelin alusta nollaamalla LCD-mittarin.
- **Huolto:** Pyyhi robotti ja pistoolit kuivalla liinalla. Säilytä pallot mukana tulevassa laatikossa, jotta ne eivät katoa tai pölyynny.

Vinkki:

Jos haluatte lisähaastetta, asettakaa robotti liikkumaan! Pienikin liike tekee robotin ruokkimisesta huomattavasti vaikeampaa ja jännittävämpää kokeneemmillekin pelaajille.

TURVALLISUUSOHJEET

- **Tähtääminen:** Älä koskaan tähtää tai ammu ihmisiä tai eläimiä kohti, erityisesti kasvojen tai silmien alueelle.
- **Ammukset:** Käytä vain sarjan omia alkuperäisiä vaahtomuovipalloja turvallisuuden varmistamiseksi.
- **Pienet osat:** Sisältää pieniä palloja, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille.
- **Paristot:** Poista paristot, jos peliä ei käytetä pitkään aikaan, välttääksesi mahdolliset vuodot.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Tuote sisältää muovia ja elektroniikkaa.
- Elinkaarensa päättyessä robotti lajitellaan sähkö- ja elektroniikkaromuun (SER).
- Pallot ja muoviset pistoolit lajitellaan sekajätteeseen tai muovinkeräykseen.