

INTERAKTIIVINEN KISSANLELU - KOLMIKERROKSIINEN PALLOTORNI

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Materiaali:** Kestävä ja turvallinen muovi.
- **Rakenne:** 3-kerroksinen torni irrotettavilla palloilla.
- **Pallot:** 3 kpl kovamuovista palloa.
- **Mitat:** 24 x 24 x 19 cm.
- **Paino:** Kevyt 216 g.
- **Väri:** Tyylikäs sininen.
- **Varusteet:** Sisältää liimattavat liukuestetassut.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Älyllinen haaste:** Pallotorni stimuloi kissan hoksattimia. Kissan on suunniteltava ja ennakoitava, miten se saa kiinni ratoja pitkin vilistävät pallot.
- **Itsenäistä leikkiä:** Kissat rakastavat riippumattomuutta. Tämä lelu mahdollistaa omatoimisen leikin, mikä on täydellinen ratkaisu, kun olet itse töissä tai kiireinen.
- **Metsästysvietti käyttöön:** Liikkuvat esineet herättävät kissan luontaisen saalistusvietin. Leikki auttaa purkamaan energiaa ja vähentää stressiä sekä huonekalujen luvatonta raapimista.
- **3 tasoa – moninkertainen ilo:** Pallot pyörivät kolmessa eri kerroksessa. Voit lisätä tai poistaa palloja kerroksista kissasi taitotason mukaan.
- **Turvallinen ja vakaa:** Mukana tulevat liukuestetassut pitävät tornin paikallaan kovemmassakin vauhdissa, eikä lelu liu'u pitkin lattiaa.
- **Helppo koota:** Yksinkertainen "napsauta kiinni" - systeemi tekee lelun kokoamisesta ja puhdistamisesta vaivatonta.

Vinkki:

Voit sijoittaa pallojen sekaan hieman kissanminttua tai pienen herkkupalan! Tuoksu herättää kissan mielenkiinnon heti, ja se yrittää entistä innokkaammin "pyydystää" liikkuvia kohteita.

KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

- **Kokoaminen:** Napsauta tornin kerrokset päällekkäin aloittaen suurimmasta. Aseta pallot urille ennen seuraavan kerroksen lukitsemista.
- **Asennus:** Liimaa mukana tulevat liukuesteet tornin pohjaan parhaan vakauden varmistamiseksi.
- **Puhdistus:** Purkaa torni osiin ja pyyhi muovipinnat nihkeällä liinalla. Voit myös huuhdella osat haalealla vedellä ja miedolla saippualla. Kuivaa huolellisesti ennen käyttöä.

Vinkki:

Kissa voi kyllästyä leluun, jos se on aina esillä. Pidä torni kaapissa muutaman päivän ajan kerran kuussa ja ota se taas esiin – kissallesi se on kuin täysin uusi ja jännittävä leikkikalu!

TURVALLISUUSOHJEET

- **Tarkistus:** Tarkista lelun ja pallojen kunto säännöllisesti. Jos huomaat halkeamia tai osien irtoamista, poista tuote käytöstä vahinkojen välttämiseksi.
- **Valvonta:** Vaikka lelu on suunniteltu itsenäiseen leikkiin, suosittelemme tarkkailemaan kissan leikkiä säännöllisesti, erityisesti alussa.
- **Sijoittelu:** Aseta lelu tasaiselle alustalle avoimeen tilaan, jossa kissalla on tilaa hyppiä ja liikkua tornin ympärillä.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Tuote on valmistettu muovista.
- Elinkaarensa päättyessä koko lelu lajitellaan muovinkeräykseen.
- Pakkausmateriaalit kierrätetään kartonkina ja muovina.