

LUKKORENGASPIHTISARJA

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Materiaali:** Korkealaatuinen, karkaistu työkaluteräs ja luistamaton PVC-pinnoite.
- **Osien määrä:** 4 erilaista pihtiä.
- **Setti sisältää:**
 - 1 x Taivutettu sisäpuolinen pihti.
 - 1 x Taivutettu ulkopuolinen pihti.
 - 1 x Suora sisäpuolinen pihti.
 - 1 x Suora ulkopuolinen pihti.
- **Mitat:** Suorat pihdit n. 17,5 cm, taivutetut n. 16,2 cm.
- **Väri:** Ammattilaistyylinen musta.
- **Paino:** 663 g (koko setti).

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Kattava neljän kärjen sarja:** Erilaiset kärjet mahdollistavat työskentelyn niin ahtaissa koloissa (taivutetut kärjet) kuin helpommin saavutettavissa kohteissa. Sarja kattaa sekä puristavat että levittävät mekanismit.
- **Ergonominen ja luistamaton ote:** Kahvat on päällystetty kestäväällä PVC-materiaalilla, joka takaa varman otteen myös rasvaisilla käsillä työskennellessä. Pitkät kahvat tarjoavat hyvän vipuvarren ja hallittavuuden.
- **Kestävä työkaluteräs:** Valmistettu kestävään kovaa jännitystä ja vääntöä. Lukkorengaat ovat usein tiukasti paikoillaan, mutta nämä pihdit säilyttävät muotonsa vaativassakin käytössä.
- **Integroitu jousimekanismi:** Jokaisessa pihdissä on kestävä palautusjousi, joka tekee työskentelystä sujuvaa ja estää kättä väsymästä toistuvissa liikkeissä.
- **Tarkkuuskärjet:** Kärkien muotoilu on optimoitu lukkorengaiden pienille rei'ille, mikä estää renkaan "pysyämisen" tai lipsumisen asennusvaiheessa.

KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

- **Valinta:** Valitse pihti lukkorengaan tyyppin (sisä/ulko) ja sijainnin (suora/kulma) mukaan.
- **Käyttö:** Aseta pihdin kärjet lukkorengaan reikiin. Purista tai levitä hallitusti ja ohjaa rengas urastaan.
- **Voitelu:** Tipauta silloin tällöin tippa öljyä pihdien niveleen ja jouseen, jotta liike pysyy herkkänä ja ruoste pysyy loitolla.
- **Puhdistus:** Pyyhi pihdit puhtaaksi öljystä ja metallipölystä jokaisen käytön jälkeen.

Vinkki:

Jos lukkorengas on pahasti jumiutunut tai ruosteessa, suihkuta siihen hieman irrotusöljyä ja anna vaikuttaa hetki ennen irrotusyritystä. Älä väännä väkisin, jotta pihdin hienot kärjet eivät vaurioidu!

TURVALLISUUSOHJEET

- **Silmien suojaus:** Käytä AINA suojalaseja! Lukkorengaat ovat jousiterästä ja voivat lipsahtaessaan lentää erittäin kovaa ja aiheuttaa vakavia silmävammoja.
- **Paine:** Käytä vain tarvittava määrä voimaa. Liiallinen jännitys voi särkeä joko renkaan tai työkalun kärjen.
- **Kunto:** Jos kärjet vääntyvät tai kuluvat, vaihda työkalu uuteen varmistaaksesi turvallisen tartunnan.
- **Lapset:** Säilytä pihdit ja irrotetut lukkorengaat poissa lasten ulottuvilta – ne ovat teräviä ja sisältävät pienen jousivoiman.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Tuote on valmistettu teräksestä ja PVC-muovista.
- Elinkaarensa päättyessä pihdit lajitellaan metallinkeräykseen (PVC-kahvat voi jättää paikoilleen, ne palavat sulatuksessa).