

ERGONOMINEN PYÖRÄN SATULA TUULETUKSELLA JA LED-VALOLLA

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISEET TIEDOT

- **Materiaali:** Korkealaatuinen ekonahka, teräsrunko ja 5 cm paksu kimmovahto.
- **Jousitus:** Kaksi iskunvaimennusjousta.
- **Valaisin:** Integroitu USB-ladattava LED-takavallo (5 tilaa, värit punainen ja sininen).
- **Mitat:** 24 x 20 x 10,5 cm.
- **Paino:** 663 g.
- **Väri:** Tyylikäs musta heijastinnauhalla.
- **Setti sisältää:** Satulan, yleiskiinnikkeen (yoke), LED-valon ja USB-latauskaapelin.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Huippuluokan mukavuus:** 5 cm paksu erikoisvaahto ja kaksi vaimennusjousta poistavat tehokkaasti tien epätasaisuuksista johtuvat tärinät ja iskut. Anatominen muotoilu auttaa ylläpitämään oikeaa ajoasentoa.
- **2-in-1: Tuuletus ja paineen helpotus:** Satulan keskellä oleva aukko ja ilmanakanavat mahdollistavat jatkuvan ilmankierron, mikä vähentää hikoilua. Aukko poistaa myös painetta herkillä alueilla, estäen puutumista.
- **Integroitu LED-turvavallo:** Satulan takaosassa on viidellä eri toiminnolla varustettu kirkas takavallo. Valon voi irrottaa helposti latausta varten ilman, että koko satulaa tarvitsee irrottaa pyörästä.
- **Lisääntynyt turvallisuus:** Satulan takareunan heijastinnauha parantaa näkyvyyttäsi hämärässä ja pimeässä, vaikka LED-valo ei olisi päällä.
- **Kestävä ja helppohoitoinen:** Pinta on laadukasta ekonahkaa, joka hylkii vettä ja on helppo pyyhkiä puhtaaksi lenkin jälkeen.

Vinkki:

Säädä satula aluksi täysin vaakatasoon. Jos tunnet painetta etuosassa, kallista satulaa aavistus (vain muutama aste) eteenpäin. Pienikin säätö voi muuttaa ajokokemuksen täysin!

ASENNUS- JA SÄÄTÖOHJEET

- **Kiinnitys:** Irrota vanha satula. Aseta uusi satula satulaputkeen mukana tulevalla yleiskiinnikkeellä tai suoraan putken omiin kiskoihin. Kiristä pultit huolellisesti.
- **Korkeussäätö:** Säädä korkeus niin, että polkiessasi jalkasi on lähes suorana (polvi hieman koukussa), kun poljin on alimmassa asennossa.
- **Valon lataus:** Napsauta LED-valo irti pidikkeestään ja kytke se USB-kaapelilla laturiin. Täysi lataus takaa useiden tuntien turvallisen ajon.

Vinkki:

Käytä LED-valon vilkkutoimintoa hämärässä – se säästää akkua ja herättää autoilijoiden huomion huomattavasti tehokkaammin kuin jatkuva valo!

TURVALLISUUSOHJEET

- **Tarkistus:** Varmista ennen jokaista ajoa, että satula on tiukasti kiinni eikä heilu. Löysä satula voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- **Asento:** Vältä liian suurta kallistuskulmaa, jotta ranteesi ja lantiosi eivät ylikuormitu.
- **Huolto:** Tarkista kiinnitysruuvien kireys säännöllisesti tärinän vuoksi. Puhdista satula vain miedolla saippuavedellä.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Tuote sisältää metallia, muovia, vaahtomuovia ja pienen akun.
- Elinkaarensa päättyessä irrotettava LED-valo lajitellaan sähkö- ja elektroniikkaromuun (SER).
- Satula lajitellaan sekajätteeseen.
- Pakkausmateriaalit kierrätetään kartonkina.