

LANGATTOMAT KUULOKKEET + POWERBANK-KOTELO

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

TEKNISET TIEDOT

- **Bluetooth-versio:** 5.0 (vakaa ja nopea yhteys).
- **Kantama:** n. 10 metriä (ilman esteitä).
- **Musiikin toisto aika:** n. 5–6 tuntia.
- **Valmiusaika:** Jopa 60 tuntia.
- **Latausaika (kotelo):** 3–4 tuntia.
- **Akun kapasiteetti:** Kuuloke 50 mAh / Kotelo 400 mAh.
- **Näyttö:** Digitaalinen prosenttinäyttö kotelossa.
- **Materiaali:** Kestävä ABS + PC.
- **Paino:** Ultrakevyt 89 g (kotelon kanssa).
- **Yhteensopivuus:** Android, iOS, Windows.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Monipuolinen käyttö:** Voit käyttää kuulokkeita yhdessä stereona musiikin kuunteluun tai yksitellen handsfree-laitteena puheluissa. Ne yhdistyvät automaattisesti, kun nostat ne kotelosta.
- **Älykäs kosketusohjaus:** Hallitse musiikkia ja puheluita kevyillä kosketuksilla. Kuulokkeet kertovat saapuvan puhelun numeron englanniksi, tiedät kuka soittaa ilman puhelimen katsomista.
- **Powerbank-kotelo:** Mukana tuleva latauskotelo ei vain säilytä kuulokkeita, vaan lataa ne useita kertoja. Kotelon LCD-näyttö kertoo tarkalleen, kuinka paljon virtaa on jäljellä.
- **Uniikki latausmahdollisuus:** Kuulokkeissa on omat micro-USB-liitännät, joten voit ladata niitä myös suoraan ilman kotelo, erittäin kätevää matkoilla!
- **Ergonominen istuvuus:** Mukana tulee kolmet eri kokoiset silikonisovitteet. Joustava sanko varmistaa, että kuulokkeet pysyvät tukevasti paikoillaan urheilun ja liikkeen aikana.
- **Pitkä kantama:** 10 metrin yhteys antaa sinun liikkua vapaasti kotona tai kuntosalilla ilman, että puhelimen täytyy olla taskussasi.

Vinkki:

Jos haluat maksimoida akunkeston pitkän päivän aikana, käytä vain yhtä kuuloketta kerrallaan puheluihin samalla kun toinen latautuu kotelossa!

KÄYTTÖ- JA LATAUSOHJEET

- **Yhdistäminen:** Ota kuulokkeet kotelosta. Aktivoi puhelimesi Bluetooth ja valitse listalta "MDO3".
- **Kosketustoiminnot (Vasen):** 1x Start/Stop tai puheluun vastaaminen, 2x äänenvoimakkuus alas.
- **Kosketustoiminnot (Oikea):** 1x Start/Stop, 2x äänenvoimakkuus ylös. Pitkä painallus käynnistää/sammuttaa laitteen.
- **Lataus:** Aseta kuulokkeet koteloon tai kytke ne suoraan micro-USB-kaapeliin. Lataa kotelo mukana tulevalla kaapelilla.

Vinkki:

Valitse korvaasi parhaiten istuva silikonisovite. Oikea tiiviys parantaa merkittävästi bassotoistoa ja vaimentaa ympäristön hälinää!

TURVALLISUUSOHJEET

- **Kuulo:** Vältä pitkäaikaista kuuntelua erittäin korkealla äänenvoimakkuudella kuulovaurioiden ehkäisemiseksi.
- **Lämpötila:** Lataa kuulokkeet ja kotelo huoneenlämmössä. Älä altista laitetta äärimmäiselle kuumuudelle tai kylmyydelle.
- **Kosteus:** Säilytä laite kuivassa paikassa. Vaikka kuulokkeet kestävät hikeä, niitä ei saa upottaa veteen.
- **Lapset:** Tuote sisältää pieniä osia. Säilytä poissa pienten lasten ulottuvilta.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Tuote sisältää elektroniikkaa ja litium-akkuja.
- Elinkaarensa päättyessä laite on toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteeseen. Akkuja ei saa hävittää talousjätteen mukana.
- Pakkausmateriaalit (pahvi/muovi) kierrätetään paikallisten ohjeiden mukaan.