

LANGATON OVIKELLO

Älä koskaan missaa vierailijaa. Tämä tyylikäs ja helppoasenteinen ovikello yhdistää laajan kantaman, paristottoman teknologian ja monipuoliset säätömahdollisuudet moderniin muotoiluun.

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Materiaali:** Kestävä ABS-muovi ja EVA-vahtomuoviteippi.
- **Virransyöttö (Vastaanotin):** Verkkovirta
- **Virransyöttö (Painike):** Paristoton
- **Äänivalikoima:** 51 erilaista soittoaäntä.
- **Äänenvoimakkuus:** 3-portainen säätö (max. 90 dB) + täydellinen mykistys.
- **Suojausluokka:** IP44 (roiskevesitiivis).
- **Kantama:** n. 15 metriä **Mitat:** Painike 8,5 x 5 x 2 cm, vastaanotin 10 x 6,5 x 6 cm.
- **Paino:** 132 g.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Huoltovapaa painike:** Ulkoyksikkö ei vaadi paristoja! Painikkeen painallus generoi tarvittavan energian signaalin lähettämiseen, mikä säästää rahaa ja luontoa – ovikello ei koskaan hyydy tyhjän pariston vuoksi.
- **Laaja äänikirjasto:** 51 eri soittoaäntä takaa, että löydät juuri omaan kotiin sopivan gongin tai melodiaäänen. Voit vaihtaa ääntä vaikka vuodenaikojen mukaan!
- **Säädettävä voimakkuus:** Voit säätää äänenvoimakkuuden jopa 90 desibeliin asti, jolloin se kuuluu talon joka kolkkaan. Hiljainen tila on puolestaan pelastus, kun talossa nukutaan päiväunia.
- **Säänkestävä rakenne:** IP44-luokitus tarkoittaa, että painike kestää erinomaisesti sadetta, lunta ja vaihtelevia lämpötiloja. Se on suunniteltu pohjoismaisiin oloihin.
- **Helppo laajennettavuus:** Järjestelmä tukee useiden vastaanottimien pariliitosta, jolloin voit sijoittaa hälyttimen useaan eri huoneeseen.

KÄYTTÖKOHTTEET – MISSÄ OVIKELLO LOISTAA?

1. **Omakotitalot:** Painike portille tai ovelle ja vastaanotin sisälle pistorasiaan.
2. **Kerrostaloasunnot:** Helppo asentaa ilman johtoja ja reikien poraamista oveen.
3. **Toimitilat ja autotallit:** Saat ilmoituksen asiakkaista tai saapujista silloinkin, kun työskentelet meluisassa tilassa.
4. **Hoivakäyttö:** Toimii erinomaisesti myös kutsupainikkeena apua tarvitseville.

MIKSI VALITA TÄMÄ OVIKELLO?

Monet langattomat ovikellot lakkaavat toimimasta, kun painikkeen paristo loppuu juuri väärällä hetkellä. Tämä malli poistaa ongelman täysin paristottomalla tekniikalla. Lisäksi sen valkoinen, minimalistinen muotoilu sopii saumattomasti jokaiseen sisustukseen. Se on edullinen ja kestävä päivitys kodin mukavuuteen.

Vinkki:

Jos asut suuressa talossa, hanki kaksi settiä! Voit sijoittaa vastaanottimet eri kerroksiin, jotta kuulet kellon äänen varmasti myös kellarissa tai yläkerrassa.



LANGATON OVIKELLO – ASENNUS JA TURVALLISUUS

ASENNUSOHJEET VAIHE VAIHEELTA

Ovikellon asennus vie vain muutaman minuutin:

1. **Vastaanotin:** Kytke vastaanotinyksikkö haluamaasi pistorasiaan sisätiloissa.
2. **Painike:** Puhdista ulko-oven tai karmin pinta. Kiinnitä painike mukana tulevalla kaksipuolisella teipillä tai asennussarjalla.
3. **Asetukset:** Paina vastaanottimen sivulla olevia painikkeita valitaksesi haluamasi soittoäänen ja äänenvoimakkuuden.
4. **Testaus:** Paina ovikellon painiketta ja varmista, että yhteys toimii.

HUOLTO JA YLLÄPITO

- **Tehdasasetukset:** Jos irrotat vastaanottimen sähköverkosta, laite palaa tehdasasetuksiin (perusääni). Valitse suosikkiäänesi uudelleen kytkennän jälkeen.
- **Puhdistus:** Pyyhi osat nihkeällä liinalla. Älä käytä voimakkaita kemikaaleja. Varmista, että kätesi ovat kuivat laitetta käsitellessäsi.

TURVALLISUUSOHJEET

- **Sijoittelu:** Vaikka painike on vedenpitävä, vältä sen asentamista paikkaan, jossa se on jatkuvasti suoran vesisateen tai paahtavan auringon alla. Älä asenna painiketta suoraan metallipintoihin (kuten metalliset portit), sillä ne voivat vaimentaa radiosignaalin kantamaa.
- **Käsittely:** Älä yritä avata tai huoltaa laitteen sisäosia itse takuun ja turvallisuuden säilyttämiseksi.
- **Sähköturvallisuus:** Vastaanotin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön kuivissa tiloissa.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Laite sisältää elektroniikkaa ja muoviosia (ABS).
- Elinkaarensa päättyessä tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteeseen.
- Pakkausmateriaalit (kartonki/muovi) kierrätetään paikallisten ohjeiden mukaan.

Vinkki:

Käytä mykistystoimintoa illalla ja ota soittoääni takaisin käyttöön aamulla. Merkkivalo vilkkuu usein silloinkin, kun ääni on pois päältä, joten näet saapuvat vieraat visuaalisesti!

