

KÄYTTÖOHJE: PEHMEÄ VESIPYSSY

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Materiaali:** Pehmeä ja turvallinen vaahtomuovi, PP-muovi.
- **Mitat:** Pituus 35.5 cm, halkaisija 5 cm.
- **Pituus avattuna:** 54 cm.
- **Kantama:** Jopa 10 metriä (riippuen painalluksen voimasta).
- **Kapasiteetti:** 50 ml.
- **Paino:** Erittäin kevyt, vain 73 g.
- **Pakkaus sisältää:** Vesitykki / vesisiruunta.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Turvallinen ja kevyt:** Vesitykki on päällystetty pehmeällä vaahtomuovilla, mikä tekee siitä turvallisen vauhdikkaissakin leikeissä. Kevyen rakenteen ansiosta pienimmätkin lapset jaksettavat leikkiä sillä pitkään.
- **Tehokas ruisku:** Toimii pumpun tai ruiskun tavoin. Mitä kovempaa painat, sitä pidemmälle vesisuihku kantaa – parhaimmillaan jopa 10 metrin päähän!
- **Kehittävä lelu:** Vesileikki parantaa lapsen tarkkuutta, keskittymiskykyä ja motorisia taitoja. Ryhmäleikit edistävät sosiaalista kanssakäymistä ja yhteistyötä.
- **Kesän pelastus:** Täydellinen varuste pihaleikkeihin, rannalle, uima-altaalle tai piknikille. Tarjoaa hauskaa tekemistä ja tervetullutta viilennystä helteellä.
- **Rajaton mielikuvitus:** Helppokäyttöinen lelu sopii roolileikkeihin niin pienille kuin suurille vesipedoille.

Vinkki:

Järjestäkää vesisota-olympialaiset! Vesitykin pitkä kantama mahdollistaa tarkkuuskisat esimerkiksi tyhjien tölkkien kaatamisessa matkan päästä.

KÄYTTÖOHJEET

- **Täyttäminen:** Upota vesitykin kärki veteen ja vedä kahvasta hitaasti, jolloin säiliö imee veden sisäänsä.
- **Laukaiseminen:** Tähtää turvalliseen suuntaan ja työnnä kahvaa reippaasti sisäänpäin. Vesisuihku purkautuu etuosan suuttimesta.
- **Tyhjennys:** Käytön jälkeen pumpppaa tykki tyhjäksi vedestä, jotta sisälle ei jää seisovaa vettä.

Vinkki:

Puhtaanapito on helppoa: jos tykkiä käytetään uimarannalla, huuhtele se leikin jälkeen puhtaalla hanavedellä poistaaksesi hiekan ja suolan, jotka voivat kuluttaa pumppumekanismia.

TURVALLISUUSOHJEET

- **Ikäsuositus:** Ei sovellu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille pienten osien vuoksi (tukehtumisvaara). Käytä aina aikuisen valvonnassa.
- **Tähtääminen:** Älä koskaan tähtää suoraan ihmisten tai eläinten silmiin tai kasvoihin.
- **Veden laatu:** Käytä ainoastaan puhdasta vettä. Älä täytä muilla nesteillä.
- **Kunto:** Älä käytä vaurioitunutta tuotetta. Tarkista lelu säännöllisesti rikkoutumien varalta.
- **Säilytys:** Älä altista tuotetta avotulelle tai äärimmäisille sääolosuhteille pitkiä aikoja.

KIERRÄTYS JA HUOLTO

- Pyyhi vaahtomuovipinta tarvittaessa kostealla liinalla.
- Tuote sisältää muovia ja vaahtomuovia.
- Elinkaarensa päähän tullut tuote lajitellaan paikallisten ohjeiden mukaan (yleensä sekajäte).