

MEKAANINEN KLIKKERI

Laske tarkasti ja vaivatta. Tämä kevyt ja ergonominen mekaaninen klikkeri on ammattilaisen valinta henkilömäärien, suoritusten tai varastotuotteiden seurantaan – aina toimintavalmiina ilman paristoja.

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Tyyppi:** Mekaaninen klikkeri.
- **Materiaali:** Iskunkestävä pinnoitettu teräs ja PP-muovi.
- **Laskenta-alue:** 0000 – 9999.
- **Toimintaperiaate:** Mekaaninen painike (ei vaadi paristoja).
- **Mitat:** 5,5 x 3 cm.
- **Paino:** Ultrakevyt 50 g.
- **Varusteet:** Integroitu sormilenkki/kiinnityslenkki.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Aina toimintavalmis:** Mekaanisen rakenteen ansiosta klikkeri ei tarvitse koskaan paristoja. Se toimii luotettavasti pakkasella, helteellä ja kosteissa oloissa, joissa digitaaliset laitteet saattavat pettää.
- **Ergonominen muotoilu:** Klikkeri on muotoiltu istumaan täydellisesti kämmenen sisään. Peukalolla käytettävä painike on jämässä ja antaa selkeän tuntopalautteen jokaisesta napsautuksesta.
- **Kätevä kiinnityslenkki:** Tukeva metallilenkki mahdollistaa klikkerin pitämisen varmasti sormessa tai sen kiinnittämisen vyölenkkiin. Tämä estää laitteen putoamisen kesken kiireisen laskentatyön.
- **Helppo nollaus:** Sivussa olevan pyöritettävän nupin avulla nollaat tuloksen hetkessä takaisin lukemaan 0000.
- **Selkeä näyttö:** Suuret, valkoiset numerot mustalla pohjalla ovat helposti luettavissa yhdellä silmäyksellä säästä riippumatta.

KÄYTTÖKOhteet – MISSÄ KLIKKERIÄ TARVITAAN?

1. **Tapahtumajärjestelyt:** Henkilömäärien laskenta ovella, konserteissa tai messuilla paloturvallisuuden varmistamiseksi.
2. **Liikenne ja logistiikka:** Matkustajamäärien seuranta busseissa, laivoissa tai lentokoneissa.
3. **Urheilu ja kuntoilu:** Toistojen, kierrosmäärien tai askelten laskeminen treenin aikana.
4. **Teollisuus ja varasto:** Tuotekappaleiden tai inventaarion nopea seuranta.
5. **Luonnontiede:** Lintubongaus tai muiden eläinten laskenta maastossa.

MIKSI VALITA MEKAANINEN KLIKKERI?

Vaikka älypuhelimissa on sovelluksia, mikään ei voita fyysisen painikkeen varmuutta. Mekaaninen klikkeri sallii sinun pitää katseesi kohteessa samalla kun kätesi hoitaa rekisteröinnin. Se on ammattityökalu, joka kestää iskuja ja kovaa käyttöä vuodesta toiseen, ollen samalla ekologinen valinta ilman paristojätettä.

Vinkki:

Jos laskeminen vaatii hiljaisuutta (esim. teatterissa tai luennoilla), peitä klikkeri kämmenelläsi tai pidä sitä taskussa – metallinen naksaus vaimenee huomattavasti!

MEKAANINEN KLIKKERI – HUOLTO JA TURVALLISUUS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

Laitteen pitkän käyttöiän varmistamiseksi noudata näitä ohjeita:

1. **Laskeminen:** Paina yläpainiketta napakasti pohjaan asti. Jokainen täysi painallus siirtää numerokiekkoa yhden askeleen eteenpäin.
2. **Nollaaminen:** Käännä oikealla puolella olevaa mustaa nuppia myötäpäivään, kunnes kaikki numerot näyttävät nollaa. Älä pakota nuppia vastapäivään.
3. **Puhdistus:** Pyyhi laitteen ulkopinta nihkeällä liinalla. Jos klikkeri altistuu hiekalle tai pölylle, voit käyttää paineilmaa puhdistaksesi numerokiekkojen välit.
4. **Säilytys:** Säilytä klikkeriä kuivassa paikassa. Vaikka runko on suojattu, pitkäaikainen kosteus voi vaikuttaa sisäisen jousimekanismin herkkyyteen.

ONGELMANRATKAISU (UKK)

- **Kysymys:** *Painike tuntuu jäykältä.*

Vastaus: Tarkista, ettei painikkeen väliin ole joutunut pientä kiveä tai roskaa. Mekanismi ei vaadi voitelua.

- **Kysymys:** *Numerot eivät ole suorassa.*

Vastaus: Pyöräytä nollausnuppia kerran ympäri, jotta rattaat loksahtavat takaisin perusasentoon.

TURVALLISUUSOHJEET

- **Käyttötarkoitus:** Laite on tarkoitettu manuaaliseen laskentaan. Älä käytä sitä muuhun tarkoitukseen, kuten lyömäaseena.
- **Iskunkestävyys:** Vaikka klikkeri on kestävä, kova pudotus kivipinnalle voi vaurioittaa numerokiekkojen akselia. Käytä aina sormilenkkiä.
- **Lapset:** Tuote sisältää pieniä mekaanisia osia. Ei soveltu pienten lasten leikkeihin.
- **Ylikuormitus:** Älä paina painiketta tarpeettoman suurella voimalla. Tämä säästää jousimekanismia kulumiselta.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Tuote on valmistettu teräksestä ja muovista.
- Elinkaarensa päättyessä laite lajitellaan metallinkeräykseen.
- Pakkausmateriaalit kierrätetään paikallisten ohjeiden mukaan.

Vinkki:

Käytä sormilenkkiä keskisormessa! Näin klikkeri lepää luonnollisesti kämmenelläsi ja peukalosi asettuu suoraan painikkeen päälle. Tämä ote on kaikkein vakain pitkäaikaisessa käytössä.

