

# RIIPPUMATON JA KEINUN KIINNITYSSARJA

*Ripusta rentous sekunneissa. Tämä täydellinen asennussarja tarjoaa turvallisen ja puuystävällisen tavan kiinnittää riippumatot, keinut ja riipputuolit – ilman työkaluja tai pysyviä jälkiä luontoon.*

***Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!***

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

## TEKNISET TIEDOT

- **Materiaali:** Erikoisvahva nailon ja polyesteri (hihnat), ruostumaton teräs ja sinkitty rauta (metalliosat).
- **Hihnojen pituus:** 152 cm per hihna.
- **Maksimikuormitus:** 150 kg (koko setti).
- **Setti sisältää:** 2 x nailonhihnaa, 2 x metallialuslevyä/rengasta, 2 x järeää karabiinihakaa, 1 x yhdyskappale ja säilytuspussi.
- **Paino:** Ultrakevyt 350 g.
- **Merkki:** Trizand.

## TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Puuystävällinen asennus:** Leveät nailonhihnat jakavat painon tasaisesti eivätkä pureudu puun kuoreen tai vaurioita sitä, toisin kuin ohuet köydet tai metalliketjut.
- **Äärimmäinen kestävyys:** Korkealaatuiset nailonhihnat ja teräksiset karabiinihaat on suunniteltu kestämään kovaa vetoa, hankausta ja säävaihteluita. Voit luottaa kiinnityksen kestävyteen kesästä toiseen.
- **Universaali monitoimityökalu:** Setti soveltuu kaikenlaisille riippumatoille, perinteisille keinun istuimille, brasilialaisille riipputuoleille ja jopa voimistelurenkaille.
- **Työkaluvapaa asennus:** Et tarvitse poraa, ruuveja tai monimutkaisia solmuja. Kierrä hihna puun ympäri, pujota rengas läpi ja napsauta karabiini kiinni – valmista tuli!
- **Kätevä säilytuspussi:** Setti pakkautuu pieneen tilaan mukana tulevaan pussiin. Se kulkee vaivatta mukana vaelluksilla, retkillä tai mökkireissulla ja pysyy järjestyksessä talvisäilytyksen ajan.

## KÄYTTÖKOHTTEET – MISSÄ SETTIÄ VOI KÄYTTÄÄ?

1. **Puutarha ja piha:** Riippumaton tai keinun ripustaminen puiden oksien tai runkojen väliin.
2. **Retkeily ja vaellus:** Kevyt ja varma tapa pystyttää leiri mihin tahansa, missä on tukevia puita.
3. **Terassit ja parvekkeet:** Sopii mainiosti myös kattopalkkien tai tolppien ympärille.
4. **Leikkipaikat:** Lisää keinujen ja muiden roikkuvien välineiden turvallisuutta.

## MIKSI VALITA TRIZAND-KIINNITYSSARJA?

Monet markkinoiden halvat köydet venyvät käytössä ja voivat murtua äkillisesti. Trizand-sarja on tehty kestämään dynaamista kuormitusta. Hihnojen 152 cm pituus antaa joustavuutta sijoitteluun, vaikka puut olisivat hieman kauempana toisistaan tai rungot erittäin paksuja. Se on sijoitus turvalliseen vapaa-aikaan.

### Vinkki:

*Varmista hihnan suora asento! Jos hihna pääsee kiertymään puun ympärillä, se kuluttaa kuituja nopeammin. Pidä hihna mahdollisimman litteänä runkoa vasten, jotta pito on maksimaalinen ja kulutus minimaalinen.*

# RIIPPUMATON JA KEINUN KIINNITYSSARJA – OHJEET

## ASENNUSOHJEET VAIHE VAIHEELTA

Varmista turvallisuus noudattamalla näitä ohjeita:

1. **Valitse tuki:** Valitse kaksi tukevaa puuta tai palkkia. Varmista, että ne kestävät vähintään 150 kg painon.
2. **Kiedo hihna:** Aseta hihna puun tai palkin ympäri haluamallesi korkeudelle.
3. **Pujota:** Vie hihnan pää, jossa on pienempi rengas, toisen pään suuremman renkaan läpi (lenkkikiinnitys).
4. **Kiristä:** Vedä hihnasta, jotta se kiristyy tiukasti puun rungon ympärille.
5. **Kiinnitä:** Napsauta karabiinihaka hihnassa olevaan renkaaseen ja yhdistä se riippumaton tai keinun kiinnityslenkkiin. Varmista, että karabiinin lukitus sulkeutuu kunnolla.

## HUOLTO JA SÄILYTYS

- **Tarkistus:** Tarkista hihnojen ja karabiinien kunto ennen jokaista käyttöä. Jos havaitset rispaantumista tai murtumia, lopeta tuotteen käyttö välittömästi.
- **Puhdistus:** Jos hihnat likaantuvat pihkasta tai mudasta, pese ne käsin miedolla saippuavedellä ja anna kuivua täysin ennen varastointia.
- **Talvisäilytys:** Poista setti ulkoa talven ajaksi pidentääksesi materiaalin elinikää.'

## TURVALLISUUSOHJEET

- **Painorajat:** Älä ylitä 150 kg kokonaiskuormitusta. Huomioi, että keinuminen lisää rasitusta enemmän kuin staattinen makoilu.
- **Korkeus:** Älä asenna riippumattoa tai keinua liian korkealle. Turvallinen korkeus on sellainen, josta on helppo nousta pois ja jossa mahdollinen putoaminen ei aiheuta vammoja.
- **Lapset:** Tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön tai aikuisen valvonnassa. Älä anna lasten leikkiä pelkillä hihnoilla tai karabiineilla.
- **Ympäristö:** Älä kiinnitä hihnoja teräviin reunoihin tai rappeutuneisiin rakenteisiin, jotka voivat pettää tai katkaista hihnan kuidut.

## KIERRÄTYSTIEDOT

- Hihnat: Lajitellaan tekstiilijätteeseen tai sekajätteeseen.
- Metalliosat (karabiinit/renkaat): Metallinkeräys.
- Säilytyspussi: Muovinkeräys tai sekajäte.
- Pakkausmateriaalit: Kierrätetään kartonkina ja muovina.

### Vinkki:

*Jos käytät sarjaa riipputuolille (brasilialainen tuoli), voit käyttää mukana tulevaa yhdyskappaletta ja molempia hihnoja päällekkäin saavuttaaksesi maksimaalisen kantavuuden ja kestävyuden yhteen pisteeseen!*



Teminet Oy/polkumyynti.com – Kaikki oikeudet pidätetään.