

ULKOINEN CD/DVD-ASEMA

Herätä fyysinen mediasi eloon. Tämä ohut ja kannettava asema mahdollistaa CD- ja DVD-levyjen katselun, kuuntelun ja tallentamisen millä tahansa tietokoneella – nopeasti, hiljaisesti ja ilman erillistä virtalähdettä.

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Liitäntä:** Integroitu USB 3.0 (yhteensopiva USB 2.0 kanssa).
- **Lukunopeus:** CD 24x, DVD 8x.
- **Kirjoitusnopeus:** CD 24x, DVD 8x.
- **Välimuisti:** 2 MB.
- **Käyttöjärjestelmät:** Windows (98–11), Mac OS 9.X/10.X, Linux.
- **Virtalähde:** 5V suoraan USB-portista.
- **Mitat:** 14,6 x 14,5 x 2 cm.
- **Paino:** Ultrakevyt 290 g.
- **Asennus:** Aito Plug & Play (ei ajureita).

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Kattava polttava asema:** Laite ei ole vain lukija; voit tallentaa (polttaa) omia tiedostojasi, valokuviasi ja musiikkiasi tyhjiille CD-R- tai DVD-R-levyille. Se on erinomainen työkalu varmuuskopiointiin.
- **Nopea USB 3.0 -teknologia:** Uusin USB-standardi takaa häiriöttömän elokuvien katselun ja salamannopean tiedonsiirron. Sisäänrakennettu kaapeli kulkee aina mukana, eikä se katoa.
- **Äärimmäinen mobiliteetti:** "Slim"-muotoilun ja keveyden ansiosta asema kulkee vaivatta mukana tietokonelaukussa tai jopa taskussa. Se on täydellinen kumppani matkoilla ja työmatkoilla.
- **Välitön käyttövalmius:** Plug & Play -ominaisuuden ansiosta tietokone tunnistaa aseman heti kytkennän jälkeen. Et tarvitse monimutkaisia asennuslevyjä tai erillisiä ohjelmistoja peruskäyttöön.
- **Monipuolinen yhteensopivuus:** Asema toimii lähes kaikissa laitteissa, joissa on USB-portti.

KÄYTTÖKOHEET – MISSÄ ASEMAA TARVITAAN?

1. **Modernit kannettavat:** Palauta levymuisti uusiin laitteisiin, joista mekaaninen asema on karsittu pois.
2. **Viihde:** Katso suosikki-DVD-elokuviasi tai kuuntele vanhoja CD-albumeitasi parhaalla äänenlaadulla.
3. **Varmuuskopiointi:** Tallenna tärkeät dokumentit ja perhekuvat pysyvään muotoon levyille, joka ei kärsi sähköisistä vioista kuten USB-tikut.
4. **Ohjelmistoasennukset:** Käytä vanhoja asennuslevyjä tai ajureita helposti.

MIKSI VALITA TÄMÄ ULKOINEN ASEMA?

Monet markkinoiden halvat asemat kärsivät tärinästä ja hitaasta tunnistuksesta. Tämä malli on varustettu 2 MB välimuistilla, mikä takaa vakaan lukunopeuden ilman pätkimistä. USB 3.0 -integraatio tarkoittaa myös sitä, että laite saa kaiken tarvittavan virran yhdestä portista – et tarvitse sotkuisia tuplakaapeleita tai virtapistokkeita.

Vinkki:

Jos käytät laitetta pöytäkoneen kanssa, kytke se suoraan tietokoneen takapaneelin USB-porttiin. Nämä portit antavat tasaisimman virransyötön suuria DVD-elokuvia katseltaessa tai levyjä poltettaessa!

ULKOINEN CD/DVD-ASEMA & TALLENNIN – OHJEET JA HUOLTO

KÄYTTÖOHJEET ASKELEITTAIN

1. **Kytkeä:** Työnnä USB-kaapeli tietokoneen vapaaseen porttiin. Odota muutama sekunti, kunnes järjestelmä ilmoittaa uudesta laitteesta.
2. **Levyn asettaminen:** Paina etupaneelin poistopainiketta (Eject). Aseta levy keskelle napaa ja paina se kevyesti alas, kunnes se naksahda paikalleen. Sulje kelkka.
3. **Toisto:** Käytä tietokoneesi mediasoitinta (esim. VLC tai Windows Media Player) avataksesi levyn sisällön.
4. **Poistaminen:** Käytä ensin ohjelmiston "Poista levy" -komentoa tai paina aseman fyysistä painiketta.

HUOLTO JA PUHDISTUS

- **Linssin hoito:** Älä kosketa lukupään linssiä sormin. Jos asema pätkii, voit käyttää erillistä linssinpuhdistuslevyä.
- **Puhtaus:** Pyyhi aseman ulkokuori nihkeällä, nukkaamattomalla liinalla. Varmista, että portit ovat pölyttömät.
- **Kaapeli:** Vältä kaapelin jyrkkää taittamista tai kovaa vetämistä, jotta yhteys säilyy vakaana.

TURVALLISUUSOHJEET

- **Vakaus:** Pidä asema aina tasaisella ja tärinättömällä alustalla käytön aikana. Liikuttaminen levyn pyöriessä voi naarmuttaa levyä.
- **Ympäristö:** Älä käytä laitetta erittäin kosteissa tiloissa tai suorassa auringonvalossa. Varmista esteetön ilmanvaihto laitteen ympärillä.
- **Käsittely:** Älä yritä avata laitteen koteloita tai korjata sitä itse. Aseman sisällä on näkymätön lasersäde, joka voi vahingoittaa silmiä.
- **Lapset:** Säilytä laite ja pienet osat poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Laite sisältää elektroniikkaa, optiikkaa ja muovia (SER-romu).
- Elinkaarensa päättyessä toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen.
- Pakkausmateriaalit (pahvi/muovi) kierrätetään paikallisten ohjeiden mukaan.

Vinkki:

Polttaessasi levyjä (tallennus), vältä muuta raskasta tietokoneen käyttöä samanaikaisesti. Tämä varmistaa, että tiedonsiirto on katkeamatonta ja tallennusjälki on virheetön ilman hukattuja aihioita!

