

EVÄSRASIA

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- Tuotemerkki: RUHHY
- Väri: Beigen ja ruskean sävyt
- Materiaali: Vehnänolki, PP (polypropeeni)
- Kokonaiskapasiteetti: 750 ml
- Yläosan tilavuus: 350 ml
- Alaosan tilavuus: 400 ml
- Mitat: 18 x 7,5 x 8,5 cm
- Tuotteen paino: 200 g
- Pakkaus sisältää: Eväsrasia (4 osaa), haarukka, lusikka, merkkilaatikko

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

Tämä korkealaatuinen Ruhhy-eväsrasia on valmistettu ekologisesta ja terveydelle turvallisesta elintarvikelaatuisesta vehnänoljesta sekä kestävästä PP-muovista. Materiaali on ympäristöystävällistä, kevyttä, kestävää ja helppoa pitää puhtaana. Rasian moduulirakenne koostuu kahdesta erillisestä tasosta, mikä mahdollistaa eri ruokalajien säilyttämisen ilman, maut ja aromit sekoittuvat.

Alempi 400 ml astia sopii pääruoille. Ylempi 350 ml astia on varustettu ulosvedettävällä väliseinällä, jolla tilan voi jakaa vielä kahteen osaan esimerkiksi hedelmille. Läpinäkyvä PP-kansi mahdollistaa sisällön tarkistamisen rasiaa avaamatta. Kannen alla oleva tiiviste ja tiivis sulkumekanismi pitävät ruoan tuoreena.

Jos pakkaat rasiaan voimakkaasti värjääviä ruokia (kuten tomaattikastiketta tai kurkumaa), huuhtelee rasia kylmällä vedellä heti käytön jälkeen. Tämä estää väriaineiden imeytymisen ekologiseen olkimateriaaliin.

KÄYTTÖKOhteet

Monikäyttöinen ja dynaaminen eväsrasia sopii kaikille sukupuolille (unisex) ja on ihanteellinen ratkaisu terveellisen kotiruuuan ottamiseen mukaan:

- Työpaikoille ja toimistoihin
- Kouluun, lukioon ja yliopistoon
- Retkille, piknikeille ja matkoille
- Harrastuksiin ja pitkiin ajomatkoihin

Kevyen painonsa ja kompaktin muotoilunsa ansiosta rasia kulkee vaivattomasti mukana repussa tai laukussa.

MIKSI VALITA TÄMÄ

Ruhhy-eväsrasia yhdistää nykyaikaisen ekologisen ajattelun ja arjen toimivuuden. Sen valmistuksessa käytetty vehnänolki vähentää perinteisen muovin tarvetta ja tekee rasiasta tyylikkään mattapintaisen. Mukana tulevat kompaktit ruokailuvälineet (haarukka ja lusikka) on valmistettu samasta materiaalista ja ne on sijoitettu fiksusti rasian sisään, joten ne ovat aina puhtaina mukana.

Haarukan toinen reuna on aallotettu, joten se toimii kätevästi myös veitsenä. Rasia säästää aikaa ja tilaa, ja tiivis kansirakenne suojaa eväitä kuljetuksen aikana.

Kokoa eväsrasia aina oikeassa järjestyksessä: aseta alempi astia pohjalle, sulje välitakka, aseta ylempi astia väliseiniin ja lukitse kokonaisuus tiiviisti sivuklipseillä.

EVÄSRASIA

HUOLTO JA PUHDISTUS

Rasian ja siihen kuuluvien osien puhdistus on erittäin helppoa sileiden pintojen ansiosta. Pese kaikki osat ennen ensimmäistä käyttökertaa miedolla astianpesuaineella ja lämpimällä vedellä. Rasia voidaan pestä käsin tai astianpesukoneessa miedolla ohjelmalla. Ulosvedettävä väliseinä kannattaa irrottaa pesun ajaksi, jotta urat puhdistuvat kunnolla. Älä käytä hankausjauheita tai teräsvillaa, jotta pinnat eivät naarmuunnu. Kuivaa osat huolellisesti pesun jälkeen ennen niiden kokoamista.

ONGELMANRATKAISU (UKK)

Kysymys: Voiko tuotetta käyttää mikroaaltouunissa?

Vastaus: Kyllä, PP- ja vehnänolkiosat kestävät lämmityksen. Muista kuitenkin aina poistaa läpinäkyvä kansi ennen mikrotusta.

Kysymys: Väliseinä tuntuu tiukalta irrottaa. Miten toimin?

Vastaus: Väliseinä on suunniteltu napakaksi, jotta ruoat eivät sekoitu. Nosta sitä suoraan ylöspäin tasaisesti molemmin käsin.

Kysymys: Voiko rasiassa kuljettaa keittoja?

Vastaus: Rasiassa on tiiviste, mutta se on suunniteltu ensisijaisesti kiinteille ja puolikosteille ruoille (kuten kastikkeet ja salaatit), ei pelkille nesteille.

TURVALLISUUSOHJEET

- Käytä tuotetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen elintarvikkeiden säilytykseen ja kuljetukseen.
- Varmista ennen sulkemista, että kannen tiiviste on oikein paikoillaan vuotojen välttämiseksi.
- Älä aseta eväsrasiaa suoralle avotulelle, sähköliedelle tai uuniin.
- Vältä rasian tiputtamista koville pinnoille, sillä vaikka materiaali on kestävä, kovat iskut voivat vaurioittaa kiinnitysmekanismeja.
- Säilytä tuote puhtaassa ja kuivassa paikassa, kun se ei ole käytössä.
- Älä jätä ruokaa rasiaan pitkäksi aikaa lämpimään, jotta bakteerit eivät pääse kasvamaan.

KIERRÄTYSTIEDOT

Ruhhy-eväsrasia on pitkäikäinen, mutta elinkaarensa päässä se tulee hävittää vastuullisesti. Koska tuote on valmistettu luonnollisesta vehnänoljesta ja PP-muovista, kaikki rasian ja ruokailuvälineiden osat voidaan lajitella paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti muovinkeräykseen tai sekajätteeseen. Tuotteen alkuperäinen kuljetuslaatikko on valmistettu pahvista, ja se tulee kierrättää kartonginkeräykseen.

