

BINGO-PELI ARVONTAKONEELLA – KOKO PERHEEN SEURAPELI

Jännitystä ja iloa jokaiseen kotiin! Tämä täydellinen Bingo-setti sisältää kaiken tarvittavan aitoon pelikokemukseen: pyörítettävän arvontarummun, numeroidut pallot ja pelikortit. Yksinkertaiset säännöt, mutta suuri riemu.

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

TEKNISET TIEDOT

- **Pelin tyyppi:** Sosiaalinen onnenpeli / Seurapeli.
- **Materiaali:** Kestävä muovi ja laadukas paperi/kartonki.
- **Pelaajamäärä:** 2 tai useampi.
- **Ikäsuositus:** Soveltuu lapsille (3+) ja aikuisille.
- **Mitat:** 23 x 11 x 16,5 cm.
- **Paino:** 280 g.
- **Setti sisältää:** Arvontakoneen jalustalla, numeroidut pallot, bingokortit ja merkklausnappulat.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Sujuva arvontamekanismi:** Laadukas arvontarumpu on suunniteltu toimimaan kitkattomasti. Pallot pyörivät vapaasti ja putoavat poistokouruun yksi kerrallaan ilman jumiutumista, mikä takaa reilun ja katkeamattoman pelin.
- **Selkeä ja opettavainen:** Peli opettaa lapsille numeroiden tunnistamista, tarkkaavaisuutta ja kärsivällisyyttä hausalla tavalla. Säännöt ovat niin intuitiiviset, että pienimmätkin pelaajat pääsevät heti mukaan.
- **Turvalliset materiaalit:** Kaikki osat on valmistettu myrkyttömistä materiaaleista. Pyöristetetyt reunat ja kestävä rakenne varmistavat, että peli kestää vauhdikkaatkin pelituokiot.
- **Aito pelituntuma:** Toisin kuin digitaaliset pelit, fyysinen arvontarumpu ja pallojen kolina luovat ainutlaatuisen tunnelman, joka tempaa mukaansa niin lapset, vanhemmat kuin isovanhemmatkin.
- **Valmis pelattavaksi:** Pakkaus on täydellinen "avaamista vaille valmis" -setti. Et tarvitse lisätarvikkeita aloittaaksesi ensimmäisen kierroksen.

PELIN KULKU – NÄIN PELATAAN

1. **Valmistelu:** Jokainen pelaaja valitsee bingokortin. Numeroidut pallot asetetaan arvontakoneen sisään.
2. **Arvonta:** Yksi pelaajista toimii pelinhoitajana ja pyörittää konetta. Kun pallo putoaa ulos, pelinhoitaja huutaa numeron ääneen.
3. **Merkintä:** Pelaajat tarkistavat korttinsa. Jos huudettu numero löytyy omasta kortista, se peitetään merkkijonolla tai nappulalla.
4. **Voitto:** Se, joka saa ensimmäisenä sovitun kuvion täyteen (esim. vaakarivi, pystyrivi tai koko kortti), huutaa kuuluvasti **"BINGO!"**.
5. **Tarkistus:** Voittokortti tarkistetaan nostettujen pallojen perusteella ja uusi kierros voi alkaa!

MIKSI VALITA TÄMÄ BINGO-SETTI?

Bingo on yksi maailman suosituimmista seurapeleistä, koska se yhdistää onnen ja jännityksen tasapuolisesti. Tämä setti on testattu eurooppalaisten standardien mukaan, mikä takaa turvallisuuden ja laadun. Se on erinomainen lahjaidea, joka ei jää hyllyyn pölyttymään, vaan kerää perheen ja ystävät yhteen kerta toisensa jälkeen.

Vinkki:

Lisää jännitystä sopimalla pienistä palkinnoista voittajalle! Se voi olla vaikkapa karkki, pieni tarra tai oikeus valita seuraava pelattava peli.

BINGO-PELI – OHJEET JA TURVALLISUUS

KÄYTTÖOHJEET JA HUOLTO

Peli säilyy uudenveroisena pitkään, kun noudatat näitä ohjeita:

1. **Kokoaminen:** Arvontakoneen asennus jalustalle tulee suorittaa aikuisen toimesta, jotta osat loksahavat tukevasti paikoilleen.
2. **Pallojen käsittely:** Varmista, että kaikki pallot kerätään talteen pelihetken jälkeen. Pienet pallot katoavat helposti, mutta ne pysyvät tallessa arvontarummun sisällä tai erillisessä rasiassa.
3. **Puhdistus:** Pyyhi muoviosat tarvittaessa nihkeällä liinalla. Älä käytä voimakkaita kemikaaleja, jotta numeromerkinnät eivät kulu pois.

PELIVINKKEJÄ:

- **Eri variaatiot:** Voitte sopia, että voittoon tarvitaan "X-kuvio", "neliö" tai "risti" kortissa. Tämä pidentää peliä ja tuo uutta haastetta.
- **Nopeustila:** Jos pelaajia on paljon, voitte käyttää kahta palloa per arvontakierros!

TURVALLISUUSOHJEET

- **Tukehtumisvaara:** Tuote sisältää pieniä palloja ja merkkauksnappuloita. **Ei sovellu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille.**
- **Valvonta:** Suosittelemme, että aikuinen on läsnä pelihetkissä pienten lasten kanssa varmistaakseen osien oikean käsittelyn.
- **Säilytys:** Pidä peli kuivassa paikassa suojassa suoralta auringonvalolta. Älä säilytä laitetta lämpöpatterien tai avotulen läheisyydessä.
- **Pakkauksen hävittäminen:** Muista, että pakkausmateriaalit (muovipussit ja pahvit) eivät ole leluja. Ne tulee poistaa lasten ulottuvilta heti avaamisen jälkeen.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Muoviosat (kone ja pallot): Lajitellaan muovinkeräykseen.
- Pelikortit: Paperi/kartonkikeräys.
- Pakkaus: Kierrätetään paikallisten ohjeiden mukaan (pahvi/muovi).

Vinkki:

Jos bingokortit kuluvat ahkerassa käytössä, voit laminoida ne! Näin niihin voi merkitä numerot myös poispyyhittävällä tussilla nappuloiden sijasta.

