

UNIVERSAALI 3-IN-1 SILIKONIKANSI (18/20/22 cm)

Yksi kansi, kolme kokoa, rajaton mukavuus. Tämä Ruhhy-yleiskansi korvaa useita perinteisiä kansiä, säästäten arvokasta tilaa kaapeissasi ja tehden ruoanlaitosta sujuvampaa.

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Yhteensopivat koot:** Halkaisijat 18 cm, 20 cm ja 22 cm.
- **Materiaali:** Karkaistu lämmönkestävä lasi ja korkealaatuinen silikonireuna.
- **Kahva:** Ergonominen, lämmönkestävä erikoismuovi.
- **Erikoisominaisuudet:** Integroitu höyryaukko, porrastettu silikonireunus.
- **Sertifikaatit:** LFGB-elintarviketurvallisuussertifikaatti.
- **Paino:** Ultrakevyt 0,41 kg.
- **Väri:** Läpinäkyvä lasi tyylikkäällä mustalla reunuksella.

KÄYTTÖKOHTTEET – MISSÄ KANSI ON PARHAIMMILLAAN?

1. **Paistinpannut:** Estä rasvaroiskeet ja hauduta lihat mureiksi 18–22 cm pannuilla.
2. **Kattilat:** Keitä perunat, pasta tai riisi ilman huolta yli-kiehumisesta höyryaukon ansiosta.
3. **Wokit:** Sopii erinomaisesti kasvien höyryttämiseen pienten wok-pannujen päällä.
4. **Säilytys:** Voit käyttää kantta myös ruoan suojaamiseen kattilassa jääkaapissa.

MIKSI VALITA RUHHY-YLEISKANNUS?

Tavanomaiset kannet kolisevat ja vievät valtavasti tilaa. Ruhhy-kansi on hiljainen (silikonireuna ei kilise) ja se on suunniteltu kestäväksi kovaa lämpöä ilman vääntymistä. Sen ergonominen kahva pysyy viileänä, joten et tarvitse patalappua kannen nostamiseen. Se on investointi, joka tekee keittiöstäsi järjestelmällisemmän ja ruoanlaitosta nautinnollisempaa.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Universaali istuvuus:** Unohda oikean kannen etsiminen kaappien perältä. Porrastettu silikonireuna asettuu napakasti 18 cm, 20 cm ja 22 cm kattiloiden, paistinpannujen ja wok-pannujen päälle.
- **Täydellinen tiiviys:** Joustava silikonireuna imeytyy astian reunaan kiinni, estäen lämmön karkaamisen ja suojaen samalla kattiloidesi pinnoitteita naarmuuntumiselta.
- **Karkaistu lasi:** Kirkas lasi mahdollistaa ruoan kypsymisen seuraamisen ilman kannen nostamista. Tämä säästää energiaa ja pitää maut ja kosteuden pannun sisällä.
- **Älykäs höyryaukko:** Kanteen integroitu pieni venttiili poistaa liiallisen paineen, mikä ehkäisee ruoan kiehumista yli ja pitää kannen vakaana kovassakin lämmössä.
- **Tilaa säästävä muotoilu:** Yksi kansi korvaa kolme tilaa vievää metallikantta. Se on ihanteellinen ratkaisu pieniin keittiöihin, matkailuautoihin tai moderniin, minimalistiseen kotiin.
- **Turvallinen ja myrkytön:** LFGB-sertifioidut materiaalit takaavat, ettei ruokaan liukene haitallisia kemikaaleja tai makuja.

Vinkki:

Jos kattilasi on koon 18 cm, silikonireunan kaksi ulompaa porrasta toimivat lisäsuojana roiskeita vastaan ja pitävät kannen keskellä täydellisesti!

YLEISKANNEN HUOLTO JA TURVALLISUUS

KÄYTTÖ JA PUHDISTUS

Noudata näitä ohjeita kannen käyttöiän maksimoimiseksi:

1. **Peseminen:** Kansi on täysin konepestävä. Voit myös puhdistaa sen helposti käsin miedolla astianpesuaineella ja pehmeällä sienellä.
2. **Höyryaukko:** Varmista, että pieni höyryaukko on puhdas ruokajäämistä, jotta paine pääsee poistumaan vapaasti.
3. **Lämpötilat:** Kansi kestää paistinpannujen normaaleja lämpötiloja erinomaisesti. Vältä kuitenkin suoraa kosketusta avotuleen tai grillin vastuksiin.

ONGELMANRATKAISU (UKK)

- **Kysymys:** *Voiko kantta käyttää uunissa?*

Vastaus: Suosittelemme kantta ensisijaisesti liesikäyttöön. Vaikka materiaalit kestävät lämpöä, muovinen kahva saattaa vaurioitua erittäin korkeissa uunilämpötiloissa.

- **Kysymys:** *Pysyykö kahva tukevasti kiinni?*

Vastaus: Kyllä, kahva on kiinnitetty ruostumattomalla teräksellä karkaistun lasin läpi, mikä takaa vankan rakenteen.

TURVALLISUUSOHJEET

- **Höyry:** Ole varovainen nostaessasi kantta, sillä höyryaukosta ja reunoilta nouseva kuuma ilma voi polttaa. Nosta kansi aina itsestäsi pois päin.
- **Lämpöshokki:** Vaikka lasi on karkaistua, vältä huuhtelemasta tulikuumaa kantta välittömästi jääkylmällä vedellä.
- **Käsittely:** Älä käytä kantta, jos lasissa on halkeamia tai silikonireuna on vaurioitunut.
- **Lapset:** Pidä huoli, etteivät lapset leiki kannella, sillä se sisältää lasia ja irrotettavia osia (ruuvi).

KIERRÄTYSTIEDOT

- Lasi: Lasinkeräys.
- Silikonireuna ja kahva: Sekajäte tai muovinkeräys (tarkista paikallinen ohjeistus).
- Kiinnitysosat: Metallinkeräys.
- Pakkaus: Kartonkikeräys.

Vinkki:

Säästä tilaa entisestään säilyttämällä tämä kansi kattilapinon päällimmäisenä. Sen silikonireuna estää muita astioita naarmuuntumasta sen päällä!

