

# SÄHKÖTEROITIN

*Täydellinen terävyys sekunneissa. Tämä kompakti ja automaattinen teroitin kahdella aukolla ja vaihtoterillä on korvaamaton apu kouluun, kotiin ja toimistoon – nauti aina terävistä kynistä ilman katkeilevia lyijyjä*

*Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!*

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

## TEKNISET TIEDOT

- **Aukot:** 2 kpl (6–8 mm standardikynille ja 9–12 mm paksuille kynille).
- **Terät:** Kestävää ruostumatonta terästä.
- **Materiaali:** Iskunkestävä ABS-muovi, ruostumaton teräs ja EVA.
- **Mitat:** 7 x 7,5 cm (kompakti pyöreä muotoilu).
- **Paino:** Ultrakevyt 144 g.
- **Pohja:** Liukumattomat tassut vakauden takaamiseksi.
- **Väri:** Tyylikäs musta/hopea.
- **Setti sisältää:** Teroittimen ja kaksi vaihtoterää.

## TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Universaali kynien teroitus:** Kahden erikokoisen reiän ansiosta voit teroittaa samalla laitteella tavalliset toimistokynät, koululaisten kynät sekä paksut taiteilijavärikynät ja meikkikynät.
- **Aina terävä jälki:** Korkealaatuiset terät takaavat tarkan teroituksen ilman, että kynän puuosa repeilee tai lyijy katkeaa teroittimen sisään. Mukana tulevat vaihtoterät tuplaavat laitteen käyttöiän.
- **Automaattinen ja turvallinen:** Teroitin käynnistyy automaattisesti, kun kynä painetaan aukkoon. Laitteessa on sisäänrakennettu turvamekanismi, joka estää teroituksen, jos purun säiliö on avoinna.
- **Siisti työpiste:** Läpinäkyvä ja helposti avattava säiliö kerää kaiken teroituspurun talteen. Näet silmäyksellä, milloin säiliö on aika tyhjentää.
- **Vakaa käyttö:** Pohjan liukumattomat tassut pitävät teroittimen tiukasti paikallaan pöydällä, vaikka teroittaisit kyniä yhdellä kädellä

## KÄYTTÖKOHTEET – MISSÄ TEROITINTA TARVITAAN?

1. **Koululaiset:** Värikynien ja lyijykynien teroittaminen on hauskaa ja nopeaa läksyjen lomassa.
2. **Toimistot:** Pidä muistiinpanovälineet aina valmiina edustustilaisuuksia varten.
3. **Taide ja harrastukset:** Sopii erinomaisesti taiteilijakäyttöön, jossa kynien kärjen muoto on kriittinen.
4. **Kauneudenhoito:** Voit käyttää teroitinta myös paksujen huuli- ja silmämeikkikynien teroittamiseen (muista puhdistaa terät käytön jälkeen).

## MIKSI VALITA MAALEO-TEROITIN?

Perinteiset manuaaliset teroittimet ovat hitaita ja sotkuisia, ja ne usein katkovat lyijyn. MAALEO-sähköteroitin on testattu eurooppalaisten standardien mukaan, mikä takaa sen laadun ja turvallisuuden. Se on muotoilultaan moderni ja vie hyvin vähän tilaa pöydällä. Vaihdeettavien terien ansiosta tämä on ekologinen ja pitkäikäinen valinta kertakäyttöisten teroittimien sijaan.

### Vinkit:

*Kun tyhjennät säiliötä, voit samalla pyyhkäistä terää kevyesti vanupuikolla. Tämä pitää teroituksen optimaalisena ja pidentää terien käyttöikää entisestään!*

*Jos teroitat vahapohjaisia värikyniä, teroita välillä tavallinen lyijykynä. Lyijykynän grafiitti puhdistaa ja "voitelee" terät, jolloin vaha ei pääse tukkimaan niitä!*

# SÄHKÖTEROITIN – HUOLTO JA TURVALLISUUS

## KÄYTTÖOHJEET ASKELEITTAIN

1. **Virtalähde:** Aseta paristot laitteen pohjassa olevaan koteloon (huomioi napaisuus).
2. **Teroitus:** Valitse kynällesi sopiva aukko. Työnnä kynä pystysuoraan aukkoon ja paina kevyesti alaspäin. Teroitus alkaa automaattisesti.
3. **Viimeistely:** Kun tunnet vastuksen vähenevän, kynä on terävä. Nosta kynä ylös, jolloin moottori pysähtyy.
4. **Terien vaihto:** Jos teroitusteho heikkenee, avaa suojakansi ja vaihda vastaava teräyksikkö uuteen (sisältyy pakkaukseen).

## PUHDISTUS JA YLLÄPITO

- **Tyhjennys:** Avaa purusäiliö säännöllisesti kiertämällä ja tyhjännä se roskiin. Älä anna säiliön täytyä äärimmilleen, jotta moottori ei ylikuormitu.
- **Huolto:** Pyyhi laitteen ulkopuoli pehmeällä liinalla. Älä koskaan upota teroitinta veteen tai muihin nesteisiin.

## TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- **Varoitus:** Terät ovat erittäin teräviä. Älä koskaan kosketa teriä sormilla, varsinkaan laitteen ollessa toiminnassa tai puhdistuksen aikana.
- **Lapset:** Säilytä laitetta pienten lasten ulottumattomissa. Käyttö vain aikuisen valvonnassa. Älä työnnä sormia tai muita vieraita esineitä teroitusaukkoihin.
- **Paristot:** Poista paristot, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Älä käytä vaurioitunutta laitetta.
- **Käyttötarkoitus:** Käytä vain puuvartisten kynien teroittamiseen. Älä teroita liitua, muovia tai muita kovia materiaaleja, jotka voivat vahingoittaa teriä.

## KIERRÄTYSTIEDOT

- Laite sisältää elektroniikkaa (SER-romu).
- Terät: Metallinkeräys.
- Runko (ABS): Muovinkeräys tai sekajäte.
- Pakkausmateriaalit: Kierrätetään kartonkina ja muovina.

