

# MOOTTORISAHAN TEROTUSLAITE – KÄSIKÄYTTÖINEN

*Teroita kuin ammattilainen, missä tahansa. Tämä kompakti alumiinirunkoinen teroitin takaa täydellisen kulman jokaiselle hampaalle ilman sähköä tai ketjun irrottamista – nopeasti, turvallisesti ja millintarkasti.*

*Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!*

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

## TEKNISET TIEDOT

- **Materiaali:** Anodisoitu alumiini, karkaistu teräs ja nylon.
- **Teroituspäät:** Mukana 5 kpl kestäviä hiomateria.
- **Mitat:** 10 x 5,5 x 6,5 cm (erittäin kompakti).
- **Paino:** Kevyt 290 g.
- **Yhteensopivuus:** Universaali (sopii useimpiin standardiketjuihin).
- **Väri:** Näkyvä oranssi / eloksoitu alumiini.
- **Merkki:** BIGSTREN.

## KÄYTTÖKOHTEET – MISSÄ TEROTINTA TARVITAAN?

1. **Metsätyöt:** Nopea ylläpitoteroitus heti, kun huomaat purun muuttuvan hienoksi pölyksi.
2. **Mökkikäyttö:** Pidä klapisahan ketju aina iskussa ilman monimutkaisia viilararjoja.
3. **Ammattikäyttö:** Tarkka työkalu ketjun hampaiden kulmien palauttamiseen kovan työpäivän jälkeen.
4. **DIY-harrastajat:** Helppokäyttöinen laite myös niille, joille käsinviilaukseen on haastavaa.

## MIKSI VALITA BIGSTREN-TEROTIN?

Perinteinen käsiviila vaatii vakaata kättä ja tarkkaa silmää oikean kulman säilyttämiseksi. Tämä laite poistaa inhimillisen virheen mahdollisuuden: se lukitsee kulman puolestasi. Terän muoto on optimoitu pureutumaan ketjun hampaaseen tehokkaasti, ja kompaktin koon ansiosta se on aina siellä missä sahakin. Se on edullinen vakuutus sille, että sahaus on aina kevyttä ja polttoainetaloudellista.

## TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Huippuluokan mobiliteetti:** Laite ei vaadi sähköä, paristoja tai pitkiä johtoja. Se kulkee vaivatta mukana taskussa tai sahan kantolaukussa, joten voit teroittaa ketjun heti katsannossa keskellä metsää.
- **Tarkka ja tasainen jälki:** Sisäänrakennettu ohjain ja säädettävät nupit pitävät teroituskulman vakiona (30°). Tämä varmistaa, että jokainen hammas teroituu identtisesti, mikä estää sahan puoltamisen ja parantaa leikkuutehoa merkittävästi.
- **Teroitus ilman purkamista:** Toisin kuin perinteiset sähköiset teroittimet, tämä malli kiinnitetään suoraan sahan laippaan. Ketjua ei tarvitse irrottaa, mikä säästää huomattavasti aikaa ja säilyttää työn jatkuvuuden.
- **Vakaa ja turvallinen:** Tukeva ruuvikiinnitys laippaan vähentää tärinää ja estää lipsumisen. Ergonominen kampi tekee teroittamisesta kevyttä ja hallittua.
- **Pitkäikäinen rakenne:** Vankka alumiinirunko ja teräksiset kiristysosat kestävät kovaa käyttöä ja iskuja. Setti sisältää 5 vaihtoterää, joten teroituskapasiteettia riittää pitkäksi aikaa.

### Vinkki:

*Teroita ketju säännöllisesti, ennen kuin se tylsyy täysin. Muutama pyöräytys BIGSTREN-teroittimella jokaisen tankkauksen yhteydessä pitää sahan purevuuden maksimissaan ja pidentää ketjun elinikää!*

# TEROTUSLAITTEEN KÄYTTÖ JA HUOLTO

## KÄYTTÖOHJEET ASKELEITTAIN

1. **Valmistelu:** Sammuta moottorisaha ja varmista, ettei se voi käynnistyä. Käytä aina suojakäsineitä.
2. **Kiinnitys:** Aseta teroitin sahan laippaan siten, että ketjun hammas osuu teroituspäähän. Kiristä kiinnitysruuvit tukevasti.
3. **Säätö:** Aseta ohjainpultti (top) hampaaseen nähden siten, että hiomaterä asettuu täydellisesti hampaan kouruun.
4. **Teroitus:** Pyöritä kampea tasaisesti. Muutama kierros riittää palauttamaan terävyyden.
5. **Siirtyminen:** Löysää ohjainta, liu'uta ketjua eteenpäin seuraavaan hampaaseen ja toista käsittely.

## HUOLTO JA SÄILYTYS

- **Puhdistus:** Pyyhi teroitin puhtaaksi öljystä ja metallipölystä jokaisen käyttökerran jälkeen. Puhdas laite takaa tarkemman kiinnityksen.
- **Terien tarkistus:** Tarkista hiomaterän kunto säännöllisesti. Jos terä on kulunut sileäksi, vaihda se uuteen mukana tulevalla avaimella.
- **Säilytys:** Säilytä työkalu mukana tulevassa vaahtomuovipehmustetussa laatikossa kuivassa paikassa korroosion välttämiseksi.

## TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- **Sammutus:** Älä koskaan yritä teroittaa ketjua moottorin käydessä.
- **Käsittely:** Ketjun hampaat ovat erittäin teräviä – pidä sormet loitolla leikkaavista reunoista.
- **Suojavarusteet:** Suosittelemme käyttämään suojalaseja, jos teroituksesta syntyy pientä kipinöintiä tai metallisirpaleita.
- **Lapset:** Tuote ei ole lelu. Säilytä teroitin ja sen pienet vaihtoterät lasten ulottumattomissa.
- **Vakaus:** Varmista, että saha on tukevalla alustalla tai puristettuna kiinni ennen teroituksen aloittamista.

## KIERRÄTYSTIEDOT

- Runko: Alumiinikeräys (metalli).
- Ruuvit ja kammet: Metallinkeräys (teräs).
- Pakkausmateriaalit: Kierrätetään kartonkina ja muovina.

### Vinkki:

*Muista teroittaa ketjun molemmat puolet! Teroittimen symmetrinen muotoilu mahdollistaa saman tarkkuuden sekä vasemman- että oikeanpuoleisille hampaille. Merkitse aloitushammas vaikka tussilla, niin tiedät milloin koko ketju on käyty läpi.*