

IZOXIS DIGITAALINEN SÄÄASEMA

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Tyyppi:** Elektroninen lämpö- ja kosteusmittari (sääasema)
- **Väri:** Valkoinen
- **Näyttö:** Selkeä LCD-näyttö taustavalolla
- **Sisälämpötilan mittaalue (IN):** -10 °C...+50 °C (+14 °F...+122 °F)
- **Ulkolämpötilan mittaalue (OUT):** -50 °C...+90 °C (-58 °F...+194 °F)
- **Sisäilman kosteuden mittaalue:** 20 % RH – 90 % RH
- **Matalan kosteuden ilmaisin (LO):** Kosteus alle 20 % RH
- **Korkean kosteuden ilmaisin (HI):** Kosteus yli 95 % RH
- **Virtalähde:** 1 x 1,5 V AAA-paristo (sisältyy pakkaukseen)
- **Materiaalit:** ABS-muovi ja PS-muovi
- **Mitat:** 14,5 x 8,0 x 2,4 cm
- **Tuotteen paino:** 120 g
- **Pakkauksen sisältö:**
Sääasema, johdollinen ulkolämpötila-anturi, AAA-paristo, käyttöohje ja valmistajan alkuperäispakkaus.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

Tämä korkealaatuinen Izoxis-sääasema tarjoaa tarkan ja monipuolisen ratkaisun kodin sisäilmaston sekä ulkolämpötilan seurantaan. Laite mittaa huoneilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta sekä ulkolämpötilaa erillisen johdollisen anturin avulla. Selkeä LCD-näyttö on varustettu helppokäyttöisellä kosketustoiminnolla ja taustavalolla.

Laitteessa on automaattinen muisti, joka tallentaa korkeimmat ja matalimmat mitatut arvot. Sisäänrakennettu mukavuustilan ilmaisin näyttää selkeällä hyymiökuvakkeella, ovatko huoneen olosuhteet ihanteelliset, liian kuivat vai liian kosteat. Mittari toimii yhdellä AAA-paristolla, joten se sijoittuu huoneeseen siististi ilman häiritseviä johtoja.

Teminet Oy/polkumyynti.com – Kaikki oikeudet pidätetään.

KÄYTTÖKOhteet

Kompakti ja itsenäisesti toimiva sääasema sopii erinomaisesti jokapäiväiseen olosuhteiden seurantaan useissa eri ympäristöissä:

- **Lapsiperheille:** Vauvanhuoneen lämpötilan ja kosteuden varmistamiseen.
- **Etätöyläisille:** Optimaalisen työskentelyilman ylläpitoon.
- **Senioreille:** Selkeän ja helppolukuisen näytön ansiosta.
- **Kotiin ja toimistoon:** Erityisesti olohuoneisiin, keittiöihin ja makuuhuoneisiin.
- **Kiinteistönomistajille:** Kosteusvaurioiden ja liian kuivan sisäilman ehkäisyyn.

Mittari auttaa tekemään oikeat päätökset tuuletuksen, lämmityksen tai ilmastokäytön suhteen.

MIKSI VALITA TÄMÄ SÄÄASEMA?

Izoxis-sääasema tarjoaa merkittävää etua tavallisiin lämpömittareihin verrattuna, sillä se yhdistää viisi eri toimintoa yhteen kompaktiin laitteeseen: digitaalisen lämpömittarin, kosteusmittarin, kellon, herätyskellon sekä säädettävän ulkolämpötilan hälyttimen.

Voit asettaa laitteeseen henkilökohtaiset ylä- ja alarajat ulkolämpötilalle, jolloin sääasema hälyttää äänimerkillä, jos lämpötila ylittää tai alittaa nämä rajat. Tämä on erittäin hyödyllinen toiminto esimerkiksi yöpakkasten varalta. Ilmanlaadun ja kosteuden tarkka mittaus (20 % – 90 % RH) auttaa ehkäisemään liian kuivasta ilmasta johtuvaa kurkun ja ihon kuivumista. Laitteen luotettava elektroniikka päivittää lukemat säännöllisesti ilman monimutkaisia Wi-Fi- tai sovellusasennuksia.

Vinkki:

Sijoita sääaseman pääyksikkö aina sisätiloissa tasaiselle alustalle, pois suorasta auringonvalosta, vetoisista paikoista ja pattereiden läheisyydestä. Tämä varmistaa, että laitteen sisäiset anturit antavat mahdollisimman tarkan ja luotettavan kuvan huoneilman todellisesta tilasta.

IZOXIS DIGITAALINEN SÄÄASEMA

KÄYTTÖOHJE JA KÄYTTÖÖNOTTO

- **Poista suojat:** Ota laite varovasti esiin pakkauksestaan ja irrota suojakalvo LCD-näytön päältä.
- **Asenna paristo:** Avaa laitteen takapuolella oleva paristokotelo. Aseta mukana tuleva 1,5 V:n AAA-paristo paikoilleen napaisuusmerkintöjen (+/-) mukaisesti.
- **Nollaa laite:** Paina kynän kärjellä tai muulla ohuella esineellä RESET-painiketta laitteen käynnistämiseksi ja mahdollisten virhenäyttöjen nollaamiseksi.
- **Asenna ulkoanturi:** Jos käytät ulkolämpötilan mittausta, johdata ohut anturijohto ikkunan tai tuuletusluukun välistä ulos. Jätä metallinen anturipää ulkoilmaan.
- **Sijoita mittari:** Aseta sääasema pöydälle, hyllylle tai tasolle.
- **Anna lukemien tasaantua:** Anna laitteen seistä paikoillaan noin 15–30 minuuttia, jotta anturit mukautuvat huonelämpötilaan ja lukemat tasaantuvat.
- **Säädä asetukset:** Aseta oikea kellonaika (12 tai 24 tunnin aikamuoto), herätys sekä haluamasi lämpötilahälytyksen rajat painikkeiden avulla.

HUOLTO JA PUHDISTUS

Laite on pitkäikäinen ja vaatii vain vähän huoltoa. Puhdista muovirunko ja LCD-näyttö tarvittaessa kuivalla tai kevyesti kostutetulla, pehmeällä mikrokuituliinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita, hankaavia sienitä tai alkoholia, sillä ne voivat naarmuttaa kirkasta pintaa.

Suojaa sisäyksikkö vedeltä ja roiskeilta. Vaihda paristo kerran vuodessa tai heti, kun näytön teksti muuttuu haaleaksi, jotta mittaustarkkuus säilyy.

Vinkki:

Kun asennat ulkoanturin johdon ikkunan välistä, varmista, ettei ikkunan tiiviste purista johtoa liian tiukasti tai vaurioita sitä. Voit suojata johdon kulutukselle alttiit kohdat pienellä palalla teippiä, mikä pidentää anturin käyttöikää huomattavasti.

TOIMINNOT JA VALIKOT

- **MIN/MAX-muisti:** Painamalla painiketta voit tarkistaa alhaisimmat (MIN) ja korkeimmat (MAX) tallennetut lämpötila- ja kosteuslukemat. Muisti nollataan painamalla painiketta pitkään.
- **Mukavuustilan ilmaisin:** Näytöllä oleva hymynaama ilmoittaa optimaalisesta ilmanlaadusta. Surullinen tai neutraali ilme kertoo liian kuivasta (alle 40 % RH) tai liian kosteasta (yli 70 % RH) huoneilmasta.
- **Herätyskello:** Sisäänrakennettu herätyskello toimii käteväenä herättäjänä tai muistuttajana arjen askareissa.

TURVALLISUUSOHJEET

- Sääaseman pääyksikkö on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön kuivissa tiloissa. Älä altista sitä vesisateelle tai kosteudelle.
- Vain erillinen johdollinen anturipää on suunniteltu kestäämään ulkoilman sääolosuhteita.
- Älä yritä avata laitteen runkoa tai korjata elektroniikkaa itse.
- Pidä laite ja sen paristo aina poissa pienten lasten ulottuvilta. Jos paristo niellään, ota välittömästi yhteys lääkäriin.
- Varmista paristoa vaihtaessasi, että se asetetaan oikein päin.

KIERRÄTYSTIEDOT

Tämä tuote on sähkölaite, eikä sitä saa elinkaarensa päässä hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (SER) kierrätyksen piiriin.

Poista käytetty AAA-paristo laitteesta ennen sen toimittamista kierrätykseen. Vie sääasema ja anturijohto sähköromun keräyspisteeseen ja paristo niille tarkoitettuun paristokierrätyslaatikkoon. Alkuperäinen tuotelaatikko kierrätetään kartonkina.