

# USB-HYÖNTEISANSA – HILJAINEN JA KEMIKAALITON

*Nauti kesästä ilman ininää. Tämä moderni ansa houkuttelee hyttyset puoleensa matkimalla ihmiskehon lämpöä ja imee ne hiljaisella pyörteellä säiliöön – turvallinen, hajuton ja ympäristöystävällinen valinta kotiin ja reissuun.*

*Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!*

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

## TEKNISET TIEDOT

- **Materiaali:** Kestävä ABS-muovi.
- **Virtalähde:** 5V USB (sisältää tyypin A kaapelin).
- **Teho:** 2W (erittäin energiapihi).
- **Mitat:** Korkeus 18 cm, halkaisija 10 cm.
- **Paino:** Ultrakevyt 270 g.
- **Toimintaperiaate:** Lämpö- ja valohoukutin + imutuuletin.
- **Väri:** Puhtaanvalkoinen.

## TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Älykäs houkutusmenetelmä:** Ansa ei perustu pelkkään valoon, vaan se imitoi ihmiskehon lämpötilaa. Tämä tekee siitä huomattavasti tehokkaamman juuri hyttysiä vastaan, jotka etsivät kohdettaan lämpöaistin avulla.
- **Hiljainen ja huomaamaton:** Toisin kuin perinteiset sähköiskulla toimivat laitteet, tämä ansa toimii lähes äänettömästi. Voit pitää sitä päällä makuuhuoneessa yön aikana ilman, että se häiritsee uniasi.
- **Täysin turvallinen ja hajuton:** Laite ei käytä myrkyjä, kela- tai kemikaaleja. Se on täysin turvallinen lapsille ja lemmikeille, eikä siitä lähde epämiellyttäviä hajuja tai päästöjä huoneilmaan.
- **Huippuluokan mobiliteetti:** USB-virransyötön ansiosta voit käyttää ansaa missä tahansa: kytke se varavirtalähteeseen (Powerbank), läppäriin tai autolaturiin. Täydellinen mukaan otettavaksi teltalle, mökille tai veneeseen.
- **Helppo puhdistus:** Laitteen pohjassa on irrotettava säiliö, johon hyönteiset kerääntyvät. Tyhjennys ja huuhtelu onnistuvat sekunneissa.

## KÄYTTÖKOHTTEET – MISSÄ ANSA ON PARHAIMMILLAAN?

1. **Makuuhuoneet ja lastenhuoneet:** Takaa rauhalliset yöunet ilman hyttysten ininää ja pistoja.
2. **Keittiö ja ruokailutilat:** Pitää kärpäset ja hyttysen loitolla elintarvikkeista hygieenisesti.
3. **Matkailu ja retkeily:** Käytä teltassa, matkailuautossa tai katetulla terassilla varavirtalähteen avulla.
4. **Toimistot:** Hiljainen käyntiääni ei häiritse keskittymistä työpäivän aikana.

## MIKSI VALITA TÄMÄ HYÖNTEISANSA?

Perinteiset hyttyskarkotimet voivat aiheuttaa allergisia reaktioita tai päästää savua. Tämä USB-ansa on puhtain mahdollinen tapa hoitaa hyönteisongelma. Sen 2 watin teho tarkoittaa, että se voi olla päällä vaikka koko vuorokauden erittäin pienellä sähkönkulutuksella. Valkoinen, moderni muotoilu sulautuu tyylikkäästi sisustukseen ja toimii samalla pehmeänä yövalona.

### Vinkki:

*Parhaan tuloksen saavuttamiseksi aseta laite toimimaan hämärään huoneeseen noin 2–3 tuntia ennen nukkumaanmenoa. Kun muita valonlähteitä ei ole, ansa on hyönteisille vastustamaton!*

# HYÖNTEISANSAN KÄYTTÖ JA HUOLTO

## ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO

1. **Sijoittelu:** Aseta ansa tasaiselle alustalle n. 0,5–1 metrin korkeudelle lattiasta. Vältä suoraa vetoa (tuulettimet tai ilmastointi), jotta imuteho säilyy optimaalisena.
2. **Kytchentä:** Yhdistä USB-kaapeli laitteeseen ja virtalähteeseen (esim. puhelimen laturi tai Powerbank).
3. **Käynnistys:** Kytke laite päälle. Valon ja lämmön pitäisi aktivoitua välittömästi.
4. **Sijaintivinkki:** Älä sijoita ansaa liian lähelle itseäsi, jotta hyönteiset ohjautuvat laitteeseen eivätkä sinun luoksesi.

## HUOLTO JA PUHDISTUS

- **Tyhjennys:** Käännä ja irrota laitteen pohjassa oleva säiliö säännöllisesti (esim. kerran viikossa).
- **Puhdistus:** Pyyhi kotelo nihkeällä liinalla. Säiliön voit pestä vedellä ja miedolla pesuaineella.
- **Kuivaus:** Varmista, että säiliö on täysin kuiva ennen kuin kiinnität sen takaisin runkoon.

## TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- **Säätöolosuhteet:** Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön. Ulkona käytettäessä se on suojattava suoralta sateelta ja kosteudelta (esim. katos).
- **Vesi:** Älä koskaan upota koko laitetta veteen tai muuhun nesteeseen sähköiskuvaaran vuoksi.
- **Tuuletus:** Älä peitä laitteen ilma-aukkoja tai tuki tuuletinta käytön aikana.
- **Käsittely:** Älä työnä sormia tai esineitä ritilän läpi tuulettimen siipiin.
- **Lapset:** Tuote ei ole lelu. Varmista, ettei lapsi pääse leikkimään sähköjohdolla tai irrottamaan säiliötä ilman valvontaa.

## KIERRÄTYSTIEDOT

- Laite ja USB-kaapeli: Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER).
- Pakkausmateriaalit: Kierrätetään kartonkina.

### Vinkki:

*Jos käytät ansaa mökillä, jätä se päälle huoneeseen siksi aikaa kun olet saunassa. Palatessasi makuutila on vapaa kutsumattomista vieraista!*