

# PUUPOHJAINEN PAPERILEIKKURI A4 – TARKKUUTTA JA TYYLIÄ

*Leikkaa kuin ammattilainen. Tämä jämäkkä ja tyylikäs paperigilotiini mahdollistaa jopa 12 arkin samanaikaisen, millintarkan leikkaamisen – selkeät mitta-asteikot ja säädettävä rajoitin tekevät asiakirjojen valmistelusta nopeampaa kuin koskaan.*

*Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!*

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

## TEKNISET TIEDOT

- **Materiaali:** Aito puupohja, korkealaatuinen teräs, PP-muovi ja kumi.
- **Työtason mitat:** 32,5 cm x 25,5 cm x 3 cm.
- **Leikkauskapasiteetti:** Jopa 12 arkkia (80g/m<sup>2</sup>).
- **Koot:** A4, B5, A5, B6, B7 (merkitty asteikkoon).
- **Mitta-asteikko:** Senttimetrit (cm) ja tuumat (inch).
- **Väri:** Klassinen puunvärinen mustilla yksityiskohdilla.

## TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Tarkka ja monipuolinen:** Työtasoon on painettu selkeä ruudukko ja standardikoot, joiden avulla leikkaat valokuvat, kutsukortit tai asiakirjat täsmälleen oikeaan mittaan ilman erillistä viivotinta.
- **Liikkuva rajoitin:** Säädettävän magneettisen tai ruuvilukitteen rajoittimen avulla voit asettaa paperin aina samaan kohtaan, mikä takaa identtiset leikkaukset sarjatyössä.
- **Ergonominen muotoilu:** Pitkä, muotoiltu kahva tarjoaa hyvän vipuvaikutuksen. Leikkaaminen vaatii vain vähän voimaa, ja käsi pysyy mukavassa asennossa koko työn ajan.
- **Vankkumaton vakaus:** Leikkurin pohjassa on kumitassut, jotka estävät laitetta liukumasta pöydällä. Tämä lisää sekä tarkkuutta että työturvallisuutta.
- **Kestävä rakenne:** Teräksinen veitsiosa säilyttää terävyytensä pitkään, ja paksu puupohja takaa, ettei laite väännyile käytössä.

## KÄYTTÖKOHEET – MISSÄ LEIKKURIA TARVITAAN?

1. **Toimistotyö:** Raporttien siistiminen ja muistilappujen tasoittaminen.
2. **Valokuvaus:** Kuvien rajaaminen ja valkoisten reunojen poistaminen valokuvapaperista.
3. **Askartelu ja DIY:** Korttipohjien, tarrojen ja koristeiden tekeminen suorilla reunoilla.
4. **Koulut ja harrastukset:** Suurten paperimäärien nopea paloittelu tehtäviä varten.

## MIKSI VALITA TÄMÄ PUUPOHJAINEN MALLI?

Puupohjainen leikkuri on visuaalisesti miellyttävämpi kuin muoviset vastineet, ja se on painonsa ansiosta vakaampi käytössä. Teräsveitsi ja puun lämpö luovat laadukkaan tuntuman. Se on pitkäikäinen investointi, joka korvaa epätarkat saksit ja säästää aikaa jokaisessa leikkausprojektissa.

### Vinkki:

*Saavutat siisteimmän leikkausjäljen painamalla kahvaa kevyesti leikkauspintaa (vasemmalle) päin samalla kun lasket terää alas. Tämä varmistaa, että terät kohtaavat tiiviisti koko matkalta!*

# PAPERILEIKKURIN KÄYTTÖ JA TURVALLISUUS

## KÄYTTÖOHJEET ASKELEITTAIN

- Valmistelu:** Aseta leikkuri tasaiselle ja tukevalle pöydälle.
- Säätö:** Aseta liikkuva rajoitin haluamaasi mittaan työtason asteikon avulla.
- Asettelu:** Työnnä paperit rajoitinta vasten. Varmista, että paperinippu on suorassa linjassa yläreunan viivotinta vasten.
- Leikkaaminen:** Pidä paperit paikoillaan vasemmalla kädellä (pysy turvaviivan takana) ja laske terä tasaisella liikkeellä alas oikealla kädellä.
- Lukitus:** Kun lopetat työn, kiinnitä terä aina turvalukitukseen (mikäli varusteena) tai varmista, että se on täysin ala-asennossa.

## HUOLTO JA YLLÄPITO

- Puhdistus:** Pyyhi puupinta ja terä kuivalla, pehmeällä liinalla. Älä käytä vettä, jotta puu ei turpoa.
- Terän hoito:** Jos terä alkaa tuntua kankealta, voit lisätä pienen tipan ompelukoneöljyä terän nivelen saranakohtaan.

## TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- Terävyysvaroitus:** Terä on erittäin terävä. Älä koskaan kokeile terän kuntoa sormella ja pidä kädet loitolla leikkausalueelta käytön aikana.
- Lapset:** Tuote ei ole lelu. **Säilytä ehdottomasti pienten lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.** Käyttö vain aikuisen valvonnassa.
- Kapasiteetti:** Älä yritä leikata kerralla yli 12 arkkia tai kovia materiaaleja (kuten metallia tai paksua muovia), sillä se voi vaurioittaa terää.
- Säilytys:** Säilytä leikkuri aina terä ala-asennossa lukittuna vahinkojen välttämiseksi.

## KIERRÄTYSTIEDOT

- Pohja: Puujäte tai sekajäte.
- Terä ja osat: Metallinkeräys.
- Pakkausmateriaalit: Kierrätetään kartonkina.

### Vinkki:

*Jos leikkaat yksittäisiä ohuita papereita, aseta niiden alle yksi "hukkasivu" (esim. sanomalehteä). Tämä estää ohuen paperin repeämisen tai taipumisen terän alla!*