

LANGALLINEN USB-PELIOHJAIN – PC & XBOX 360

Hallitse peliäsi tarkemmin. Tämä ergonominen ohjain yhdistää klassisen muotoilun, tehokkaat värinämoottorit ja välittömän USB-yhteyden – suunniteltu tarjoamaan huippuluokan pelikokemus ilman viivettä tai paristojen vaihtoa.

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Yhteensopivuus:** PC (Windows 7/8/10/11) ja Microsoft Xbox 360 -konsolit.
- **Liitäntä:** USB 2.0 (langallinen).
- **Kaapelin pituus:** 1,8 metriä (vakaa yhteys).
- **Toiminnot:** 2 koveraa analogitattia, digitaalinen risti ohjain, 2 värinämoottoria.
- **Lisäliitännät:** Portti kuulokesetille (Xbox Live - yhteensopiva).
- **Väri:** Klassinen valkoinen.

KÄYTTÖKOHETEET – MISSÄ OHJAIN LOISTAA?

1. **Urheilupelit:** FIFA- ja NHL-pelien ehdoton kuningas – tee harhautukset ja syötöt millintarkasti.
2. **Toiminta ja seikkailu:** Nauti Elden Ringin tai God of Warin kaltaisista peleistä PC:llä samalla mukavuudella kuin konsolilla.
3. **Xbox 360 -konsoli:** Täydellinen ja edullinen varaohjain tai kakkosohjain kaveripeleihin.
4. **Emulaattorit:** Herätä retroklassikot eloon modernilla ja jämällä ohjaimella.

MIKSI VALITA TÄMÄ OHJAIN?

Ohjain tarjoaa parhaan tasapainon laadun ja hinnan välillä. Se noudattaa Microsoftin tarkkoja standardeja, mikä tarkoittaa, että se toimii suoraan lähes kaikissa ohjaintukea tarjoavissa Steam- ja Epic Games -peleissä. Vahva rakenne ja 1,8 metrin johto antavat vapautta liikkua pelituolissa ilman pelkoa yhteyden katkeamisesta. Se on jokaisen PC-pelaajan välttämätön perustyökalu.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Välitön Plug & Play:** Unohda monimutkaiset asennukset. Kytke ohjain USB-porttiin, ja Windows tunnistaa sen automaattisesti Xbox 360 -standardin ohjaimeksi. Pääset peliin sekunneissa ilman erillisiä ajureita.
- **Tehokas Dual-Vibration:** Ohjaimen sisällä on kaksi voimakasta värinämoottoria, jotka reagoivat pelin tapahtumiin. Tunnet jokaisen törmäyksen, laukauksen ja tärähdyksen käsissäsi, mikä tekee pelaamisesta elävämpää.
- **Huippuluokan ergonomia:** Ohjain on muotoiltu istumaan luonnollisesti käteen. Gummi-pinnoitetut kahvat varmistavat, että ote pitää tiukimmisakin pelitilanteissa, vaikka kämmenet hieman hikoilisivat.
- **Tarkat koverat analogit:** Toisin kuin vanhemmissa ohjaimissa, tässä mallissa on koverat (sisäänpäin kaartuvat) tatit. Ne tarjoavat paremman pidon peukaloille ja estävät lipeämisen tarkkuutta vaativissa liikkeissä.
- **Viiveetön yhteys:** Langallinen USB-yhteys takaa, että painalluksesi siirtyvät peliin välittömästi ilman langattomille ohjaimille tyypillistä pientä viivettä tai huolta akun loppumisesta kesken turnauksen.

Vinkki:

Jos käytät ohjainta hyvin vanhassa Windows-versiossa ja se ei tunnistu heti, lataa "Xbox 360 Controller for Windows" -ajuri Microsoftin sivuilta – se takaa täyden yhteensopivuuden!

PELIOHJAIMEN KÄYTTÖ JA HUOLTO

KÄYTTÖÖNOTTO ASKELEITTAIN

1. **Kytkenä:** Työnnä USB-liitin tietokoneen tai Xbox 360 -konsolin vapaaseen porttiin.
2. **Tunnistus:** Odota hetki, kunnes järjestelmä ilmoittaa laitteen olevan valmis (keskellä oleva Xbox-pallo-opastusvalo syttyy).
3. **Kalibrointi (PC):** Voit tarvittaessa hienosäätää tatteja Windowsin Ohjauspaneelistä (Game Controllers / Peliohjaimet).
4. **Ääni:** Jos haluat keskustella pelatessasi, kytke 2,5 mm headset ohjaimen pohjassa olevaan porttiin.
5. **Pelaaminen:** Ohjain on valmis! Muista asettaa peliasetuksista "Controller" tai "Gamepad" käyttöön.

HUOLTO JA YLLÄPITO

- **Puhdistus:** Pyyhi ohjain ja erityisesti analogitattien juuret säännöllisesti nihkeällä liinalla. Pöly ja lika voivat vaikuttaa tattien herkkyyteen.
- **Johto:** Vältä johdon kiertämistä tiukasti ohjaimen ympärille säilytyksen aikana. Anna johdon olla löysällä kiepillä estääksesi murtumat liitinkohdassa.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- **Käsittely:** Vaikka ohjain on jäykkä, vältä sen pudottamista tai voimakkaita iskuja, jotka voivat vaurioittaa herkkiä analogisia komponentteja.
- **Kosteus:** Pidä ohjain kuivana. Älä juo nesteitä aivan ohjaimen yläpuolella, sillä roiskeet voivat oikosulkea piirilevyn.
- **Lämpötila:** Vältä säilyttämistä suorassa auringonpaisteessa tai lähellä lämpöpattereita, jotta muovikuori ja kumiosat säilyvät hyvänä.
- **Lapset:** Pitkä johto voi aiheuttaa kuristumisvaaran. Pidä ohjain poissa aivan pienten lasten ulottuvilta, kun se ei ole valvotussa käytössä.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Ohjain ja johto: Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER).
- Pakkausmateriaalit: Kierrätetään kartonkina.

Vinkki:

Jos tuntuu, että värinä on liian voimakasta, useimmissa peleissä voit säätää värinän voimakkuutta (Vibration Intensity) pelin omien asetusvalikoiden kautta!