

# POLKUPYÖRÄN LIIKETUNNISTINHÄLYTIN – 105 dB

*Mielenrauhaa jokaiselle pysähdykselle. Tämä säänkestävä hälytin reagoi pienimpäänkin tärinään ja takaa pyöräsi turvallisuuden kovaäänisellä sireenillä – helppo asennus ja yksilöllinen suojakoodi tekevät siitä jokaisen pyöräilijän luottovarusteen.*

***Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!***

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

## TEKNISET TIEDOT

- **Sireenin voimakkuus:** 105 dB (erittäin kova).
- **Toimintaperiaate:** Liike- ja tärinätunnistin.
- **Asennus:** Satulaputkeen tai runkoon (Ø 2,5 cm).
- **Suojaus:** Käyttäjän asetettava yksilöllinen koodi.
- **Käyttölämpötila:** -15 °C – +75 °C.
- **Virrankulutus:** Erittäin pieni (<100 mA).

## TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Välitön reagointi:** Hälytin havaitsee heti, jos pyörää yritetään siirtää tai lukkoa kopeloida. 105 desibelin ääni on **loistava** pelote, joka pysäyttää varkausyrityksen alkuunsa.
- **Säänkestävä ja luja:** Tukeva kotelo on suunniteltu kestävämmän vesisadetta ja kosteutta, joten voit luottaa suojaukseen säällä kuin säällä.
- **Yksilöllinen turvakoodi:** Vain sinä voit kytkeä hälytyksen pois päältä omalla koodillasi. Jos väärää koodia yritetään syöttää useita kertoja, laite lukittuu automaattisesti 3 minuutiksi.
- **Universaali kiinnitys:** Hälytin sopii lähes kaikkiin polkupyöriin, sähköpotkulautoihin, skoottereihin ja moottoripyöriin. Kiinnitys on **vakaa** eikä laite irtoa tai hölsky kovemmassakaan vauhdissa.
- **Pieni ja huomaamaton:** Minimalistinen muotoilu sulautuu pyörän linjoihin, mutta antaa silti selkeän viestin suojatusta omaisuudesta.

## KÄYTTÖKOHEET – MISSÄ TARVITSET SUOJAA?

1. **Kaupunkipysäköinti:** Anna pyörän olla rauhassa kaupan tai kahvilan edessä.
2. **Pyörävarastot:** Lisäturva taloyhtiön yhteistiloihin.
3. **Retkeily:** Varmista, että varusteesi ovat tallessa teltan ulkopuolella yöunien aikana.
4. **Eri kulkuneuvot:** Toimii erinomaisesti myös mopoissa, quadeissa ja peräkärryissä.

## MIKSI VALITA TÄMÄ HÄLYTIN?

Perinteiset mekaaniset lukot ovat tärkeitä, mutta ne eivät varoita varkaudesta reaaliajassa. Tämä elektroninen hälytin on luotettava lisäturva, joka antaa sinulle mahdollisuuden puuttua tilanteeseen heti. Se on edullinen ja varma sijoitus, joka maksaa itsensä takaisin jo yhden estyneen varkauden myötä. Helppokäyttöisyys takaa, että suojauksen aktivoiminen onnistuu sekunneissa.

### Vinkki:

*Käytä hälytintä aina yhdessä laadukkaan mekaanisen lukon kanssa. Hälytin hätistää varkaan, ja lukko estää pyörän mukaan ottamisen!*

# ASENNUS, KÄYTTÖ JA TURVALLISUUS

## KÄYTTÖÖNOTTO ASKELEITTAIN

- Asennus:** Kiinnitä hälytin satulaputkeen ( $\varnothing$  2,5 cm) mukana tulevilla ruuveilla ja muttereilla. Kiristä tiukasti.
- Virtalähde:** Avaa paristolokero ja aseta laitteeseen yksi **9V paristo** (tyyppi 6F-22).
- Aktivointi (Arming):** Kun olet pysäköinyt pyörän, paina **punaista painiketta 2 sekunnin ajan**. Kuulet yhden piippauksen merkiksi siitä, että komento on vastaanotettu. Hälytys menee päälle automaattisesti 5 sekuntia piippauksen jälkeen.
- Hälytyksen toiminta:** Jos pyörää liikutetaan, hälytin piippaa ensin 5 kertaa varoitukseksi. Mikäli liikettä havaitaan uudelleen 5 sekunnin kuluessa, hälytysääni soi yhtäjaksoisesti 15 sekunnin ajan.
- Pois kytkentä:** Paina painiketta jossa kuvake lukko auki.

## HUOLTO JA YLLÄPITO

- Puhdistus:** Pyyhi kotelo tarvittaessa nihkeällä liinalla. Älä käytä voimakkaita kemikaaleja.
- Pariston vaihto:** Jos hälytysääni heikkenee tai laite ei reagoi, vaihda paristo uuteen viipymättä.

## TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- Kuulo:** Hälytysääni on erittäin voimakas (105 dB). Älä testaa hälytintä korvasi välittömässä läheisyydessä.
- Pinnat:** Varmista, että kiinnitys on kireällä, jotta hälytin ei pyöri putkessa ja naarmuta pintaa. Voit käyttää palan sisäkumia suojana välissä.
- Vesi:** Vaikka laite on säänkestävä, vältä sen upottamista veteen tai suoraa painepesua hälytintä kohti.
- Lapset:** Tuote ei ole lelu. **Säilytä poissa lasten ulottuvilta** pienten osien ja kovan äänen vuoksi.

## KIERRÄTYSTIEDOT

- Hälytin ja elektroniikka: Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER).
- Ruuvit ja mutterit: Metallinkeräys.
- Pakkausmateriaalit: Kierrätetään kartonkina ja muovina.

### Vinkki:

*Kirjoita turvakoodisi muistiin puhelimeesi, jotta et unohda sitä ja jää itse oman pyöräsi lukitsemaksi!*