

SÄHKÖHAMMASHARJAN TELINE – HYGIENIAA JA JÄRJESTYSTÄ

Puhdas koti, puhtaat hampaat. Tämä kompakti ja tyylikäs seinäteline pitää sähköhammasharjasi aina käden ulottuvilla ja varmistaa sen hygieenisen säilytyksen – nerokas vedenpoistojärjestelmä ehkäisee kosteuden kertymistä ja pitää kylpyhuoneesi siistinä

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Materiaali:** Korkealaatuinen ja kestävä ABS-muovi.
- **Mitat:** Korkeus 9,5 cm, leveys 3 cm, syvyys 3 cm.
- **Väri:** Puhtaanvalkoinen (ajaton ja neutraali).
- **Kiinnitys:** Vahva ja helppo tarrallinen seinäkiinnitys.
- **Erityisominaisuus:** Pohjan tuuletus- ja vedenpoistoaukko.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Huippuluokan hygienia:** Telineen pohjassa on erikoismuotoiltu aukko, joka mahdollistaa ilman kiertämisen ja ylimääräisen veden poistumisen. Tämä estää bakteerien ja homeen kasvua, jota usein esiintyy perinteisissä hammasharjamukeissa.
- **Tilaa säästävä muotoilu:** Kompaktin kokonsa ansiosta teline sopii pieneenkin tilaan. Se poistaa tarpeen mukeille, jotka vievät tilaa tasoilta ja keräävät kalkkia altaan reunalle.
- **Täydellinen tuki:** Yläosan pidike ja pohjan syvennys varmistavat, että hammasharja seisoo telineessä suorassa ja vakaasti ilman heilumista.
- **Välitön asennus:** Unohda poraaminen ja pöly. Teline kiinnittyy vahvalla tarralla sekunneissa lähes mille tahansa sileälle pinnalle, vahingoittamatta kaakeleita tai maalia.
- **Universaali yhteensopivuus:** Telineen mitat on optimoitu sopimaan useimmille markkinoiden suosituimmille sähköhammasharjalleille.

KÄYTTÖKOHTEET – MISSÄ TELINETÄ TARVITAAN?

1. **Peilin vieressä:** Paras paikka päivittäiselle hampaidenhoidolle suoraan katselukorkeudella.
2. **Kylpyhuoneen kaapin ovi:** Kiinnitä teline oven sisäpuolelle, jos haluat harjan kokonaan pois näkyvistä.
3. **Vieras-WC:** Tarjoa vieraille siisti ja hygieeninen paikka harjan säilytykseen.
4. **Mökkikäyttö:** Kevyt ja helppo asentaa minne tahansa ilman työkaluja.

MIKSI VALITA TÄMÄ SEINÄTELINE?

Sähköhammasharja on arvokas investointi terveyteen, ja se ansaitsee asianmukaisen säilytyksen. Tämä teline on edullinen ja tehokas tapa pidentää harjasi käyttöikää ja pitää kylpyhuone edustavana. Kestävä ABS-materiaali on helppo pitää puhtaana, ja valkoinen väri sulautuu saumattomasti jokaiseen sisustukseen. Se on pieni päivitys, joka tekee aamuistasi huomattavasti sujuvampia.

Vinkki:

Asenna teline riittävän korkealle, jotta harjan pohjasta tippuva vesi on helppo pyyhkäistä pois altaan tasolta tai telineen alta – näin koko pesupiste säilyy kirkkaan puhtaana!

ASENNUS JA HUOLTO-OPAS

ASENNUSOHJEET ASKELEITTAIN

Saavuttaaksesi parhaan ja pysyvän pidon, toimi näin:

- Pinnan puhdistus:** Pyyhi seinäpinta (kaakeli, lasi tai peili) huolellisesti alkoholilla tai rasvanpoistoaineella. Anna pinnan kuivua täysin.
- Valmistelu:** Poista suojakalvo telineen takana olevasta asennustarrasta.
- Kiinnitys:** Paina teline lujasti seinään haluamaasi kohtaan. Painele pintaa noin 30 sekuntia varmistaaksesi liiman tarttumisen.
- Odotus:** Erittäin tärkeää! Anna liiman asettua ja kuivua vähintään **12–24 tuntia** ennen kuin asetat hammasharjan telineeseen.

HUOLTO JA PUHDISTUS

- Puhdistus:** Pyyhi teline säännöllisesti nihkeällä liinalla ja miedolla pesuaineella poistaaksesi mahdolliset hammastahnajäämät.
- Aukon tarkistus:** Varmista, ettei pohjan vedenpoistoaukko tukkeudu kalkista tai kuivuneesta tahnasta, jotta ilma kiertää vapaasti.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- Pinnat:** Tarralla asennettaessa vältä erittäin epätasaisia pintoja tai huokoista tapettia. Parhaan pidon saat sileään kaakeliin tai lasiin.
- Lämpö:** Älä asenna telinettä suoraan lämpölähteen tai patterin päälle.
- Paino:** Teline on suunniteltu yhdelle sähköhammasharjalle. Älä ripusta siihen muita painavia esineitä.
- Lapset:** Tuote ei ole lelu. Varmista asennuskorkeus siten, etteivät aivan pienet lapset pääse vetämään telinettä alas kiipeillessään.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Teline (ABS): Muovinkeräys tai sekajäte.
- Pakkausmateriaalit: Kierrätetään kartonkina ja muovina paikallisten ohjeiden mukaan.

Vinkki:

Jos haluat poistaa telineen myöhemmin, lämmitä tarraa varovasti hiustenkuivaajalla. Lämpö pehmentää liiman, jolloin teline irtoaa siististi jättämättä pysyviä jälkiä!