

ELEKTRONINEN PÖYTÄLASKIN – 12 NUMEROA

Tarkkuutta ja mukavuutta jokaiseen laskutoimitukseen. Tämä moderni pöytälaskin on varustettu suurella, kallistetulla näytöllä ja ergonomisilla näppäimillä, tehden siitä täydellisen kumppanin toimistoon, opintoihin ja kotiin.

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Näyttö:** Suuri 12-numeroinen LCD-näyttö (kallistettu optimaaliseen kulmaan).
- **Virtalähde:** 1 x AA-paristo (ei sisälly pakkaukseen).
- **Mitat:** 20 cm x 16 cm x 2,5 cm.
- **Näytön koko:** 10,5 cm x 2,5 cm.
- **Toiminnot:** Peruslaskut, prosentit, muistitoiminnot (M+/M-/MRC), kokonaissumma (GT), kate (MU).
- **Erityisominaisuudet:** Tuplanolla (00), automaattinen virrankatkaisu, pilkkuerotin 3 numeron välein.

KÄYTTÖKOHEET – MISSÄ LASKINTA TARVITAAN?

1. **Toimisto- ja yrityskäyttö:** Kirjanpito, katelaskenta ja päivittäiset talouslaskelmat.
2. **Opinnot:** Luotettava apu peruskoulusta korkeakouluun saakka.
3. **Kotiarjen hallinta:** Budjetointi, veroilmoitukset ja muiden menojen seuranta.
4. **Matkat ja kaupankäynti:** Kevyt kantaa mukana esimerkiksi tori- tai messukäytössä.

MIKSI VALITA TÄMÄ PÖYTÄLASKIN?

Tämä ei ole vain laskin, vaan työkalu, joka on suunniteltu poistamaan laskuvirheet ja tekemään rutiineista sujuvampia. Sen selkeä 12 numeron kapasiteetti riittää vaativampaankin budjetointiin. CE-sertifioitu laatu takaa, että laskin toimii luotettavasti päivästä toiseen. Tyylikäs ja neutraali muotoilu sopii mihin tahansa työpisteeseen.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Huippuluokan luettavuus:** Suuri, 12-numeroinen näyttö on sijoitettu kulmaan, joka ehkäisee heijastuksia ja tekee luvuista selkeitä yhdellä silmäyksellä. Pilkkuerotin auttaa lukemaan suuria summia virheettömästi.
- **Ergonomiset painikkeet:** Laskimen suuret ja jämät painikkeet on suunniteltu ahkeraan käyttöön. Ne tarjoavat hyvän vasteen ja vähentävät huti-iskuja, mikä nopeuttaa työntekoa merkittävästi.
- **Kattavat ammattitoiminnot:** Peruslaskujen lisäksi käytössäsi ovat monipuoliset muistitoiminnot ja **GT (Grand Total)** -näppäin, joka laskee yhteen useiden erillisten laskutoimitusten tulokset. **MU (Mark-Up)** -toiminto on korvaamaton kaupallisissa laskelmissa.
- **Energiapihi ja huoleton:** Laskin kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos sitä ei käytetä hetkeen. Tämä pidentää pariston elinikää huomattavasti.
- **Tukeva ja kevyt:** Kompaktin muotoilun ansiosta laskin kulkee vaivatta mukana laukussa, mutta pysyy silti tukevasti paikoillaan työpöydällä laskutoimitusten aikana.

Vinkki:

Käytä "00"-painiketta, kun käsittelet tasalukuja tai suuria summia. Se puolittaa painallusten määrän ja tekee syöttämisestä nopeampaa kuin koskaan!

PÖYTÄLASKIN – KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS

KÄYTTÖ JA HUOLTO

1. **Käynnistys:** Laskin aktivoituu painamalla **AC**-painiketta.
2. **Muistitoiminnot:**
 - **M+ / M-:** Lisää tai vähennä luku muistista.
 - **MRC:** Näytä muistissa oleva luku (yksi painallus) tai tyhjennä muisti (kaksi painallusta).
3. **GT (Grand Total):** Painamalla GT-näppäintä saat näkyviin kaikkien aiempien laskujen (jotka on kuitattu yhtäsuuruusmerkillä) summan.
4. **Korjaus:** Jos syötät virheellisen numeron, käytä korjaustoimintoa (nuoli-näppäin) poistaaksesi viimeksi syötetyn numeron.
5. **Puhdistus:** Pyyhi laskin kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä käytä voimakkaita liuottimia tai upota laitetta veteen.

PARISTOJEN VAIHTO

- Avaa laskimen takana oleva paristolokero.
- Aseta uusi AA-paristo huomioiden napaisuusmerkinnät (+/-).
- Vaihda paristo heti, kun näytön numerot alkavat himmentyä.
- Poista paristo, jos laite on pitkään käyttämättömänä.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- **Ympäristö:** Suojaa laite suoralta auringonvalolta, voimakkaalta tärinältä, kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- **Käsittely:** Laskin on hienomekaaninen laite. Älä altista sitä iskuille tai raskaille kuormille.
- **Paristoturvallisuus:** Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos paristo vuotaa, vältä ihokosketusta ja puhdista lokero huolellisesti suojakäsineitä käyttäen.
- **Ikäsuositus:** Tuotetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen kyky, kunhan heitä opastetaan turvallisessa käytössä.
- **Käyttötarkoitus:** Käytä laskinta vain sen aiottuun tarkoitukseen. Älä pura tai muokkaa laitetta itse.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Laskin on sähkö- ja elektroniikkaromua (SER).
- Paristo tulee toimittaa paristojen keräyspisteeseen.
- Pakkausmateriaalit (pahvi/muovi) kierrätetään paikallisten ohjeiden mukaan.

Vinkki:

Jos laskin lakkaa toimimasta tai näyttää outoja merkkejä, poista paristo hetkeksi ja aseta se takaisin nollataksesi laitteen järjestelmän!