

# BLUETOOTH-PAIKANNUSAVAIMENPERÄ – ÄLYKÄS ETSIJÄ

Älä koskaan enää hukkaa tärkeimpiä tavaroitasi. Tämä kompakti paikannin löytää avaimet piippaamalla, tallentaa viimeisimmän sijainnin kartalle ja toimii jopa puhelimesi kameran etälaukaisimena – kaikki hallittavissa yhdellä ilmaisella sovelluksella

*Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!*

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

## TEKNISET TIEDOT

- **Yhteys:** Bluetooth 4.0
- **Kantama:** n. 25 metriä (esteettömällä alueella).
- **Sovellus:** iSearching (ilmainen lataus iOS- ja Android-laitteille).
- **Virtalähde:** 1 x CR2032-nappiparisto (sisältyy pakkaukseen).
- **Kapasiteetti:** Mahdollisuus liittää jopa 10 paikanninta samaan puhelimeen.
- **Mitat:** Erittäin pieni, kevyt ja huomaamaton.
- **Väri:** Tyylikäs valkoinen.

## KÄYTTÖKOHTEET – MISSÄ PAIKANNINTA TARVITAAN?

1. **Avainnippu:** Nopein tapa löytää kadonneet avaimet kiireisinä aamuina.
2. **Lompakko tai laukku:** Suojaa omaisuuttasi ja löydä se helposti kotoa.
3. **Auto:** Tallenna parkkipaikka muistiin napin painalluksella.
4. **Lemmikit:** Kiinnitä pantaan seurataksesi lemmikkisi liikkeitä lähialueella.
5. **Matkatavarat:** Varmista, että laukkusi on lähelläsi lentokentällä tai junassa.

## MIKSI VALITA TÄMÄ PAIKANNIN?

Tämä paikannin tarjoaa markkinoiden monipuolisimmat toiminnot yhdessä edullisessa paketissa. Toisin kuin monet pelkät piipparit, iSearching-sovellus antaa visuaalisen tiedon kartalla. Laitteen erittäin pieni virrankulutus ja vaihdettava paristo takaavat pitkän käyttöiän. Voit nimetä sovelluksessa jokaisen avaimenperän erikseen (esim. "Teemun avaimet", "Reppu"), jolloin hallinta on selkeää ja vaivatonta.

*Teminet Oy/polkumyynti.com – Kaikki oikeudet pidätetään.*

## TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Kaksisuuntainen haku:** Voit etsiä avaimet puhelimen sovelluksella (avaimenperä piippaa) tai etsiä puhelimesi painamalla avaimenperän nappia kahdesti (puhelin antaa äänimerkin, vaikka se olisi äänettömällä).
- **Sijaintihistoria (Lost History):** Jos yhteys katkeaa, sovellus merkitsee automaattisesti kartalle paikan ja ajan, jossa avaimenperä oli viimeksi yhteydessä puhelimeen. Tämä helpottaa tavaran paikallistamista jälkikäteen.
- **Etälaukaisin kameralle:** Käytä avaimenperää kaukosäätimenä selfieille tai ryhmäkuville. Paina nappia, ja puhelimesi ottaa kuvan jopa 25 metrin päästä.
- **Pysäköintiavustin (Location List):** Merkitse autosi sijainti kartalle painamalla nappia ennen autosta poistumista. Sovellus opastaa sinut takaisin autollesi suuressa parkkihallissa tai vieraassa kaupungissa.
- **Älykäs hälytys:** Jos puhelimesi ja avaimenperä etäännyvät toisistaan liikaa, molemmat laitteet voivat antaa hälytyksen, mikä estää esimerkiksi avainten unohtamisen kotiin lähtiessäsi.

### Vinkki:

*Jos käytät avaimenperää puhelimen etsimiseen, varmista että iSearching-sovelluksella on lupa toimia taustalla ja käyttää puhelimen ilmoitusääniä!*

# PAIKANNINAVAIMENPERÄ – ASENNUS JA HUOLTO

## ASENNUSOHJEET ASKELEITTAIN

1. **Sovellus:** Lataa "iSearching" -sovellus App Storesta tai Google Playsta.
2. **Käynnistys:** Pidä avaimenperän nappia pohjassa 3 sekuntia, kunnes kuulet kaksi piippausta. Valo vilkkuu merkiksi siitä, että virta on päällä.
3. **Bluetooth:** Varmista, että puhelimesi Bluetooth on päällä.
4. **Paritus:** Avaa sovellus ja etsi uusi laite. Yhdistä avaimenperä ja anna sille haluamasi nimi.
5. **Sammutus:** Jos et tarvitse paikanninta, pidä nappia pohjassa 3 sekuntia, kunnes kuulet pitkän äänimerkin.

## AKUN VAIHTO (CR2032)

- Avaa kotelo varovasti pienen vivun tai kolikon avulla laitteen pohjasta.
- Vaihda paristo uuteen (plus-puoli ylöspäin).
- Napsauta kansi takaisin kiinni.

## TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- **Paristoturvallisuus:** Tuote sisältää nappipariston. Pidä poissa pienten lasten ulottuvilta – hengenvaarallinen nieltynä! Jos paristo niellään, hakeudu välittömästi lääkäriin.
- **Ympäristö:** Älä upota laitetta veteen. Suojaa se äärimmäisiltä lämpötiloilta, suoralta auringonvalolta ja voimakkaalta kosteudelta.
- **Käsittely:** Älä pura tai muokkaa laitteen elektroniikkaa itse. Älä aseta painavia esineitä laitteen päälle.
- **Sovellusturva:** Lataa sovellus vain virallisista kaupoista välttääksesi haittaohjelmat.

## KIERRÄTYSTIEDOT

- Laite ja elektroniikka: Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER).
- Paristo: Toimitettava paristojen keräyspisteeseen.
- Pakkausmateriaalit: Kierrätetään kartonkina ja muovina.

### Vinkki:

*Kokeile avaimenperän äänitystoiminto! Voit aktivoida puhelimesi äänitallentimen huomaamattomasti painamalla avaimenperän nappia kaksi kertaa (tämä toiminto korvaa puhelimen etsintätoiminnon sovelluksen asetuksista).*