

# KAKSIPAIKKAINEN LATAUSTELAKKA PS5-OHJAIMILLE

**Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!**

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

## TUOTTEEN KUVAUS

Nykyaikainen PlayStation 5 -peliohjainten lataustelakka mahdollistaa kahden DualSense-ohjaimen samanaikaisen, nopean ja vaivattoman latauksen. PS5-ohjaimille täydellisesti mukautetun muotoilun ansiosta ohjaimet asetetaan telakkaan ilman erillistä lukitusta, ja lataus käynnistyy automaattisesti pohjan kosketuspintojen kautta.

Tämä ratkaisu poistaa ylimääräisten kaapeleiden tarpeen ja auttaa pitämään pelipisteen siistinä. Telakka on varustettu näyttävällä LED-taustavalolla, joka korostaa peliaseman modernia ilmettä. Kummallekin ohjaimelle on oma selkeä LED-merkkivalonsa, joka kertoo akun latauksen tilan reaaliajassa.

## KÄYTTÖÖNOTTO JA LED-MERKKIVALOT

- **Kytchentä:** Liitä mukana tuleva USB-virtajohto lataustelakkaan ja toinen pää PS5-konsolin USB-porttiin tai sopivaan USB-verkkolaitteeseen.
- **Ohjainten asettelu:** Kohdista DualSense-ohjain telakan latauspaikkaan ja laske se kevyesti paikoilleen, kunnes pohjakoskettimet kohtaavat.
- **Latauksen seuranta (LED-merkkivalot):**
  - **Punainen valo:** Akku latautuu.
  - **Sininen valo:** Akku on ladattu täyteen ja valmis käyttöön.
- **Säilytys:** Ohjaimia voi säilyttää telakassa silloinkin, kun ne ovat täynnä. Älykäs suojaus katkaisee virransyötön automaattisesti.

## KÄYTTÖVINKIT

- **Lataus konsolin lepotilassa:** Jos haluat ladata ohjaimia silloin, kun et pelaa, varmista PS5-konsolin asetuksista, että USB-porteille syötetään virtaa lepotilan aikana. (*Asetukset > Järjestelmä > Virransäästö > Lepotilassa käytettävät ominaisuudet > Virransyöttö USB-portteihin > Aina tai 3 tuntia*).
- **Pidä latauspinnat puhtaina:** Jos telakassa oleva ohjain ei ala ladata (valo ei muutu punaiseksi), latausliittimiin on voinut kertyä pölyä. Puhalla liittimet puhtaiksi tai pyyhkäise telakan metallisia kosketuspiikkejä kuivalla pumpulipuikolla kontaktin parantamiseksi.
- **Pikalatauksen hyödyntäminen:** Jos haluat ladata ohjaimet mahdollisimman nopeasti ilman, että PS5-konsoli on päällä, kytke telakan USB-johto erilliseen kännykän pikalaturiin (5V / 2A), joka kytketään suoraan seinäpistorasiaan.
- **Aseta ohjain suorassa linjassa:** Laske ohjain telakkaan aina suoraan ylhäältä alaspäin ilman voimakasta painamista tai vääntämistä. Ohjain asettuu omalla painollaan oikeaan latauskulmaan, mikä säästää telakan jousitettuja kosketuspiikkejä kulumiselta.
- **Virtalähde:** Liitä laite vain sellaiseen USB-porttiin tai verkkolaitteeseen, joka antaa vähintään vaaditun 5V 2A virran. Liian heikko virta pitkittää latausaikaa.
- **Kosteussuojaus:** Laite on tarkoitettu vain kuiviin sisätiloihin. Älä altista telakkaa vedelle, roiskeille tai korkealle ilmankosteudelle.
- **Puhdistus:** Puhdista runko ja pohjan metalliset latauspinnat vain kuivalla tai kevyesti nihkeällä mikrokuituliinalla virran ollessa katkaistuna. Älä käytä liuottimia.