

PESUPISTOOLI VAAHDOTTIMELLA

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

KÄYTTÖTARKOITUS JA KUVAUS

Haaveiletko nopeasta ja tehokkaasta tavasta pitää autosi puhtaana? Tämä pesuainesäiliöllä varustettu autonpesupistooli on täydellinen ratkaisu! Se on suunniteltu mukavuutta ja tehokkuutta ajatellen, ja sen avulla poistat lian ajoneuvostasi nopeasti ja vaivattomasti.

Pesupistooli kiinnitetään suoraan tavalliseen puutarhaletkuun, mikä tarjoaa poikkeuksellista joustavuutta ja helppokäyttöisyyttä. Laite on varustettu pesuainesäiliöllä, joka annostelee puhdistusaineen suoraan vesisuihkun sekaan. Säiliön päällä olevan säätönupin avulla voit hallita täysin lisättävän pesuaineen määrää, mikä takaa parhaan pesutuloksen ilman kemikaalien liiallista haaskausta.

Monipuolinen pesupistooli sopii ajoneuvojen pesun lisäksi erinomaisesti myös ikkunoiden, pihateiden ja puutarhakalusteiden puhdistukseen sekä kasvien kasteluun.

KÄYTÄNNÖN VINKIT

- **Valitse oikea suihku:** Pyöritä pistoolin etuosaa vaihtaaksesi suihkumuotoa. Käytä pistevirtaa tiukan lian irrottamiseen, laaka/viuhkasuihkua huuhteluun, sumua kasteluun ja vaahtoasetusta auton esipesuun.
- **Esipesu vaahdolla:** Täytä säiliö autonpesushampoolla, käännä säätönuppi vaahdotukselle ja levitä pesuainevaahto auton pinnalle alhaalta ylöspäin. Anna aineen vaikuttaa hetki ennen huuhtelua.
- **Pikaohitus ilman säiliön irrotusta:** Kun haluat vaihtaa vaahdotuksesta pelkkään puhtaaseen huuhteluveteen, sinun ei tarvitse irrottaa pesuainesäiliötä. Käännä vain säätönuppi kokonaan kiinni (vesi-asentoon), jolloin pistoolista tulee pelkkää puhdasta vettä.

TURVALLISUUSOHJEET

- Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa.
- **Ennen käyttöä:** Tarkista aina liitosten kireys ennen vedenpaineen kytkemistä, erityisesti letkuliittimen ja pesuainesäiliön kannen kohdalta, jotta vältät äkilliset roiskeet.
- **Suihkun suuntaaminen:** Älä koskaan suuntaa vesisuihkua kasvoja, silmiä, muita ihmisiä, eläimiä tai sähkölaitteita kohti. Korkea vedenpaine voi aiheuttaa vammoja.
- **Pakkassuojaus:** Älä käytä tai säilytä tuotetta talvella pakkasessa. Laitteen sisään jäätyvä vesi laajenee, mikä vaurioittaa muovimateriaaleja ja venttiilejä pysyvästi.
- **Kemikaalirajoitukset:** Älä käytä laitteessa aggressiivisia tai syövyttäviä kemikaaleja (kuten happoja, valkaisuaineita tai vahvoja liuottimia). Tuote on tarkoitettu vain miedolle autonpesushampoolle tai puutarhanhoitoaineille.
- Tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta vahinkojen välttämiseksi.

PUHDISTUS JA SÄILYTYS

- Huuhtele pesuainesäiliö ja suuttimet puhtaalla vedellä jokaisen käyttökerran jälkeen, jotta kuivunut pesuaine ei tuki järjestelmää.
- Puhdista laitteen ulkopinnat pehmeällä ja nihkeällä liinalla. Älä käytä hankaavia pesuaineita tai karheita sieniä, jotka voivat naarmuttaa pintaa.
- Säilytä pesupistoolia tyhjennettynä kuivassa paikassa suojassa pölyltä ja äärimmäisiltä lämpötiloilta (sekä suoralta auringonvalolta).