

POLKUPYÖRÄN TYÖNTÖTANKO

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

KÄYTTÖTARKOITUS JA KUVAUS

Polkupyörän työntötanko on täydellinen apuväline vanhemmille, jotka haluavat auttaa lastaan opettelemaan pyöräilyä. Tangon vankka rakenne varmistaa vakauden ja turvallisuuden ajoharjoittelun aikana, ja sen avulla aikuinen voi hallita pyörää tarvittaessa täysin.

Kun lapsi tai aloitteleva pyöräilijä opettelee ajamaan, avustaja pitää kiinni ohjauskahvasta. Tangon avulla pyörää voi vakauttaa kevyesti ja auttaa pyöräilijää ylläpitämään tasapainonsa.

Tanko on suunniteltu siten, että pyörää voidaan pitää helposti pystyssä ilman, että avustajan tarvitsee kannatella ajajan koko painoa. Avustajan tulee tukea pyöräilijää varmasti, mutta otetta ei saa pitää liian tiukkana, jotta lapsen itsenäinen yrittäminen ei esty.

Aluksi avustaja voi tukea pyörää enemmän ja vähentää tukea asteittain taitojen karttuessa. Tavoitteena on, että lapsi saa itseluottamusta ja oppii tasapainoilemaan täysin itsenäisesti.

ASENNUS JA KÄYTTÖ

- Työntötanko kiinnitetään polkupyörän satulapolppaan mukana tulevilla kiinnitysruuveilla.
- Säädä tanko sellaiseen asentoon ja korkeuteen, että pyörää avustavan aikuisen on helppo pitää siitä kiinni yhdellä kädellä selkä suorana.

TEKNISET TIEDOT

- Materiaali:** Korkealaatuinen, lakattu teräs.
- Ominaisuudet:** Helppo koota, universaali sopivuus.
- Kahva:** Luistamaton kumikahva.
- Väri:** Musta.
- Sisältö:** Kiinnitysruuvit sisältyvät pakkaukseen.

TURVALLISUUSOHJEET

- Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen kokoamista ja käyttöä.
- Kypärän käyttö:** Varmista aina, että lapsi tai aloitteleva pyöräilijä käyttää asianmukaista ja oikean kokoista pyöräilykypärää.
- Kiinnityksen tarkistus:** Tarkista säännöllisesti ennen jokaista ajokertaa, että tanko on tiukasti kiinni satulapolpassa. Löysä kiinnitys voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- Oikea maasto:** Ajoharjoittelun tulee tapahtua tasaisella ja turvallisella alustalla, jossa ei ole muuta liikennettä tai vaarallisia esteitä.
- Ikävaroitusta:** Tuote ei sovellu alle 3-vuotiaille (36 kuukauden ikäisille) lapsille.
- Tuote on tarkoitettu vain aikuisten käytettäväksi lapsen opastamiseen. Älä anna lasten leikkiä tangolla.

LAITTEEN SÄILYTYS JA HUOLTO

- Puhdista tanko käytön jälkeen kostealla liinalla tai miedolla pesuaineella. Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.
- Säilytä tankoa paikassa, joka on suojassa kosteudelta, pölyltä ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Suojaa tuotetta suoralta auringonvalolta, avotulelta, kuumuudelta ja liuottimilta.
- Älä käytä vaurioitunutta tuotetta. Jos tanko vääntyy, halkeaa tai ei muuten toimi oikein, lopeta sen käyttö välittömästi.

Vinkki: Voit kiertää palan sähköteippiä tai kangasta pyörän satulapolpan ympärille ennen tangon kiristämistä. Tämä estää pyörän maalin tai metallipinnan naarmuuntumista.