

# TAITTUVA MONITOIMIRIPUSTIN SEINÄLLE – 7 VARTTA

*Tilaa ja järjestystä helposti. Tämä älykäs ripustin muuntuu tarpeesi mukaan: avaa varret käyttöön tiskatessa tai leipoessa, ja taita ne sivuun vapauttaaksesi tilaa – asennus onnistuu sekunneissa ilman reikiä seinissä.*

*Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!*

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

## TEKNISEET TIEDOT

- **Materiaali:** Kestävä ja kevyt PP-muovi.
- **Varsi-määrä:** 7 kpl pitkiä, itsenäisesti kääntyviä varsia.
- **Mitat (suljettuna):** 26,5 x 14,5 x 6 cm.
- **Mitat (avattuna):** 26,5 x 39 x 21 cm.
- **Kiinnitystapa:** 2 kpl läpinäkyvää, ruuvimekanismilla varustettua tarralevyä.
- **Väri:** Vaalenpunainen

## TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Poraamaton asennus:** Unohda työkaluilla sählääminen ja pysyvät vauriot kaakelipinnassa. Ripustin kiinnittyy vahvoilla, läpinäkyvillä tarralevyillä, jotka on varustettu kiristysmuttereilla parhaan vakauden takaamiseksi.
- **Tilaa säästävä muotoilu:** Seitsemän vartta voidaan levittää laajaksi viuhkaksi tai kääntää nippuun seinää vasten. Tämä tekee siitä erinomaisen valinnan ahtaisiin keittiöihin ja pieniin kylpyhuoneisiin.
- **Monipuolinen käyttö:** Pitkät varret sopivat loistavasti tiskiharjoille, kauhoille, paistolastoille tai jopa pienille pyyhkeille ja pesulapuille.
- **Helppo puhdistettavuus:** Sileä muovipinta hylkii vettä ja likaa. Ripustin on helppo irrottaa tarralevyistään puhdistusta varten mutterit avaamalla.
- **Huomaamaton kiinnitys:** Läpinäkyvät kiinnitystarrat sulautuvat taustapintaan ja antavat ripustimelle ilmavan, modernin ilmeen.

## KÄYTTÖKOHTEET – MISSÄ RIPUSTINTA TARVITAAN?

1. **Keittiö:** Tiskialtaan yläpuolella tiskivälineiden kuivaamiseen tai liedon vieressä ruoanlaittovälineille.
2. **Kylpyhuone:** Pesulapuille, suihkukukille ja pienille vieraspyyhkeille.
3. **Siivouskomero:** Mikrokuituliinojen ja pölyhuisun säilytykseen.
4. **Askarteluhuone:** Nauhojen, saksien ja muiden kevyiden työkalujen organisointiin.

## MIKSI VALITA TÄMÄ RIPUSTIN?

Tämä malli ratkaisee yleisen ongelman: perinteiset koukut ovat aina tiellä. Kääntyvien varsien ansiosta voit säätää välineiden välisen etäisyyden siten, että ne kuivuvat nopeasti eivätkä kosketa toisiaan. Tarrallinen kiinnitys on erittäin luja, kunhan noudatetaan asennusohjeita huolellisesti. Se on edullinen ja nopea tapa päivittää kodin säilytysratkaisut ilman remonttihuolia.

### Vinkki:

*Levitä varret viuhkaksi, kun ripustat märkiä liinoja tai harjoja – maksimaalinen ilmankierto nopeuttaa kuivumista ja pitää välineet raikkaina pidempään!*

# ASENNUS- JA TURVALLISUUSOPAS

## ASENNUSOHJEET ASKELEITTAIN

Saavuttaaksesi parhaan pidon, toimi näin:

- Puhdistus:** Puhdista asennuspinta (esim. kaakeli tai lasi) huolellisesti rasvasta ja pölystä. Anna pinnan kuivua täysin.
- Kiinnitys:** Poista tarralevyjen suojakalvot ja paina ne seinään ripustimen leveydelle. Poista ilmakuplat painamalla levyjä keskeltä reunoille päin.
- Kiristys:** Aseta ripustin tarralevyjen ruuvitappeihin ja kiristä mukana tulevat mutterit sormitiukkuuteen.
- Käyttöönotto:** Liu'uta varsia tai työnnä mekanismia avataksesi ripustimen.
- Valmiina:** Voit nyt ripustaa tavaroita! Suosittelemme odottamaan 12–24 tuntia ennen raskaimpien esineiden ripustamista.

## HUOLTO JA YLLÄPITO

- Puhdistus:** Pyyhi ripustin ja varret säännöllisesti nihkeällä liinalla ja miedolla pesuaineella.
- Tarkistus:** Tarkista mutterien kireys silloin tällöin, jotta runko pysyy jäämäkästi seinässä.

## TURVALLISUUSOHJEET

- Pinnat:** Tarrat toimivat parhaiten täysin sileillä pinnoilla (kaakeli, lasi, metalli, laminoitu puu). Vältä tapettia tai maalattua kipsilevyä, jotta pinta ei vaurioidu poistettaessa.
- Kuormitus:** Ripustin on suunniteltu kevyille ja keskipainoisille keittiö- ja kylpyhuonetarvikkeille. Älä ripusta siihen raskaita kattoiloita tai valurautapannuja.
- Lämpö:** Älä asenna ripustinta suoraan liedon päälle tai paikkaan, jossa se altistuu avotulelle tai äärimmäiselle kuumuudelle.
- Lapset:** Tuote ei ole lelu. Varmista, ettei ripustin ole asennettu niin alas, että lapset voivat roikkua varsissa.

## KIERRÄTYSTIEDOT

- Runko ja varret (PP): Muovinkeräys tai sekajäte.
- Kiinnitystarra ja mutterit: Sekajäte.
- Pakkausmateriaalit: Kierrätetään kartonkina ja muovina.

### Vinkki:

*Jos haluat poistaa ripustimen myöhemmin, lämmitä tarralevyä varovasti hiustenkuivaajalla. Lämpö pehmentää liiman, jolloin tarra irtoaa siististi jättämättä jälkiä!*