

LAVALAMPPU

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

KÄYTTÖTARKOITUS JA KUVAUS

Laavalamppu luo upean ja lumoavan tunnelman esimerkiksi makuuhuoneeseen tai olohuoneeseen.

Valaisimen sisällä oleva vaha muuttuu lampun lämmön vaikutuksesta nestemäiseksi. Lämmennyt vaha muodostaa kauniita, pehmeitä muotoja, jotka liikkuvat lasisäiliössä hitaasti ylös ja alas luoden rauhoittavan ja rentouttavan ilmapiirin.

Valaisin sopii tyylinsä puolesta sekä perinteiseen että moderniin sisustukseen. Laavalamppu toimii verkkovirralla, ja sen virtajohto on varustettu kytkimellä, jolla voidaan säätää myös valon kirkkautta.

TEKNISET TIEDOT

- **Materiaali:** Lasi, muovi, metalli.
- **Toiminnot:** Valon kirkkauden säätö (himmennin).
- **Virtalähde:** Verkkovirta.
- **Virtajohdon pituus:** Noin 170 cm.
- **Väri:** Hopeinen runko.

VINKKEJÄ

- **Ensimmäinen käyttökerta:** Ensimmäisellä käynnistyskerralla vaha saattaa nousta aluksi vain yhtenä isona pötkönä tai "tattina". Tämä on normaalia. Anna lampun lämmetä rauhassa, jotta vahamassa rikkoutuu kauniiksi palloiksi.
- **Oikea huonelämpötila:** Laavalamppu toimii parhaiten noin 20–25 °C huonelämpötilassa. Jos huone on liian kylmä tai lamppu on vedossa, vaha ei välttämättä nouse lainkaan ylös vaan jää pohjalle möykyksi.
- **Säilytä pystyssä:** Säilytä ja kuljeta lamppua aina pystyasennossa viileässä ja kuivassa paikassa, jotta neste ja vaha eivät sekoitu pysyvästi keskenään.

KÄYTTÖÖNOTTO JA KOKOAMINEN

- **Valmistelu:** Aseta lamppu tasaiselle ja vakaalle alustalle. Varmista, että paikka on poissa lasten, lemmikkieläinten ja syttyvien materiaalien ulottuvilta.
- **Kokoaminen:** Varmista, että hehkulamppu on kierretty tiukasti kiinni valaisimen pohjaosaan. Aseta vaha ja nestettä sisältävä lasisäiliö suoraan pohjaosan päälle. Laita lopuksi koristeellinen hattu/kansi lasisäiliön huipulle.
- **Sytyttäminen:** Kytke virtapistoke pistorasiaan ja sytytä valaisin johdon kytkimestä.

LÄMMITYS- JA KÄYTTÖAIKA

- **Lämpeneminen:** Lampun lämpeneminen kestää noin 30–60 minuuttia ennen kuin vaha alkaa liikkua ja muodostaa sille tyypillisiä palloja. Lämpenemisaika riippuu huoneen lämpötilasta.
- **Maksimikäyttöaika:** Lamppua saa pitää päällä enintään 6–8 tuntia kerrallaan. Tämän ajan ylittäminen aiheuttaa ylikuumenemista, mikä voi pilata vahan toiminnan.
- **Tärkeää:** Älä koskaan liikuta, käännä tai ravista lamppua, kun se on päällä tai lämmin. Tämä voi sekoittaa vahan ja nesteen pysyvästi, mikä vaurioittaa tuotetta käyttökelvottomaksi.

TURVALLISUUSOHJEET JA PALOVAMMAVAARA

- **Kuuma pinta:** Laavalamppu kuumenee voimakkaasti käytön aikana. Älä koske lampun metallisiin osiin tai lasisäiliöön sen ollessa päällä tai jäähtymässä.
- Käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tässä ohjeessa kuvatulla tavalla. Väärinkäyttö, omavaltaiset muutokset tai korjaukset evää takuun ja siirtävät vastuun vahingoista täysin käyttäjälle.
- Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset tai henkiset kyvyt, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai jos heidät on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön.
- Laavalamppu ja sen osat eivät ole leluja. Älä anna lasten leikkiä laitteella tai puhdistaa sitä ilman valvontaa.
- Suojaa tuotetta äärimmäisiltä lämpötiloilta, suoralta auringonvalolta, voimakkaalta värinältä, kosteudelta, syttyviltä kaasuilta ja liuottimilta.
- Älä altista lamppua mekaaniselle rasitukselle, iskuille tai pudotuksille. Lopeta käyttö heti, jos lasi tai runko vaurioituu.

SÄHKÖISKUN VAARA

- Liitä laite vain oikein asennettuun pistorasiaan, jonka jännite vastaa laitteen tyyppikilven tietoja.
- Älä käytä laitetta kosteissa tai märissä tiloissa, kuten kylpyhuoneessa. Älä koskaan upota lamppua tai virtajohtoa veteen.
- Varmista, ettei virtajohto kastu tai jää puristuksiin. Pidä johto poissa kuumilta pinnoilta.
- Älä käytä lamppua, jos virtajohto, pistoke tai jokin muu osa on vaurioitunut.
- Älä yritä korjata tai purkaa laitetta itse. Vaurioituneen johdon tai laitteen saa korjata vain pätevä sähköasentaja tai valtuutettu huoltoliike.
- Irrota virtapistoke pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistamista tai hehkulampun vaihtamista. Anna laitteen jäähtyä täysin ennen puhdistusta. Puhdista runko nihkeällä liinalla ja miedolla pesuaineella.

