

HILJAINEN SEINÄKELLO 25 CM – HOPEA & KLASSINEN

Aikaa ilman ääntä. Tämä tyylikäs hopeanvärinen seinäkello on varustettu täysin hiljaisella kvartsikoneistolla ja selkeällä kellotaululla – se tarjoaa tarkkuutta ja eleganssia kotiin, toimistoon tai kouluun ilman häiritsevää tikitystä.

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Halkaisija:** 25 cm (kellotaulu 23 cm).
- **Mekanismi:** Hiljainen, jatkuvaliikkeinen kvartsikoneisto.
- **Materiaali:** Kestävä ja korkealaatuinen muovi
- **Numerot:** Selkeät arabialaiset numerot.
- **Virtalähde:** 1 x AA-paristo (ei sisälly pakkaukseen).
- **Väri:** Tyylikäs hopea/metalli.
- **Varustelu:** Integroitu ripustuskoukku takaosassa.

KÄYTTÖKOHTEET – MISSÄ KELLO ON PARHAIMMILLAAN?

1. **Makuuhuone:** Nuku rauhassa ilman häiritsevää tikitystä.
2. **Työhuone ja kirjasto:** Keskity tehtäviisi täydellisessä hiljaisuudessa.
3. **Keittiö ja olohuone:** Toimii tyylikkäänä sisustuselementtinä ja selkeänä ajannäyttäjänä.
4. **Koulut ja toimistot:** Kestävä ja helposti luettava kello yhteisiin tiloihin.

MIKSI VALITA TÄMÄ SEINÄKELLO?

Tämä kello ei ole vain työkalu, vaan osa kodin harmoniaa. Toisin kuin halvat peruskellot, tämä malli on viimeistelty esteettisesti ja sen koneisto on testattu kestäväksi. Se on huoltovapaa ja edullinen tapa päivittää kodin ilmettä ja toimivuutta. Hopeinen väri antaa kellolle arvokkaan, metallimaisen tunnun, vaikka se on valmistettu kevyestä ja kestävästä muovista.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Täydellinen hiljaisuus:** Kellon koneisto on suunniteltu toimimaan ilman perinteistä "tik-tak"-ääntä. Sekuntiviisari liikkuu tasaisesti liukuen, mikä tekee kellosta ihanteellisen tiloihin, joissa tarvitaan keskittymisrauhaa tai hiljaisuutta unelle.
- **Huippuluokan luettavuus:** Suuri 25 cm halkaisija ja kontrastinen musta-valkoinen kellotaulu hopeisilla kehyksillä varmistavat, että näet ajan yhdellä silmäyksellä jopa huoneen toiselta puolelta.
- **Ajaton skandinaavinen muotoilu:** Hopeinen kehys ja minimalistinen ulkoasu sopivat saumattomasti niin moderniin keittiöön, klassiseen olohuoneeseen kuin pelkistettyyn toimistoonkin.
- **Vaivaton asennus:** Kellon takaosassa on valmis reikä kourulle tai naulalle. Kevyen rakenteensa ansiosta kello pysyy turvallisesti useimmilla seinämateriaaleilla ilman raskaita kiinnityksiä.
- **Luotettava kvartsitarkkuus:** Moderni koneisto takaa, että kello pysyy ajassa kuukaudesta toiseen hyvin vähäisellä pariston kulutuksella.

Vinkki:

Käytä kellossa laadukasta alkaliparistoa. Se varmistaa tasaisen virransyötön hiljaiselle koneistolle ja kestää huomattavasti pidempään kuin tavalliset sinkki-hiiliparistot!

SEINÄKELLON ASENNUS JA HUOLTO

KÄYTTÖÖNOTTO JA ASETUKSET

1. **Paristo:** Avaa takana oleva paristolokero ja aseta 1 kpl AA-paristo paikalleen napaisuusmerkintöjen (+/-) mukaisesti.
2. **Ajan asetus:** Käytä koneiston takana olevaa pientä säätörullaa kellonajan asettamiseen. **Tärkeää:** Älä koskaan käännä viisareita käsin kellotaulun puolelta, sillä se voi vaurioittaa rattaistoa.
3. **Ripustus:** Varmista, että seinässä oleva koukku tai naula on tukevasti kiinni. Aseta kello koukkuun takaosan aukosta ja tarkista, että kello riippuu suorassa.

HUOLTO JA PUHDISTUS

- **Puhdistus:** Pyyhi kello säännöllisesti pehmeällä, kuivalla tai hieman kostutetulla liinalla. Vältä vahvoja kemikaaleja, jotka voivat himmentää hopeista pintaa tai naarmuttaa suojalasia.
- **Koneisto:** Poista pöly koneiston ympäriltä varovasti puhaltamalla tai pehmeällä siveltimellä.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- **Kiinnitys:** Varmista, että valitset seinämateriaalille (betoni, puu, kipsi) sopivan kiinnitystavan. Putoava kello voi vaurioitua tai aiheuttaa vahinkoa.
- **Ympäristö:** Älä sijoita kelloa suoraan lämpölähteen (kuten lämpöpatterin) yläpuolelle tai paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle pitkiä aikoja. Kova kuumuus voi vääntää muoviosia.
- **Kosteus:** Kello on tarkoitettu kuiviin sisätiloihin. Vaikka se sopii keittiöön, vältä paikkoja, joissa se altistuu suoralle vesihöyrylle.
- **Paristot:** Vaihda paristo heti, kun huomaat kellon jätettävän tai sekuntiviisarin liikkeen muuttuvan epätasaiseksi. Poista paristo, jos kello on käyttämättömänä pitkään.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Kello ja koneisto: Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER).
- Runko (muovi): Muovinkeräys tai sekajäte.
- Pakkausmateriaalit: Kierrätetään kartonkina ja muovina.

Vinkki:

Jos asennat kellon korkealle, käytä tukevia tikkaita. Kellon asettaminen on helpointa, kun katsot takaosan ripustusaukkoa suoraan kohdistusvaiheessa!