

KANNETTAVA MEGAFONI BLOW MP-515 – TEHOA JA NÄKYVYYTTÄ

Ääni joka kantaa. Tämä jämäkkä 20 watin megafoni on suunniteltu tilanteisiin, joissa jokaisen sanan on tultava kuulluksi: huikea 108 dB äänenpaine, 200 metrin kantama ja virallinen EU-sertifiointi takaavat tehokkaan viestinnän kaikissa olosuhteissa.

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Malli:** BLOW MP-515.
- **Äänenpaine:** 108 dB (erittäin kova).
- **Kantama:** n. 200 metriä.
- **Mitat:** Halkaisija 135 mm, pituus 220 mm.
- **Paino:** 450 g (erittäin kevyt).
- **Virtalähde:** 3 x AA-paristo tai 1 x 18650 Li-ion-akku.

LAATU- JA TURVALLISUUSERTIFIKAATIT

Tuote on valmistettu tiukimpien EU-standardien mukaisesti:

- **CE-hyväksytyt:** Täyttää terveys- ja turvallisuusvaatimukset.
- **RoHS-yhteensopiva:** (2011/65/UE, 2015/863/UE, 2017/2102/UE). Valmistettu ilman haitallisia aineita.
- **Materiaali:** Korkealaatuinen, iskunkestävä ABS-muovi.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Monipuoliset toiminnot:** Sisäänrakennettu voimakas sireeni ja mikrofoni. 8 sekunnin tallennusmuisti mahdollistaa toistuvat kuulutukset vaivatta.
- **Ergonomia:** Taitettava kahva säästää tilaa kuljetuksessa, ja mukana tuleva hihna helpottaa käyttöä pitkissä tapahtumissa.
- **Selkeys:** Korkealaatuinen, yksisuuntainen mikrofoni poimii puheen tarkasti ja vaimentaa taustahälyä.
- **Käytettävyys:** Äänenvoimakkuuden säädin ja toimintopainikkeet ovat helposti käytettävissä yhdellä kädellä.

KÄYTTÖKOHEET

- Mielenosoitukset, marssit ja pyhiinvaellukset.
- Urheilutapahtumien ja leirien ohjaus.
- Viranomaiskäyttö ja hätätiedottaminen.



KÄYTTÖOHJE JA TURVAOHJEET

TURVALLISUUSOHJEET

Valmistajan ohjeistus laitteen pitkäikäisyyden takaamiseksi:

1. **Kosteus:** Pidä laite poissa vedestä ja kosteudesta. Älä anna veden kondensoitua laitteeseen.
2. **Lämpö:** Älä käytä laitetta avotulen, lämmönlähteiden tai kemikaalien välittömässä läheisyydessä.
3. **Ilmanvaihto:** Varmista, että käyttöympäristö on tuuletettu riittävän ilmankierron takaamiseksi.
4. **Huolto:** Älä avaa megafonin koteloa. Vain valtuutettu huolto saa suorittaa korjauksia.

KIERRÄTYSTIEDOT

Tämä tuote on sähkö- ja elektroniikkaromua (SER).

- **Ympäristö:** Oikea kierrätys estää haitallisten aineiden pääsyn luontoon ja pohjaveteen.
- **Terveys:** Laitteiden sisältämät aineet voivat väärin hävitettynä vaikuttaa näköön, kuuloon ja sisäelimiin.
- **Velvollisuus:** Toimita käytöstä poistettu laite viralliseen keräyspisteeseen.

OIKEA KÄYTTÖTAPA

- **Tallennus:** Paina "Record"-painiketta nauhoittaaksesi lyhyen viestin. Toista se painamalla "Play".
- **Sireeni:** Käytä sireenikytkintä huomion herättämiseen välittömästi.
- **Puhuminen:** Pidä mikrofonia lähellä suuta (2-5 cm) parhaan kuuluvuuden saamiseksi.

HUOLTO JA SÄILYTYS

- Pyyhi ABS-pinta tarvittaessa kuivalla tai erittäin kevyesti nihkeällä liinalla.
- Poista paristot, jos megafoni on pitkään käyttämättömänä vuotojen välttämiseksi.

Vinkki:

Muista säätää äänenvoimakkuus pienimmälle tasolle ennen käynnistystä – 108 dB on todella voimakas ääni lähietäisyydeltä!

