

# HIUSTENLEIKKUUKONE KEMEI KM-1900

*Parturitasoinen lopputulos kotona. Tämä tyylikäs ja suorituskykyinen leikkuri yhdistää huipputerävät terästerät, valtavan 2000 mAh akun ja älykkään LCD-näytön – säädettävä leikkauspituus, ergonominen muotoilu ja nopea USB-lataus tekevät hiusten ja parran muotoilusta nautinnon.*

**Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!**

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

## TEKNISET TIEDOT

- **Terä:** Itseteroittuva ruostumaton teräs.
- **Moottori:** High-Power -suurtehomoottori (5W).
- **Akku:** 2000 mAh litiumakku.
- **Toiminta-aika:** Jopa 200 minuuttia (n. 3–4 kuukauden käyttö yhdellä latauksella).
- **Latausaika:** 1–4 tuntia (riippuen laturista).
- **Näyttö:** LCD (akun varaus, öljymuistutus).
- **Mitat:** 19 x 5,5 x 4 cm.
- **Paino:** 274 g (vakaa ja jämällä ote).
- **Malli:** Kemei KM-1900 / KM-1990.

## TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Sujuvat siirtymät (Fade):** Laitteen sivussa on portaaton säätövipu, jolla voit säätää terän pituutta välillä 0,45 mm – 0,8 mm. Tämä mahdollistaa ammattimaiset häivytykset ja tarkat rajaukset ilman ihoärsytystä.
- **Massiivinen akkukapasiteetti:** 2000 mAh akku on luokkansa kärkeä. Voit leikata hiukset useita kertoja ilman huolta lataamisesta. Täydellinen matkakäyttöön ja ammattilaisille.
- **Älykäs LCD-ohjauskeskus:** Näet akun varauksen reaaliajassa prosentteina. Lisäksi kone muistuttaa sinua terän öljyamisestä, mikä takaa moottorin pitkäikäisyyden ja tasaisen leikkuun.
- **Kaikille hiustypeille:** Tehokas vääntö varmistaa, ettei kone nypi tai jumiudu paksuissakaan hiuksissa. Leikkaus onnistuu yhdellä vedolla, mikä säästää aikaa – koko hiustenleikkaus voi viedä alle 5 minuuttia!
- **Monipuolinen varustus:** Mukana tulevat neljä kampaosaa (3/6/10/13 mm) antavat vapauden muotoilla kaikkein suosituimpia hiustyyliä ja partamalleja.

## KÄYTTÖKOHTTEET – MISSÄ TÄMÄ LOISTAA?

1. **Kotiparturi:** Säästä aikaa ja rahaa leikkaamalla koko perheen hiukset ammattimaisella otteella.
2. **Parran muotoilu:** Tarkka terä sopii erinomaisesti parran rajaukseen ja lyhentämiseen.
3. **Häivytykset ja kuviot:** "Zero-gap" -mahdollisuus ja tarkka säätövipu tekevät kuvioiden leikkaamisesta helppoa.
4. **Matkakäyttö:** USB-latauksen ansiosta voit ladata koneen vaikka kannettavalla tietokoneella tai varavirtalähteellä missä vain.

## MIKSI VALITA KEMEI KM-1900?

Tämä kone on luotettava työjuhta, joka tuntuu kädessä arvokkaalta ja vankalta. Se tarjoaa huipumerkkien ominaisuudet murto-osalla hinnasta. Terien laatu ja moottorin teho on optimoitu kestämään vuosia säännöllisessä käytössä. Se on varma valinta jokaiselle, joka arvostaa laatua ja haluaa tyylikkään, mustan ja modernin leikkurin..

### Vinkki:

*Muista lisätä pisara mukana tulevaa öljyä teriin ennen jokaista leikkausta – tämä pitää koneen hiljaisena ja terät huipputerävinä!*



# HIUSTENLEIKKUUKONE KEMEI KM-1900 – HUOLTO- JA KÄYTTÖOPAS

## LATAAMINEN JA AKUN HOITO

- **Ensimmäinen käyttökerta:** Lataa laitetta **3–5 tuntia** ennen ensimmäistä käyttöä akun täyden kapasiteetin aktivoimiseksi.
- **Lataustila:** Varmista aina, että laite on kytketty **OFF-asentoon** latauksen aikana.
- **Merkkivalon toiminta:**
  - Valo palaa tasaisesti latauksen aikana.
  - Valo alkaa vilkkua, kun akku on lähes täynnä.
  - Valo saattaa sammua kokonaan, kun akku on ladattu täyteen.
- **Käytön joustavuus:** Laitetta voi käyttää langattomasti tai suoraan verkkovirrassa. Jos akku loppuu kesken leikkauksen, kytkä virtajohto ja jatka työtä heti.

## TERIEN HUOLTO JA ÖLJYÄMINEN

- **Voitelu:** Lisää pisara öljyä terien väliin säännöllisesti (kts. ohjekirjan kuva 4). Tämä vähentää kitkaa, estää terien kuumenemistä ja pitää leikkausjäljen pehmeänä.
- **Puhdistus:** Poista irtokarvat jokaisen käytön jälkeen. Puhdas terä on turvallinen ja hygieeninen.

### Vinkki:

*Jos akku on päässyt aivan tyhjäksi, anna koneen olla kytkettynä pistorasiaan noin minuutin ajan (virta pois päältä) ennen kuin aloitat leikkaamisen johdon kanssa – tämä suojaa akun kennoja!*

## TEKNISET SÄÄDÖT (KUVAT 1–7)

1. **Virtakytkin:** Selkeä liukukytkin peukalon ulottuvilla.
2. **Säätövipu:** Muuta leikkauspituutta portaattomasti (0,45–0,8 mm) yhdellä liikkeellä.
3. **Kärkikampa:** Napsauta kampaosa tukevasti paikalleen ennen käyttöä.
4. **Terien kohdistus:** Jos irrotat terät puhdistusta varten, varmista kootessa, että kärkien väli on **0,5 mm – 1,0 mm**. Tämä on kriittinen turvaväli, joka suojaa ihoa naarmuilta!

## YLEISET KÄYTTÖOHJEET

- Säilytä ohjekirja osana tuotetta. Jos luovutat laitteen eteenpäin, anna ohjeet mukaan.
- Noudata aina paikallisia turvallisuusmääräyksiä sähkölaitteiden käytössä.
- Kytke virtajohto aina oikeaan jännitteeseen (kts. laitteen arvokilpi).

## TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- **Sähkö:** Käytä lataukseen vain 5V / 1000 mA virtalähdettä akun suojelemiseksi.
- **Kosteus:** Pidä latausportti ja moottoriosia kuivana. Älä käytä konetta suihkussa.
- **Säilytys:** Säilytä kone suojassa suoralta auringonpaisteelta ja äärimmäiseltä kuumuudelta akun kunnon säilyttämiseksi.
- **Lapset:** Tuote sisältää teräviä osia ja pieniä tarvikkeita (öljypullo). Säilytä poissa lasten ulottuvilta.

## KIERRÄTYSTIEDOT

- Leikkuri ja akku: Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER). Toimitettava viralliseen keräyspisteeseen, koska sisältää litiumakun.
- Pakkausmateriaalit: Kierrätetään kartonkina.