

BLOW


Käyttöohje

Teollisuus- ja tuhkaimuri AC2000



RAKENNE JA PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

1. Virtakytkin (Päälle/Pois)
2. Kantokahva
3. Ylärunko (moottoriosassa)
4. Lukitussalvat säiliön avaamiseen tai sulkemiseen
5. Virtajohto
6. Alusta (pyörille)
7. Pyörät
8. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö
9. Imuliitäntä säiliössä (letkua varten)
10. 2 metrin imuletku suodattimella
11. Litteä alumiinisuuatin (tuhkan imurointiin)
12. HEPA-suodatin
13. 3 kpl – Suodatinkangas / korisuodatin
14. 3 kpl – Muoviset jatkoputket
15. Lattiasuulake



TEKNISET TIEDOT

- **Jännite:** 220–240V
- **Imuteho:** ~15 Kpa
- **Suurin teho:** 2000W
- **Säiliön tilavuus:** 15 litraa
- **Johdon pituus:** 3 metriä
- **Letkun pituus:** 2 metriä


LUE ENNEN KÄYTTÖÄ

1. **Vältä imurin käyttöä** tiloissa, joissa on helposti syttyviä nesteitä tai kaasuja onnettomuuksien välttämiseksi.
2. **Irrota pistoke pistorasiasta**, kun laite on sammutettu ja kun sitä ei käytetä.
3. **Älä liitä laitetta** verkkovirtaan märillä käsillä äläkä koske pistokkeeseen märillä käsillä.
4. **Varmista**, että käytät oikeaa jännitettä laitteen tyyppikilven mukaisesti.
5. **Älä anna navojen** tai muiden metalliesineiden joutua letkuun tai putkiin, sillä ne voivat vaurioittaa letkua ja suodatinjärjestelmää. Vältä hiustuppojen, suurten paperipallojen ja muiden sellaisten esineiden imurointia, jotka voivat tukkia imuaukon, putken tai letkun. Tukoksen sattuessa irrota virtajohto välittömästi ja puhdista laite.
6. **Älä sijoita imuria**, virtajohtoa tai muita osia korkeiden lämpötilojen lähelle, jotta muovi ei muuta muotoaan tai synny tulipalaa. Älä käytä vaurioitunutta virtajohtoa tai pistoketta. Huollot tulee jättää ammattilaisen tehtäväksi.
7. **Varmista**, että ilman tulo- ja poistoaukot eivät ole tukossa, jotta laite ei vaurioidu tai moottori ylikuumene.
8. **Pidä laite poissa lasten ulottuvilta** onnettomuuksien välttämiseksi.
9. **Jos laitteesta kuuluu epätavallista ääntä** tai imuteho katoaa, sammuta laite, puhdista suodattimet ja poista osat, jotka saattavat tukkia ilmanottoaukot/suodattimet. Jos ongelma jatkuu, älä pura laitetta itse, vaan ota yhteys huoltoon.
10. **Tarkista ennen käyttöä**, että suodatin tai pölypussi on asennettu oikein. Älä käytä imuria ilman suodatinta, sillä se estää roskien pääsyn moottoriin.
11. **Vältä letkun taittamista**, tallomista tai kovaa vetämistä. Älä käytä imuria, jos letku on vaurioitunut.
12. **Älä käytä laitetta yhtäjaksoisesti yli 40 minuuttia**, jotta sen käyttöikä pitenee.
13. **Käytä kuivaa ja pehmeää liinaa** imurin puhdistamiseen.
14. **Älä pura laitetta itse**, sillä se johtaa takuun raukeamiseen. Ongelmatilanteissa ota yhteys huoltoon.


TURVAOHJEET JA VAROITUKSET

- **Älä imuroi teräviä** tai hehkuvia materiaaleja. Putki on suunniteltu tuhkan tai hieman lämpimän materiaalin imurointiin, jonka lämpötila on **enintään 40 °C**.
- **Laitetta ei saa altistaa** suoralle kuumuudelle tai lämmönlähteille (kuten pattereille tai lämmittimille).
- **Älä imuroi mitään kosteita** tai nestemäisiä aineita. Älä koskaan upota laitetta veteen.
- **Irrota laite aina pistorasiasta** käytön jälkeen sekä ennen jokaista puhdistusta. Kun irrotat laitteen, vedä aina pistokkeesta, älä virtajohdosta.
- **Älä työnnä mitään esineitä** laitteen aukkoihin. Älä käytä laitetta, jos jokin sen aukoista on tukossa. Pidä aukot puhtaina pölystä, nukasta, hiuksista ja muusta vastaavasta.
- **Älä käytä imuria ilman pölypussia** tai paikalleen asetettua suodatinta. Jos moottorilla ei ole suojaa, se voi jumiutua tai vaurioitua.
- **Älä imuroi jauhoja, sementtiä** tai muita vastaavia hienoja aineita ylikuormituksen välttämiseksi. Imuri on suunniteltu kevyempiin töihin.
- **Laite tulee puhdistaa** ainoastaan kuivalla tai hieman kostealla liinalla. Sitä ei saa upottaa veteen. Älä käytä puhdistukseen mitään liuottimia.
- **Laite on tarkoitettu** vain kotitalouskäyttöön. Se ei sovellu kaupalliseen tai ammattimaiseen käyttöön.
- **Vältä koskettamasta** huonekalujen pintoja suuttimella tai harjalla. Tämä auttaa välttämään ulkoisia naarmuja.


IMURIN KOKOAMINEN




Asenna pyörät (07) imurin alustaan (06). Tarvikkeet löytyvät säiliön sisältä.




Asenna letku (10) säiliön imuliitäntään (09).




Avaa säiliön lukitussalvat (04) ja ota kaikki tarvikkeet ulos.




Ennen kuin aloitat, asenna asianmukainen suodatin (12) ja tarvikkeet. Sulje säiliö.



Liitä virtajohto (05) pistorasiaan.



Kytke imuri päälle virtakytkimestä (01).



Ylärunko (14) mahdollistaa kaikkein tarpeellisimpien varusteiden säilyttämisen sen päällä.

VINKKEJÄ JA SUOSITUKSIA KÄYTÖN AIKANA

- Kun säiliö on täynnä tai imurointi muuttuu raskaaksi, suodatin täytyy ottaa pois ja puhdistaa.
- Kun imuroit tuhkaa takasta, tuhkan lämpötilan on oltava **alle 40 °C**.



Älä imuroi tuhkaa, jossa tuli ei ole kokonaan sammunut!

KÄYTÖN JÄLKEEN

- Paina virtakytkintä sammuttaaksesi laitteen, irrota pistoke pistorasiasta ja keri virtajohto kasaan.
- Irrota joustava imuletku laitteesta.
- Poista laitteen yläosa (moottoriosi).
- Tyhjennä pölysäiliö ja pese se.
- Pyyhi säiliö kuivaksi kankaalla.
- Ota suodatin pois, puhdistaa se ja pese se huolellisesti vedellä. Anna suodattimen kuivua täysin ilmavassa paikassa ennen kuin asennat sen takaisin imuriin.

HUOLTO

- Säiliö ja yläosan ulkokuori tulee puhdistaa säännöllisesti.
- Likainen säiliö tulee pestä huolellisesti puhtaalla vedellä.
- Suodatin tulee pestä tarkasti puhtaalla vedellä.
- Jos laite toimii epätydyttävästi, se johtuu yleensä joustavan letkun, putkiliitosten tai lisävarusteiden tukkeutumisesta. Siinä tapauksessa kyseiset osat on puhdistettava.