

SÄHKÖINEN KAHVIMYLLY BLOW CG-02

TURVALLISUUSOHJEET


Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa, jotta opit tuntemaan kaikki sen toiminnot. Säilytä tämä ohje tulevaa tarvetta varten.

SÄHKÖTURVALLISUUS

- **Irrota laite** aina verkkovirrasta ennen puhdistusta, huoltoa tai kun laitetta ei käytetä.
- **Älä käytä** myllyä ulkona tai kosteassa ympäristössä sähköiskun vaaran vuoksi.
- **Älä upota** laitetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muihin nesteisiin.
- **Älä käytä** laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- **Älä koske** pistokkeeseen märillä käsillä sähköiskun vaaran vuoksi.
- **Älä käytä** laitetta lämmönlähteiden tai helposti syttyvien aineiden läheisyydessä.
- **Älä käytä** myllyä, jos se on pudonnut tai vaurioitunut.
- **Valmistaja ei ota** vastuuta loukkaantumisista tai vahingoista, jotka johtuvat laitteen väärästä käytöstä tai virheellisestä säilytyksestä.

KÄYTTÖÄ KOSKEVAT VAROITUKSET

- **Myllysäiliön ja kannen** on oltava oikein asennettuina, jotta laite toimii oikein.
- **Älä anna** laitteen käydä yhtäjaksoisesti yli minuutin ajan. Anna laitteen jäähtyä jokaisen käyttökerran jälkeen varttitunnin ajan.
- **Älä laita** sormia myllysäiliön sisään.



KÄYTTÖ

- **Kierrä kahvipapusaäiliön kantta** vastapäivään irrottaaksesi sen säiliöstä.
- **Kaada kahvipavut** säiliöön ja sulje kansi huolellisesti.
- **Älä täytä** säiliötä liian täyteen, sillä silloin mylly ei toimi kunnolla.
- **Säädä jauhatuksen karkeutta** kiertämällä säiliötä. Kiertäminen vastapäivään tekee jauhatuksesta karkeampaa ja kiertäminen myötäpäivään tekee siitä hienompaa.
- **Paina virtakytkintä** aloittaaksesi jauhamisen. Laite jauhaa kahvin valmiiksi säiliöön. Muista, että laite ei saa käydä yli minuuttia kerrallaan.
- **Kun kaikki pavut** on jauhettu, sammuta laite painamalla virtakytkintä uudelleen.
- **Kun laite on sammuksissa**, voit ottaa jauhetulla kahvimäärällä täytetyn säiliön pois.

PUHDISTUS JA HUOLTO

- **Irrota laite** aina verkkovirrasta ennen puhdistamista.
- **Käytä puhdasta harjaa** poistaaksesi jauhetun kahvin rippeet laitteen sisältä.
- **Älä käytä vettä** myllyn sisäosien puhdistamiseen.
- **Pyyhi laitteen ulkopinta** puhtaaksi pehmeällä ja nihkeällä liinalla.
- **Huuhtelee kahvisäiliö** lämpimällä vedellä ja kuivaa se huolellisesti.

TEKNISET TIEDOT

- **Virtalähde:** 220–240 V, 50/60 Hz
- **Melutaso:** 80 dbdesibeliä
- **Kahvipapusaäiliön tilavuus:** 150 g
- **Jauhetun kahvin säiliön tilavuus:** 1000 ml

- Ⓐ Kahvipapusaäiliö
- Ⓑ Jauhetun kahvin säiliö
- Ⓒ Runko
- Ⓓ Virtakytkin