

TURVALLISUUS


- Laitteen asennus ja tarkastus tulee antaa pätevän asentajan tehtäväksi.
- Älä koskaan irrota laitteen virtajohtoa tai tee muutoksia sähköliitännöihin laitteen ollessa jännitteinen.
- Vikatapauksessa korjaus tulee antaa pätevän huoltoteknikon tehtäväksi.
- Älä asenna laitetta ulos tai kosteisiin tiloihin.
- Älä asenna laitetta siten, että se voi joutua veden tai muun nesteen alle.
- Laitetta ei saa asentaa paikkaan, jossa ympäristön lämpötila on alle $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ tai yli $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$.

TEKNISET TIEDOT

- **Virtalähde:** DC 12 V / 1 A
- **Langaton yhteys:** Wi-Fi 2,4 GHz
- **Käyttövoima:** 1,6 mPa
- **Avaus-/sulkemisaika:** 5–10 sekuntia
- **Suositeltu sovellus:** TUYA / Smart Life

ASENNUSKAAVIO

Moottoriyksikkö asennetaan venttiiliin päälle siten, että laitteen ja venttiilin akselit kohdistuvat toisiinsa. Kiinnitä yksikkö mukana tulevilla kiinnikkeillä ja kiristyspannalla.



ASENNUS

- Venttiili: Moottoriyksikkö asennetaan venttiilin päälle
- Akselit: Kohdista laitteen keskiakseli venttiilin keskiakseliin.
- Kiinnitys: Käytä venttiilin kiinnikettä, tukiklipsiä ja kiristyspantaa laitteen tukevaksi kiinnittämiseksi.
- Kytkin: Varmista, että laitteen ja venttiilin mekaaninen liike välittyy oikein ennen sähkövirran kytkemistä.

KÄYTTÖÖNOTTO JA WI-FI-PARITUS

1. Asenna puhelimeen Smart Life- tai TUYA-sovellus. Sovellus on saatavana Android- ja iOS-laitteille.
2. Kytke laite DC 12 V:n virtalähteeseen.
3. Avaa sovellus ja valitse uuden laitteen lisääminen.
4. Paina laitteen painiketta ja pidä sitä painettuna noin 5 sekunnin ajan.
5. Kun laitteen merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti, laite on paritustilassa.
6. Valitse sovelluksessa käytettävä 2,4 GHz Wi-Fi -verkko ja syötä verkon salasana.
7. Suorita sovelluksen näyttämät paritusvaiheet loppuun. Kun laite on lisätty, sen pitäisi näkyä sovelluksen laitelistassa.

VENTTIILIN KÄYTTÖ

Kun laite on yhdistetty onnistuneesti sovellukseen, venttiiliä voidaan ohjata sovelluksesta. Avaa venttiili painamalla sovelluksen avaustoimintoa ja sulje venttiili vastaavalla sulkemistoiminnolla. Avaus-/sulkemisaika 5–10 sekuntia.

VIANMÄÄRITYS

- Laite ei muodosta yhteyttä: varmista, että käytössä on 2,4 GHz Wi-Fi eikä 5 GHz -verkko.
- Merkkivalo ei vilku: katkaise ja kytke virta uudelleen ja pidä laitteen painiketta painettuna noin 5 sekuntia.
- Venttiili ei liiku: tarkista mekaaninen asennus, akselien kohdistus ja ettei venttiili ole jumissa.
- Laite ei reagoi sovellukseen: tarkista virtalähde, Wi-Fi-yhteys ja että laite näkyy TUYA/Smart Life-sovelluksessa.

