

TURBOPUHALLIN BLOW 21V – 1000W

Äärimmäistä tehoa kompaktissa koossa. Olipa kyseessä märät lehdet, pölyinen työpaja tai auton kuivaus, tämä 230 km/h puhaltava turboahdistettu akkulaite hoitaa homman vaivatta.

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Moottorin teho:** 35 – 1000 W (säädettävä).
- **Ilmanopeus:** Jopa 230 km/h.
- **Pyörimisnopeus:** 34 000 rpm.
- **Akku:** 21 V / 2,4 Ah Li-ion.
- **Käyttöaika:** n. 20–25 min (täydellä teholla), pidempään säästötilassa.
- **Latausaika:** > 2,5 tuntia (DC-lataus portti).
- **Materiaali:** Iskunkestävä PP + lasikuituvahviste.
- **Mitat:** 15 x 9 x 24,5 cm.
- **Säätö:** Portaaton nopeudensäätö.

KÄYTTÖTARKOITUS

Akkupuhallinta voidaan käyttää:

- Pölyn poistamiseen kulmista, hyllyiltä, kaapeista, työkaluista ja elektroniikasta.
- Auton ja verhoiluelementtien puhdistamiseen.
- Lian puhaltamiseen vaikeapääsyisistä paikoista.
- Koti-, autotalli- ja työpajakäyttöön.

Laitetta ei ole tarkoitettu:

- Nesteiden imemiseen.
- Suurten tai raskaiden esineiden (ruuvit, kivet, lasi) imemiseen.
- Käytettäväksi märissä olosuhteissa tai ulkona sateella.
- Helposti syttyvien tai kuumien materiaalien imemiseen.



LAITTEEN OSAT

1. Ilman ulostulo
2. Ilmanottoaukko
3. Painike
4. Kahva
5. Akkuliitântä
6. Akku

TURBOPUHALLIN BLOW 21V - KÄYTTÖ JA TURVALLISUUS

KÄYTTÖOHJEET

1. Ota laite pakkauksesta ja aseta akku liitântään.
2. Paina virtapainiketta – puhallin käynnistyy.
3. Laitteessa on portaaton tehonsäätö: kevyt painallus antaa heikomman puhalluksen, täysi painallus antaa maksimitehon.
4. Suuntaa ilmavirta kohti puhdistettavaa kohdetta.
5. Vapauta painike ja irrota akku käytön jälkeen.

PUHALLUS- JA IMUTILA

- **Puhallustila (Blowing):** Laite puhaltaa ilmaa edestä. Ihanteellinen pölyn poistoon kulumista, elektroniikan puhdistukseen ja hyllyjen puhdistukseen.
- **Imutila (Suction):** Laite voi imeä kevyttä pölyä, hiuksia, karvoja ja kuivia pieniä hiukkasia.
- **HUOMIO!** Älä ime märkiä jätteitä tai suuria esineitä.

AKUN LATAAMINEN

1. Irrota akku painamalla vapautuspainiketta.
2. Kytke se alkuperäiseen laturiin.
3. Lataa vain +10°C – +40°C lämpötilassa.
4. Irrota laturi, kun akku on täyteen ladattu.
5. Jos akku kuumenee liikaa, keskeytä lataus.

VIANMÄÄRITYS

1. Laite ei käynnisty
Tarkista, onko akku asetettu oikein ja onko se ladattu.
2. Heikko puhallusteho
Tarkista, onko ilmanottoaukko tukkeutunut pölystä tai hiuksista
3. Laite ylikuumenee
Ilmavirta voi olla estynyt tai olet käyttänyt laitetta täydellä teholla liian pitkään. Pidä tauko ja puhdista ilmanavat.

TURVATOIMENPITEET

1. Käytä laitetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti.
2. Älä suuntaa ilmavirtaa kasvoihin, silmiin tai iholle.
3. Älä työskentele avotulen tai helposti syttyvien materiaalien läheisyydessä.
4. Älä ime kuumia tai hehkuvia hiukkasia.
5. Irrota akku ennen huoltoa tai lisävarusteiden vaihtoa.
6. Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita ja akkuja.
7. Älä tuki ilmanottoaukkoja.
8. Sammuta laite käytön jälkeen ja säilytä sitä kuivassa paikassa.
9. Älä jätä laitetta lasten ulottuville.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Laite sisältää elektroniikkaa ja moottorin (SERromu).
- Litium-ioniakku on toimitettava viralliseen akkujen keräyspisteeseen.
- Pakkausmateriaalit (pahvi) kierrätetään paikallisten ohjeiden mukaan

Vinkit:

Grillin sytytyksessä käytä vain pienintä mahdollista tehoa. Liian kova puhallus voi lennättää kipinöitä ja tuhkaa ympäriinsä – pieni portaaton säätö on tässä tehtävässä korvaamaton!

Käytä puhallinta auton pesun jälkeen erityisesti maskien, ovien välien ja peilien kuivaamiseen. Se estää ikävien valumajälkien syntymisen ja pitää auton näyttelykunnossa!