

AKKUKULMAHIOMAKONE BLOW SX 01 – KOMPAKTI TEHO

Tarkkuutta ilman johtoja. Tämä huippukierroksilla (19 500 RPM) varustettu mini-rälläkkä on suunniteltu metallin, puun ja muovin hiontaan ja katkaisuun – kaksi akkua, seitsemän laikkaa ja ergonominen muotoilu tekevät siitä jokaisen verstaan monitoimityökalun.

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Kierrosluku:** 19 500 obr./min (ilman kuormitusta).
- **Jännite:** 12 V DC.
- **Akun kapasiteetti:** 1,5 Ah (Li-ion).
- **Laikan halkaisija:** 78 mm.
- **Keskireikä:** 10 mm.
- **Kiinnitysruuvi:** M5.
- **Paino:** Vain 0,7 kg (akulla).
- **Käyttöaika:** n. 30 min (ilman kuormitusta).
- **Melu- ja värinä taso:** 86 dB / 13,5 m/s².
- **Malli:** BLOW SX 01.

AKUN TILAN SEURANTA (LEDIT)

- **3 vihreää:** Täysi varaus.
- **2 vihreää:** 2/3 kapasiteettia.
- **1 vihreä:** 1/3 kapasiteettia.
- **Punainen:** Lataus välttämätön.



TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Täydellinen mobiliteetti:** 12 voltin akkujärjestelmä vapauttaa sinut jatkojohdoista. Voit työskennellä autotallissa, puutarhassa tai rakennustyömaalla täysin esteettä.
- **Ultrakevyt rakenne:** Vain 700 gramman painoisena kone ei rasita kättä pitkäkestoisessakaan työssä. Se mahdollistaa tarkan hallinnan yhdelläkin kädellä.
- **Säädettävä suojus:** Laikan suojus on helposti säädettävissä, mikä suojaa käyttäjää kipinöiltä ja hiontapölyltä kaikissa työkulmissa.
- **Kattava aloituspakkaus:** Setti sisältää kaiken tarvittavan: kaksi akkua jatkuvaan työhön, suojalasit, työkäsiineet, seitsemän erilaista laikkaa sekä jämäkän kuljetussalkun.
- **Ergonominen ote:** Kumipintainen kahva vaimentaa värinää ja varmistaa pitävän otteen kaikissa olosuhteissa.

PAKKAUS SISÄLTÄÄ

- Akkukulmahiomakoneen.
- **2 kpl 12V akkuja.**
- 7 kpl laikkoja (katkaisu/hionta).
- Suojalasit ja työkäsiineet.
- Laturin ja salkun.

Vinkki:

Pidä toinen akku aina latauksessa samalla kun työskentelet toisella – näin varmistat, ettei työ keskeydy turhaan odotteluun!

ASENNUS, KÄYTTÖ JA TURVALLISUUS

LAIKAN ASENNUS – TÄRKEÄ HUOMIO!

1. **Varmistus:** Irrota akku aina ennen laikan vaihtoa.
2. **Karan lukitus: HUOM! Karan lukitsemiseksi nosta lukitusvipua YLÖSPÄIN.**
3. **Kiinnitys:** Aseta laikka karaan pyörimissuunnan mukaisesti.
4. **Kiristys:** Kiristä M5-kiinnitysruuvi huolellisesti mukana tulevalla avaimella.
5. **Tarkistus:** Pyöräytä laikkaa käsin varmistaaksesi, ettei se osu suojukseen.

KÄYTTÖOHJEET

- **Käynnistys:** Pidä koneesta tukevasti kiinni. Anna laikan saavuttaa täydet kierrokset ennen kuin kosketat työstettävää materiaalia.
- **Työstö:** Älä paina konetta väkisin. Anna korkean kierrosluvun hoitaa leikkaaminen.
- **Sammutus:** Sammuta kone ja odota, että laikka pysähtyy täysin ennen kuin lasket laitteen käsistäsi.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- **Suojavarusteet:** Käytä aina mukana tulevia suojalaseja ja käsineitä. Käytä myös hengityssuojainta pölyisissä töissä.
- **Ympäristö:** Älä käytä konetta sateessa tai kosteissa olosuhteissa. Vältä käyttöä räjähdysherkkien kaasujen läheisyydessä.
- **Huolto:** Puhdista ilmanottoaukot säännöllisesti pölystä kuivalla harjalla tai paineilmalla. Älä käytä vettä puhdistukseen.
- **Akun lataus:** Lataa akut vain laitteen omalla laturilla lämpötilassa +10°C ... +40°C.

VIANETSINTÄ

- **Laite pysähtyy:** Todennäköisesti ylikuormitusuoja aktivoitui. Vähennä painetta ja odota hetki.
- **Voimakas värinä:** Laikka voi olla vaurioitunut tai huonosti kiinnitetty. Tarkista kiinnitys välittömästi.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER). Toimitettava viralliseen keräyspisteeseen.

