

DIGITAALINEN MATKARADIO BLOW RK4 – DAB+, FM & BLUETOOTH

Ääntä ja tyyliä minikoossa. Tämä huippumoderni digitaaliradio yhdistää kohinattoman DAB+-vastaanoton, perinteisen FM-radion ja langattoman Bluetooth-vapauden – kirkas LCD-värinäyttö, 2000 mAh akku ja monipuoliset herätystoiminnot tekevät siitä jokaisen kodin ja reissun vakiovarusteen.

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Radiovastaanotto:** DAB+ (174.9–239.2 MHz) ja FM (87.5–108 MHz).
- **Yhteys:** Bluetooth (langaton suoratoisto).
- **Akku:** Sisäänrakennettu 2000 mAh (ladattava).
- **Latausliitäntä:** Moderni USB-C.
- **Ääni:** Laadukas 2 tuuman kaiutin + 3.5 mm AUX-ulostulo.
- **Näyttö:** Värillinen LCD-paneeli.
- **Mitat:** 133 x 30 x 83 mm (erittäin kompakti).
- **Paino:** Kevyt 400 g.
- **Malli:** BLOW RK4.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Kohinaton DAB+-tekniikka:** Nauti digitaalisista radiolähetyksistä ilman taustasuhinaa. Näyttö näyttää samalla hyödyllistä tietoa: kanavan nimen, artistin, uutiset ja jopa liikennetiedotteet.
- **Langaton Bluetooth-vapaus:** Yhdistä puhelimesi tai tablettisi ja kuuntele lempisoittolistojasi Spotifysta tai podcasteja suoraan radion kaiuttimesta.
- **Rajaton mobiliteetti:** Tehokas 2000 mAh akku takaa tuntikausia kuunteluaikaa ilman pistorasiaa. Täydellinen mukaan mökille, piknikille tai autotalliin.
- **Kompakti ja kevyt:** Radio sujahtaa vaivatta laukkuun tai jopa taskuun. Se vie vain vähän tilaa keittiön työtasolta tai yöpöydältä.
- **Kello ja automaatio:** Radio synkronoi ajan automaattisesti digitaalilähetyksestä. Siinä on monipuolinen herätyskello ja uniajastin (Timer Sleep), jolla voit nukahtaa musiikkiin.

KÄYTTÖKOHTEET – MISSÄ RK4 ON PARHAIMMILLAAN?

1. **Keittiö:** Seuraa aamu-uutisia samalla kun valmistat aamiaista – ei vie tilaa leivänpaahdinten vierestä.
2. **Makuuhuone:** Tyylikäs kelloradio, jossa on himmennettävä näyttö ja mahdollisuus nukahtaa radion sammuessa itsestään.
3. **Työmaa ja harrastukset:** Kestävä ja pieni radio, joka kulkee mukana repussa ja soi kirkkaasti taustamelun yli.
4. **Vapaa-aika:** Ota mukaan rannalle tai puutarhaan. Bluetooth-toiminto tekee siitä laadukkaan matkakaiuttimen.

MIKSI VALITA BLOW RK4?

Radio on vakaa ja luotettava valinta modernille käyttäjälle. Tarjoaa hinta-laatusuhteeltaan poikkeuksellisen hyvän äänentoiston (2" kaiutin) ja monipuoliset liitännät. USB-C-lataus on nykyaikaa, ja laite tukee useita kieliä (mukaan lukien suomi ja ruotsi). Selkeä ja varma sijoitus kodin viihtyvyyteen ja hätävara-radioksi (toimii akulla).

Vinkki:

Vedä teleskoopiantenni täyteen pituuteensa heti käyttöönoton yhteydessä ja aja "Auto Scan" – näin saat kaikki alueellasi kuuluvat digikanavat muistiin kerralla!

KÄYTTÖOHJE JA TOIMINNOT

KÄYTTÖÖNOTTO ASKELEITTAIN

1. **Lataus:** Kytke mukana tuleva USB-C-kaapeli radioon ja virtalähteeseen. Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
2. **Käynnistys:** Paina Power-painiketta kytkeäksesi virran päälle.
3. **Tilan valinta:** Paina MODE-painiketta vaihtaaksesi tilojen välillä: DAB+, FM tai Bluetooth.
4. **Haku:** DAB-tilassa radio etsii kanavat automaattisesti ensimmäisellä kerralla. Paina OK/SCAN, jos haluat päivittää kanavalistan.
5. **Bluetooth-paritus:** Valitse BT-tila, etsi puhelimesi "RK4" ja muodosta yhteys.

UNIAJASTIMEN (SLEEP) ASETUS

Tämä toiminto säästää energiaa ja sammuttaa radion puolestasi:

1. Mene valikkoon ja valitse "Sleep".
2. Paina OK/SCAN vahvistaaksesi.
3. Valitse aika: 15, 30, 45, 60 tai 90 minuuttia.
4. Radio sammuu valitun ajan kuluttua automaattisesti.

NÄPPÄIMET JA HALLINTA

1. Kaiutin
2. Esiasetettu radioasema
3. Näyttö
4. Tilapainike (Mode)
5. Virta: Päälle/Pois
6. OK/SCAN: Vahvista / Haku
7. INFO/MENU: Pitkä painallus avaa asetukset, lyhyt painallus näyttää kanavatiedot
8. BACK: Palaa valikossa taaksepäin.
9. NEXT: Seuraava kappale / Kanavan vaihto
10. VOL-: Äänenvoimakkuuden pienentäminen
11. VOL+: Äänenvoimakkuuden lisääminen
12. PREV: Edellinen kappale / Kanavan vaihto

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- **Kosteus:** Radio on tarkoitettu kuiviin sisätiloihin. Älä altista sitä suoralle sateelle tai roiskeille.
- **Akun hoito:** Jotta 2000 mAh akku säilyy hyvänä, lataa se täyteen vähintään muutaman kuukauden välein, vaikka et käyttäisi radiota.
- **Puhdistus:** Pyyhi pinta vain kuivalla tai erittäin kevyesti nihkeällä liinalla. Älä käytä liuottimia.
- **Lapset:** Tuote sisältää pieniä osia (kuten antennin kärki). Säilytä pienten lasten ulottumattomissa.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Radio ja akku: Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER).
- Pakkausmateriaalit: Kierrätetään kartonkina.

Vinkki:

Voit kytkeä radioon suosikkikuulokkeesi 3.5 mm Jack-liitännän kautta – näin voit nauttia digiradiosta häiritsemättä muita esimerkiksi junassa tai bussissa!

