ASENNETTAVA USB-LATAUSPISTORASIA 12V / 24V

Virtaa sinne, missä sitä tarvitaan. Tämä kompakti ja suojattu USB-laturi tarjoaa kiinteän latauspisteen älypuhelimille ja navigaattoreille – suunniteltu kestämään vaativat olosuhteet autoissa, moottoripyörissä ja veneissä.

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Sisääntulo:** 12V / 24V DC (yleisyhteensopiva).
- **Ulostulo:** 5V – 1A USB (vakaa virransyöttö).
- **Materiaali:** Iskunkestävä runko ja säänkestävä kumisuoja.
- **Asennusreikä:** n. 23–25 mm.
- **Johdotus:** Mukana n. 58 cm asennusjohdot.
- **Mitat:** Pituus 50 mm, laippa 70 x 18 mm.
- **Sertifikaatit:** CE, ROHS.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Aito yleisyhteensopivuus:** Laite tunnistaa automaattisesti syöttöjännitteen, joten voit asentaa sen niin 12V henkilöautoon kuin 24V kuorma-autoon tai työkoneeseen ilman erillisiä muuntimia.
- **Säältä suojattu rakenne:** Integroitu, tiivis kumikansi suojaa USB-porttia lialta, pölyltä ja suoralta vesisateelta silloin, kun laturi ei ole käytössä. Tämä tekee siitä erinomaisen valinnan moottoripyörien ohjaustankoihin ja avoveneisiin.
- **Joustavat asennusvaihtoehdot:** Voit upottaa pistorasian suoraan kojelautaan kierrelukituksella tai käyttää mukana tulevaa asennuslaippaa pinta-asennukseen. Kompakti 50 mm pituus mahdollistaa asennuksen ahtaisiinkin paikkoihin.
- **Valmiit liitännät:** Noin 58 cm pitkät virtajohdot nopeuttavat asennusta merkittävästi. Et tarvitse erillisiä jatkojohtoja pistorasian välittömässä läheisyydessä.
- **Turvallinen elektroniikka:** CE- ja ROHS-sertifioitu rakenne suojaa ladattavia laitteita ylijännitteeltä ja ylikuumenemiselta.

KÄYTTÖKOHTEET – MISSÄ LATAUSPISTETTÄ TARVITAAN?

1. **Kaksipyöräiset ja mönkijät:** Kiinteä virransyöttö navigaattorille tai puhelimelle tankoon tai katteisiin.
2. **Veneet:** Säänkestävä latauspiste ohjauspulpettiin tai kajuuttaan.
3. **Matkailuautot:** Lisää USB-pistokkeita vuoteiden viereen, ruokailuryhmään tai tavaratilaan.
4. **Työkoneet ja autot:** Korvaa vanha tupakansytytinpistoke kiinteällä ja tyylikkäällä USB-liitännällä.

MIKSI VALITSA TÄMÄ ASENNETTAVA LATURI?
Irtonaiset tupakansytytinadapterit ovat usein epävarmoja, tärisevät irti ja näyttävät epäsiisteiltä. Tämä asennettava malli tarjoaa ammattimaisen lopputuloksen ja **vankkumattoman** sähköisen kontaktin. Se on sijoitus mukavuuteen: tiedät aina, että virtaa on saatavilla heti, kun kytket johdon paikoilleen.

Vinkki:
Jos asennat laturin suoraan akun napoihin, suosittelemme lisäämään virtajohtoon pienen kytkimen tai käyttämään virtalukon takana olevaa sähkölinjaa. Näin varmistat, ettei laturin pieni valmiustila kuluta akkua pitkien seisontajaksojen aikana!

Teminet Oy/polkumyynti.com – Kaikki oikeudet pidätetään.

USB-PISTORASIAN ASENNUS JA TURVALLISUUS

ASENNUSOHJEET ASKELEITTAIN

1. **Suunnittelu:** Valitse paikka, jossa on riittävästi syvyyttä (väh. 50 mm) ja helppo pääsy sähköille.
2. **Reiän teko:** Poraa n. 23–25 mm reikä asennuspintaan.
3. **Kiinnitys:** Työnnä pistorasia reikään ja kiristä takapuolelta kierremutterilla TAI käytä etupuolen asennuslaippaa ja ruuveja.
4. **Kytkentä:** Yhdistä punainen johto positiiviseen (+) ja musta johto negatiiviseen (-) napaan. Varmista kytkennän tiukkuus.
5. **Testaus:** Kytke virta päälle ja varmista, että laite lataa. Sulje kumisuoja aina, kun portti on tyhjä.

HUOLTO JA YLLÄPITO

- **Suojaus:** Pidä kumikansi aina suljettuna, kun et lataa laitetta, erityisesti veneissä ja moottoripyörissä.
- **Puhdistus:** Jos porttiin pääsee pölyä, puhdista se varovasti paineilmalla. Älä työnnä metalliesineitä portin sisään.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- **Sähkötyöt:** Jos olet epävarma ajoneuvon sähköjärjestelmistä, anna asennus ammattilaisen tehtäväksi oikosulkuvaaran välttämiseksi.
- **Napaisuus:** Varmista ehdottomasti oikea napaisuus (+/-). Väärä kytkentä voi vaurioittaa laturia tai ajoneuvon elektroniikkaa.
- **Sulake:** Suosittelemme käyttämään virtapiirissä 5A sulaketta lisäturvallisuuden varmistamiseksi.
- **Lämpötila:** Laite on suunniteltu kestämään ajoneuvoympäristön lämpötiloja, mutta älä asenna sitä suoraan moottorin tai muiden kuumien osien välittömään läheisyyteen.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Laite ja johdot: Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER).
- Pakkausmateriaalit: Kierrätetään kartonkina ja muovina.

Vinkki:
Voit asentaa useamman pistorasian sarjaan matkailuauton seinään – näin saat kaikille matkustajille omat latauspisteet vaivatta!

Teminet Oy/polkumyynti.com – Kaikki oikeudet pidätetään.