

ENDOSKOOPPI

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISEET TIEDOT

- **Näyttö:** Suuri 4,3" LCD HD -värinäyttö.
- **Resoluutio:** Full HD, 2 miljoonaa pikseliä.
- **Kaapelin pituus:** 5 metriä (joustava ja kestävä).
- **Kameran pää:** Halkaisija 8 mm, pituus 4 cm.
- **Valaistus:** 6 säädettävää LED-valoa (3 kirkkaustasoa).
- **Akku:** 1700 mAh (käyttöaika n. 3 h, lataus 1,5 h).
- **Suojaus:** Kameran pää IP67 (vedenpitävä).
- **Paino:** 470 g.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Heti käyttövalmis:** Laite sisältää oman näytön, joten et tarvitse erillisiä sovelluksia, älypuhelin tai WiFi-yhteyttä. Käynnistä ja aloita tarkastus välittömästi.
- **Huippuluokan kuvanlaatu:** Full HD -tarkkuus ja kaksi miljoonaa pikseliä takaavat veitsenterävän ja värikkään kuvan pimeimmistäkin onkaloista.
- **Pitkä ja joustava kaapeli:** Viiden metrin pituus riittää syvälle viemäreihin, ilmastointikanaviin tai moottoritilaan. Kaapeli säilyttää muotonsa, mikä helpottaa ohjaamista.
- **Säädettävä valaistus:** Kameran pään 6 LED-valoa voidaan säätää kolmelle eri kirkkaustasolle, jolloin kuva on optimaalinen heijastavissakin putkissa.
- **Monipuoliset lisäpäät:** Mukana tulee 4 vaihtopäätä: koukku pikkutavaroiden onkimiseen, magneetti metalliosille, peili sivunäkymiin ja perussuojaus.

Vinkki:

Käytä magneettipäätä, jos pudotat ruuvien tai avaimien moottoritilan uumeniin tai ahtaaseen rakoon – endoskooppi ei ainoastaan löydä kadonnutta esinettä, vaan auttaa myös nostamaan sen ylös!

KÄYTTÖ- JA LATAUSOHJEET

- **Käynnistys:** Lataa laite täyteen mukana tulevalla Micro-USB-kaapelilla. Käynnistä virta virtapainikkeesta.
- **Valon säätö:** Käytä ohjauspaneelin painikkeita säätääksesi LED-valojen kirkkautta ympäristön mukaan.
- **Lisäosien kiinnitys:** Kierrä haluamasi lisäpää (koukku, magneetti tai peili) varovasti kameran pään kierteisiin.
- **Kuvien tallennus:** Laite tukee kuvaamista ja videointia reaaliajassa näytölle (tarkista muistikorttipaikka tallennusta varten).

Vinkki:

Jos käytät kameraa nesteessä tai öljyisessä paikassa, pyyhi linssi välittömästi käytön jälkeen pehmeällä liinalla. Puhdas linssi takaa parhaan kuvanlaadun ja pidentää laitteen käyttöikä!

TURVALLISUUSOHJEET

- **Vesi:** Vain kameran pää ja kaapeli ovat vedenpitäviä (IP67). Itse näyttöyksikköä ei saa kastaa tai käyttää veden alla.
- **Sähkövirta:** Älä käytä endoskooppia sähköasennuksissa, joissa on jännite päällä. Kameran metallipää voi aiheuttaa oikosulun.
- **Lämpötila:** Jos siirät laitteen kylmästä lämpimään, anna sen lämmitä huoneenlämpöön ennen käynnistystä kondensaatiovaurioiden välttämiseksi.
- **Käsittely:** Vältä laitteen pudottamista tai kovia iskuja. Laite ei sovellu lääketieteelliseen käyttöön.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Tuote sisältää elektroniikkaa, akun ja metallia.
- Elinkaarensa päättyessä laite tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteeseen.