

TARKKA TASKUVAAKA BLOW JS14

Tarkkuutta jokaiseen milligrammaan. Tämä korkealaatuinen digitaalivaaka tarjoaa ammattitason 0.01 g tarkkuuden kompaktissa koossa – teräksinen punnitustaso, selkeä taustavalaistu näyttö ja monipuoliset yksikkömuunnokset tekevät siitä täydellisen työkalun koruille, lääkkeille ja tarkkuuskeittiöön.

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Punnituskapasiteetti:** Max. 500 g.
- **Tarkkuus:** 0.01 g (erittäin korkea resoluutio).
- **Mittayksiköt:** g, oz, ozt, dwt, ct, gn.
- **Materiaali:** Ruostumaton teräs (taso), kestävä muovi (runko).
- **Näyttö:** LCD, negatiivi-taustavalaistus (valkoiset numerot mustalla pohjalla).
- **Mitat:** 13.9 x 7.1 x 2.5 cm.
- **Punnitustaso:** 85 x 70 mm.
- **Virtalähde:** 2 x AAA-paristo (sisältyvät pakkaukseen).
- **Malli:** BLOW JS14.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Poikkeuksellinen tarkkuus:** 0.01 gramman herkkyyks mahdollistaa jopa pienen paperinpalan tai yksittäisten kuitujen punnitsemisen. Ihanteellinen kullan, jalokivien, yrttien ja lisäravinteiden mittaamiseen.
- **Kestävä terästaso:** Punnitusalue on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka on helppo pitää puhtaana ja kestävä mekaanista kulutusta.
- **Suojaava kansi:** Integroitu muovikansi suojaa herkkää anturia ja näyttöä kuljetuksen aikana. Voit kantaa vaakaa huoletta taskussa tai laukussa.
- **Älykäs energiansäästö:** Automaattinen virrankatkaisu sammuttaa laitteen hetken käyttämättömyyden jälkeen, mikä pidentää paristojen kestoja huomattavasti.
- **Selkeä negatiivinäyttö:** Korkean kontrastin näyttö on helppolukuinen hämärässäkin, ja tulos näkyy selkeästi kaikista kulmista.

ERIKOISTOIMINNOT – ENEMMÄN KUIN PELKKÄ VAAKA

1. **Taaraus (TARE):** Voit nollata astian painon ja mitata vain sisällön. Aseta kuppi vaa'alle, paina TARE ja lisää aineet – näet vain lisätyn määrän painon.
2. **Kappalelaskenta (PCS):** Nerokas toiminto pienten, samankokoisten esineiden laskemiseen. Punnitse näyte-erä (esim. 25 ruuvia tai helmeä), ja vaaka laskee jatkossa automaattisesti esineiden määrän painon perusteella.
3. **Yksikkövalinta (MODE):** Vaihda grammoista karaatteihin tai graaneihin yhdellä napinpainalluksella. Sopii kansainvälisiin resepteihin ja jalometallien ammattikäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- **Kulta ja jalokivet:** Karaattimittaus (ct) ammattilaisille.
- **Keittiö ja leivonta:** Mausteiden, hiivan ja erikoissuolojen tarkka mittaus.
- **Terveys:** Vitamiinien, jauheiden ja lääkkeiden annostelu.
- **Harrastukset:** Kolikoiden keräily, latausvaaka (ruuti), pienoismallit.

Vinkit:

Käytä PCS-toimintoa laskemaan vaikkapa kätöksäsi olevat pienet kolikot tai askarteluhelmet – se säästää valtavasti aikaa ja silmiä!

Puhdista terästaso pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä nestemäisiä pesuaineita tai vettä suoraan tasolle, jotta koneisto pysyy kuivana!

KÄYTTÖOHJE JA KALIBROINTI

KÄYTTÖÖNOTTO ASKELEITTAIN

1. **Punnituspaikka:** Aseta vaaka aina tasaiselle, kiinteälle ja värinättömälle alustalle. Vältä vetoisia paikkoja (ilmavirta voi vaikuttaa 0.01 g tarkkuuteen).
2. **Käynnistys:** Paina ON/OFF. Odota, että näytössä näkyy "0.00".
3. **Punnitus:** Aseta kohde tasolle. Odota hetki, että lukema vakiintuu.
4. **Yksikön vaihto:** Paina MODE valitaksesi haluamasi yksikön (g, ct, gn...).

KAPPALELASKENTA (PCS) -OHJE

1. Aseta vaa'alle 25, 50, 75 tai 100 kpl samaa tuotetta.
2. Pidä PCS-painiketta pohjassa, kunnes luku vilkkuu.
3. Paina MODE valitaksesi asettamasi määrän.
4. Paina PCS vahvistaaksesi. Nyt voit lisätä tuotteita ja vaaka näyttää kappalemäärän.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- **Ylikuormitus:** Älä koskaan aseta vaa'alle yli 500 gramman painoa. Tämä voi vaurioittaa herkkää mittausturua pysyvästi.
- **Käsittely:** Vaaka on tarkkuusinstrumentti. Älä ravista, pudota tai altista sitä voimakkaille iskuille.
- **Ympäristö:** Suojaa vaaka kosteudelta, äärimmäisiltä lämpötiloilta ja voimakkailta sähkömagneettisilta kentiltä (esim. matkapuhelin aivan vieressä punnittaessa).
- **Paristot:** Vaihda paristot, kun näytön kontrasti heikkenee. Poista paristot, jos vaaka on pitkään käyttämättömänä.

KIERRÄTYSTIEDOT

- **Elektroniikka:** Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER).
- **Paristot:** Toimitettava paristojen keräyspisteeseen.
- **Pakkausmateriaalit:** Kierrätetään kartonkina ja muovina.

