

KÄYTTÖOHJE: SEISONTATUKI

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Materiaali:** Korkealaatuinen alumiiniseos, rauta ja PP.
- **Yhteensopivuus:** Sopii 24–29" polkupyöriin.
- **Maksimikuormitus:** 10 kg.
- **Mitat:** Noin 3,5 x 2 x 34 cm.
- **Paino:** Kevyt 285 g.
- **Väri:** Tyylikäs musta.
- **Kiinnitys:** Takahaarukan alaputkeen (sopii myös levyjarrupyöriin).

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Kevyt ja korroosionkestävä:** Valmistettu laadukkaasta alumiinista, joka kestää erinomaisesti vaihtelevia sääolosuhteita ruostumatta.
- **Säädettävä korkeus:** Tuen pituutta voidaan säätää, jolloin se sopii monenlaisiin pyörämalleihin (24–29") ja mahdollistaa optimaalisen seisontakulman.
- **Suojaavat kumipehmusteet:** Kiinnitysosassa on kaksi kumista suojaa, jotka estävät pyörän rungon naarmuuntumisen asennuksen aikana ja käytössä.
- **Leveä liukuestetassu:** Jalan päässä on leveä ja uritettu muoviosa, joka takaa, ettei pyörä kaadu tai uppoa pehmeäänkään maastoon.
- **Levyjarruyhteensopiva:** Muotoilunsa ansiosta tuki sopii asennettavaksi myös pyöriin, joissa on levyjarrut.

Vinkki:

Kun säädät jalan pituutta, etsi kohta, jossa pyörä nojaa tukeen sopivassa kulmassa. Liian pystyssä oleva pyörä kaatuu helposti vastakkaiseen suuntaan, ja liian kallellaan oleva kuormittaa tukea turhaan.

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

- **Kiinnitys:** Aseta seisontatuki pyörän takahaarukan putkeen. Käytä kuusiokoloavainta (ei sisälly pakkaukseen) kiristääksesi pultit tasaisesti.
- **Korkeuden säätö:** Säädä jalan pituus pyörällesi sopivaksi löysäämällä säätöruuvia, asettamalla pituus ja kiristämällä ruuvi uudelleen.
- **Yläkiinnikkeen säätö:** Tuki sopii runkoihin, joiden putken paksuus on enintään 2,5 cm.

Vinkki:

Asennus vie vain pari minuuttia! Varmista asennuksen jälkeen, että tuki on riittävän kaukana polkimista, jotta ne eivät osu jalkaan pyörittäessä.

TURVALLISUUS JA HUOLTO

- **Ennen ajoa:** Varmista aina ennen liikkeelle lähtöä, että seisontatuki on täysin ylhäällä eikä se osu pinnoihin tai polkimiin.
- **Huolto:** Voitele jalan liikkuvat osat säännöllisesti (esim. yleisöljyllä), jotta mekanismi toimii sujuvasti ja hiljaisesti.
- **Tarkistus:** Tarkista kiinnitysruuvien kireys säännöllisesti tärinän aiheuttaman löystymisen varalta.
- **Kuormitus:** Älä istu pyörän päällä sen ollessa seisontatuen varassa. Tuki on suunniteltu vain pyörän oman painon (max. 10 kg) kannatteluun.

VARASTOINTI JA KIERRÄTYS

- Pidä tuki puhtaana kurasta ja hiekasta pidentääksesi sen käyttöikä.
- Tuote sisältää alumiinia, rautaa ja muovia.
- Hävitä elinkaarensa päähän tullut tuote viemällä se metallinkeräykseen (muoviosat voi jättää paikoilleen tai lajitella sekajätteeseen).