

KÄYTTÖOHJE: TOIMISTOTUOLIN PYÖRÄT

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Määrä:** 5 kpl (sarja)
- **Materiaali:** PVC, PE ja rauta
- **Pyörien halkaisija:** 5 cm
- **Karan koko:** 11 mm (standardi)
- **Väri:** Musta
- **Yhteensopivuus:** Toimisto-, peli- ja työtuolit, joissa on 11 mm kiinnitys.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- **Lattiaa suojaava materiaali:** Pyörät on valmistettu polyuretaanista, joka ei naarmuta parkettia tai laminaattia. Se tekee erillisistä suojamatoista usein tarpeettomia.
- **Tuplapyörärakenne:** Varmistaa vakaan ja sujuvan liikkumisen kaikilla pinnoilla, kuten puulattioilla, laatoilla ja matoilla.
- **Hiljainen ja mukava:** Materiaali vaimentaa ääntä ja tarjoaa pehmeän rullaustuntuman.
- **Yleismalli:** Sopii useimpiin markkinoilla oleviin tuoliristikoihin.

ASENNUSOHJEET

1. **Valmistelu:** Käännä työtuoli ylösalaisin tasaiselle ja vakaalle alustalle.
2. **Vanhojen poisto:** Vedä vanhat pyörät napakasti irti tuolin ristikkokalasta.
3. **Puhdistus:** Varmista, että ristikon reiät ovat puhtaat pölystä ja hiuksista ennen uusien pyörien asennusta.
4. **Uusien asennus:** Kohdista uuden pyörän metallitappi reikään ja paina sitä voimakkaasti ("click"), kunnes se lukittuu pohjaan asti.
5. **Varmistus:** Tarkista ennen istumista, että kaikki viisi pyörää ovat tukevasti paikoillaan ja samalla tasolla.
6. **Vinkki:** Jos vanha pyörä on juuttunut tiukasti, voit käyttää apuna pihtejä tai kiertää pyörää samalla kun vedät sitä ulospäin.

PUHDISTUS JA HUOLTO

1. **Lian poisto:** Poista pyörien väliin kertynyt pöly ja hiukset säännöllisesti (esim. imurilla tai pinseteillä), jotta ne pyörivät vapaasti.
2. **Pesu:** Jos pyörät ovat erittäin likaiset, poista ne tuolista ja pese ne lämpimällä saippuavedellä. Anna kuivua täysin ennen takaisin asennusta.
3. **Pinnan tasoitus:** Jos pyörän pinta kuluu ajan myötä epätasaiseksi, voit hioa sitä kevyesti hienolla hiekkapaperilla tasaisen rullauksen palauttamiseksi.
4. **Voitelu:** Tarvittaessa voit lisätä pienen tipan voiteluöljyä akseliin, jos pyörä alkaa vinkua.

TURVALLISUUSOHJEET

- **Yhteensopivuus:** Varmista, että 11 mm kara sopii juuri sinun tuoliisi.
- **Tarkistus:** Tutki pyörien kunto säännöllisesti halkeamien tai kulumisen varalta. Vaihda vaurioitunut pyörä välittömästi.
- **Esteet:** Vältä ajamista johtojen tai maton reunojen yli, sillä ne voivat vaurioittaa pyörän mekanismia tai aiheuttaa tuolin kaatumisen.

KÄYTTÖVINKKEJÄ

- **Puhdas lattia:** Vaikka pyörät suojaavat lattiaa, muista pitää lattia puhtaana hiekasta. Pieni hiekanjyvä pyörän ja kovan lattian välissä voi paineen alla aiheuttaa naarmuja.
- **Tasainen kuormitus:** Pyri välttämään äkkinäisiä liikkeitä tai painon keskittämistä vain yhdelle pyörälle.

YMPÄRISTÖ JA KIERRÄTYS

Tämä tuote sisältää muovia (PVC/PE) ja metallia.

- Älä hävitä pyöriä talousjätteen mukana.
- Toimita käytöstä poistetut osat paikalliseen kierrätyskeskukseen. Metalli- ja muoviosat voidaan hyödyntää uusioraaka-aineina.