

PEHMUSTESARJA KYPÄRÄÄN

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

TEKNISET TIEDOT

- **Määrä:** 54 osaa (erimuotoisia pehmusteita).
- **Materiaali:** Joustava ja hengittävä EVA-vahtomuovi.
- **Kiinnitys:** Itsekiinnittyvä tarranauhapohja.
- **Väri:** Musta.
- **Paino:** Ultrakevyt 29 g.
- **Yhteensopivuus:** Useimmat kypärät (pyöräily, moottoriurheilu, rullaluistelu, skeittaus).
- **Osien koot:** Sisältää useita pituuksia ja muotoja (esim. 155x18 mm – 15x10 mm).

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Täydellinen istuvuus:** 54 elementin avulla voit hienosäätää kypärän sisäpuolen vastaamaan juuri sinun pääsi muotoa. Poistaa painepisteet ja estää kypärän valumisen.
- **Hengittävä EVA-vahto:** Tuuletettu ja joustava materiaali vähentää hikoilua ja parantaa mukavuutta pitkälläkin ajomatkoilla.
- **Hygieeninen ratkaisu:** Voit helposti irrottaa ja puhdistaa pehmusteet tai vaihtaa kuluneet ja likaantuneet osat uusiin ilman koko kypärän uusimista.
- **Iskunvaimennus:** Pehmeä vahtomuovi tarjoaa lisämukavuutta ja vaimentaa tärinää.
- **Helppo asennus:** Tarranauhakiinnitys mahdollistaa pehmusteiden asettelun, siirtämisen ja irrottamisen huoltoa varten.

TURVALLISUUSOHJEET

- **Käyttö:** Käytä tuotetta vain kypärän mukavuuden parantamiseen. Älä käytä pehmusteita vaurioituneessa tai epämuodostuneessa kypärässä.
- **Vakaus:** Varmista asennuksen jälkeen, että kypärä istuu edelleen tukevasti eikä pehmusteet estä kypärän oikeaoppista asentoa.
- **Lämpötila:** Vältä pehmusteiden altistamista erittäin korkeille lämpötiloille tai suoralle, jatkuvalle auringonvalolle.

- **Tarkistus:** Tarkista kiinnitysten tiukkuus säännöllisesti ja vaihda kuluneet osat heti.

ASENNUSOHJEET

1. **Puhdistus:** Irrota vanhat pehmusteet ja puhdistaa kypärän sisäpinta huolellisesti pölystä ja rasvasta. Anna pinnan kuivua kokonaan.
2. **Suunnittelu:** Kokeile pehmusteita kypärän sisälle ilman tarrapinnan avaamista löytääksesi parhaat paikat (otsa, sivut, pääläen osa).
3. **Kiinnitys:** Irrota itsekiinnittyvän tarranauhapohjan suojakalvo ja paina tarranauha tiukasti kiinni kypärän sisäpintaan.
4. **Pehmusteiden asettelu:** Kiinnitä vahtomuovipehmusteet tarranauhoihin. Voit kokeilla kypärää päähäsi ja hienosäätää pehmusteiden paikkaa.
5. **Vinkki:** Jos kypäräsi tuntuu "hölskyvän" vain tietystä kohdasta, voit asettaa kaksi pientä pehmustetta päällekkäin täyttämään tyhjän tilan ja tekemään kypärästäsi täydellisesti istuvan!

PUHDISTUS JA HUOLTO

- **Pesu:** Irrota pehmusteet tarranauhoista. Pese ne käsin haalealla vedellä ja miedolla saippualla.
- **Kuivaus:** Purista vesi pois kevyesti ja anna pehmusteiden kuivua ilmassa paikassa huoneenlämmössä. Älä käytä kuivausrumpua.
- **Ylläpito:** Pidä tarranauhapohjat puhtaina nukasta, jotta pehmusteet pysyvät tukevasti paikoillaan.

VARASTOINTI JA KIERRÄTYS

- Säilytä ylimääräiset pehmusteet alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa.
- Tuote on valmistettu EVA-muovista ja tarranauhasta. Kierrätä sekajätteenä paikallisten ohjeiden mukaan.