

LUKITTAVAT POLKUPYÖRÄN GRIPIT – ALUMIINIVAHVISTUKSELLA

Tarkkaa hallintaa ja ajomukavuutta. Nämä ergonomiset ja luistamattomat kahvat tarjoavat erinomaisen pidon kaikissa sääolosuhteissa – alumiiniset lukkorenkaat varmistavat, että gripit pysyvät jämekästi paikoillaan vaativassakin ajossa.

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISET TIEDOT

- **Pituus:** 13,3 cm (kokonaispituus).
- **Kämmenerkko:** 10,5 cm.
- **Halkaisija:** Ulkohalkaisija 3,3 cm.
- **Yhteensopivuus:** Sopii 22 mm standardiohjaustankoihin.
- **Materiaali:** Iskunvaimennettu kumi, kestävä sisärunko ja alumiiniset lukkorenkaat.
- **Paino:** Erittäin kevyt ja tasapainoinen.
- **Väri:** Klassinen musta hopeisilla/metallisilla yksityiskohdilla.

KÄYTTÖKOHTEET – MIHIN PYÖRÄÄN NÄMÄ SOPIVAT?

1. **Maastopyörät (MTB):** Luotettava pito ja hallinta teknisissä alamäissä ja poluilla.
2. **Hybridipyörät:** Lisää mukavuutta työmatkapyöräilyyn ja pitkiin viikonloppulenkeihin.
3. **Kaupunkipyörät:** Moderni ilme ja ergonominen ote päivittäiseen asiointiin.
4. **Nuorten pyörät:** Standardi 22 mm koko sopii lähes kaikkiin yleisimpiin malleihin.

MIKSI VALITA LUKITTAVAT GRIPIT?

Perinteisten kumigrippien suurin ongelma on niiden löystyminen ajan myötä, mikä voi johtaa vaaratilanteisiin ohjauksen pettäessä.

Alumiinivahvisteiset "skruvatut" gripit poistavat tämän riskin täysin. Ne ovat ammattilaistason valinta, joka on nyt saatavilla kaikille harrastajille edulliseen hintaan. Lisäksi ne on helppo poistaa ja asentaa uudelleen esimerkiksi ohjaustankoa vaihdettaessa.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Varma Lock-On -kiinnitys:** Alumiiniset päätyrenkaat kiristetään kuusiokoloavaimella, mikä antaa mekaanisen ja murtumattoman liitoksen ohjaustankoon. Toisin kuin perinteiset gripit, nämä eivät pyöri tai luista pois paikoiltaan edes sateella tai kovan väännön alla.
- **Tehokas värinänvaimennus:** Profiloitu ja pehmeä kumipinta on suunniteltu absorboimaan tien epätasaisuudet ja värinän. Tämä ehkäisee käsien puutumista ja ranteiden väsymistä, tehden ajamisesta nautinnollisempaa.
- **Ergonominen muotoilu:** Gripin pinta on muotoiltu siten, että se tukee kämmentä optimaalisesti. Se auttaa pitämään ranteen luonnollisessa asennossa, mikä vähentää rasitusta nivelissä.
- **Kestävä materiaaliyhdistelmä:** Vahva muovinen sisärunko antaa gripille ryhtiä, kun taas ulkopinnan kestävä kumiseos sietää hankausta, aurinkoa ja hikeä murentumatta.
- **Nopea asennus:** Vanhojen grippien vaihto uusiin onnistuu minuuteissa ilman hiuslakkaa, liimaa tai vettä – työnä vain paikoilleen ja kiristä ruuvi.

Vinkki:

Jos pyörässäsi on vaihdevivut tai jarrukahvat tiukasti kiinni tangossa, muista löysätä niitä hieman asennuksen ajaksi, jotta saat uudet 133 mm pitkät gripit painettua pohjaan asti!

POLKUPYÖRÄN GRIPPIEN ASENNUS JA HUOLTO

ASENNUSOHJEET ASKELEITTAIN

Varmista turvallinen pito seuraamalla näitä vaiheita:

- Valmistelu:** Irrota vanhat gripit. Puhdista ohjaustangon pää liasta, rasvasta ja vanhoista liimajäämistä alkoholilla tai kuivalla liinalla.
- Sijoittelu:** Liu'uta uusi grippi tangon päähän. Varmista, että se menee pohjaan asti. Jos tangossa on päätytulpat, asenna ne ensin tai gripin jälkeen mallista riippuen.
- Kulman säätö:** Istu pyörän päälle ja käännä grippi sellaiseen asentoon, että sen ergonominen profiili tuntuu luonnolliselta kämmenen alla.
- Kiristys:** Käytä sopivaa kuusiokoloavainta (yleensä 2.5 mm tai 3 mm) ja kiristä lukkorenkaiden ruuvit napakasti. Älä ylikiristä, jotta kierteet eivät vaurioidu.
- Testaus:** Yritä pyörittää grippejä voimalla. Jos se ei liiku, asennus on onnistunut.

HUOLTO JA PUHDISTUS

- Puhdistus:** Pyyhi gripit nihkeällä liinalla ja miedolla saippualla poistaaksesi hien ja lian. Vältä voimakkaita öljypohjaisia aineita, jotka voivat pehmittää kumia.
- Tarkistus:** Tarkista ruuvien kireys säännöllisesti, erityisesti kovan tärinän tai pitkien ajokausien jälkeen.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- Hallinnan varmistus:** Jos huomaat gripin löystyvän tai pyörivän ajon aikana, pysähdy välittömästi ja kiristä lukitusruuvit. Irtoava kahva voi johtaa pyörän hallinnan menetykseen.
- Yhteensopivuus:** Nämä gripit on tarkoitettu vain lihasvoimalla toimiviin polkupyöriin. Niitä ei ole testattu tai tarkoitettu moottoripyöriin, moottoroituihin skoottereihin tai raskaampiin sähköpotkulautoihin.
- Kunto:** Jos kumipinta kuluu puhki tai muuttuu tahmeaksi, vaihda gripit uusiin säilyttääksesi optimaalisen pidon.
- Käsittely:** Älä käytä vaurioitunutta osaa. Jos alumiinirengas murtuu, se on vaihdettava turvallisuuden vuoksi.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Alumiinirenkaat ja ruuvit: Metallinkeräys.
- Kumipinta ja sisärunko: Sekajäte tai muovinkeräys (tarkista paikallinen ohjeistus).
- Pakkausmateriaalit: Kierrätetään kartonkina ja muovina.

Vinkki:

Käytä asennuksessa laadukasta kuusiokoloavainta, jotta et pyöristä pienten lukitusruuvien kantoja. Oikea kireys on saavutettu, kun grippi ei enää liiku käsin vääntämällä!