

JALKAPUMPPU

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

TEKNISEET TIEDOT

- **Materiaali:** Kestävä metalli ja korkealaatuinen muovi.
- **Maksimipaine:** 16 bar / 230 PSI.
- **Letkun pituus:** 70 cm (joustava ja pitkä).
- **Mitat:** 22 x 13 x 56 cm (venyy jopa 92,5 cm korkeuteen).
- **Paino:** 600 g.
- **Väri:** Klassinen musta.
- **Varusteet:** Integroitu painemittari ja lukittava suutin.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Tehokas jalkamalli:** Tukevan jalustan ansiosta voit käyttää pumpppaamiseen koko kehosi painoa ja suuria lihasryhmiä. Pumpppaaminen on vakaata, eikä laitetta tarvitse kannatella käsissä.
- **Pitkä lukittava letkulla:** 70 cm pitkä letku ulottuu helposti venttiiliin asennosta riippumatta. Suuttimen lukitusmekanismi takaa, että liitos pysyy tiiviinä ilman että tarvitsee pidellä käsin.
- **Universaali yhteensopivuus:** Kaksoispää sopii suoraan autoventtiileille (Schrader) ja polkupyörän venttiileille (Presta/Dunlop). Mukana tulevilla lisäpäillä täytät myös pallot ja uimalelut.
- **Tarkka painemittari:** Sisäänrakennettu mittari näyttää paineen sekä Bar- että PSI-yksikköinä. Tiedät täsmälleen, milloin optimaalinen paine on saavutettu, mikä pidentää renkaiden käyttöikä.
- **Valtava painekapasiteetti:** Jopa 16 baarin teho riittää vaativimmillekin maantiepyörän kumeille ja erikoisvälineille.

Vinkki:

Tarkista suositeltu paine renkaan kyljestä ennen pumpppaamista. Oikea rengaspaine vähentää polkupyörän rullaamisvastusta ja säästää auton polttoainetta – tämä pumppu maksaa itsensä nopeasti takaisin!

KÄYTTÖOHJEET

- **Valmistelu:** Aseta pumppu tasaiselle ja kovalle alustalle. Valitse venttiiliin sopiva suutinaukko.
- **Kiinnitys:** Paina suutin tiukasti venttiiliin ja käännä lukitusvipu yläasentoon. Varmista, ettei suuhina kuulu.
- **Pumppaaminen:** Seiso tukevasti jalustalla molemmin jalojin ja liikuta kahvaa tasaisin, pitkin vedoin ylös ja alas.
- **Seuranta:** Tarkkaile mittaria ja lopeta pumpppaaminen, kun tavoitepaine on saavutettu. Käännä vipu alas ja irrota suutin nopeasti.

Vinkki:

Säilytä lisäsuuttimet (palloneula ja kartiopäät) niille varatussa pidikkeessä pumpun rungossa, niin ne ovat aina tallessa, kun tarvitset niitä rannalle tai pallopeleihin!

TURVALLISUUS JA HUOLTO

- **Ylipaine:** Älä koskaan ylitä täytettävän kohteen (esim. renkaan tai pallon) maksimipainesuositusta räjähdysvaaran välttämiseksi.
- **Vakaus:** Varmista, että pumppu ei pääse keikahtamaan pumpppauksen aikana. Käytä aina molempia jalkoja jalustalla.
- **Letkun hoito:** Vältä letkun jyrkkää taittamista tai puristumista, jotta ilmavirtaus säilyy esteettömänä.
- **Puhdistus:** Pyyhi varsi ja mittari tarvittaessa nihkeällä liinalla. Älä öljyä mittaria.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Tuote sisältää metallia ja muovia.
- Elinkaarensa päättyessä metalliosat lajitellaan metallinkeräykseen ja muoviosat sekajätteeseen.
- Pakkausmateriaalit (pahvi/muovi) kierrätetään paikallisten ohjeiden mukaan.