

KÄYTTÖOHJE: JARRUNESTETESTERI

Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!

TEKNISEET TIEDOT

- **Materiaali:** Kestävä nylon ja sähköiset komponentit.
- **Mittaustapa:** 2 elektrodia nesteen kosteuspitoisuuden mittaamiseen.
- **Näyttö:** 5 LED-merkkivaloa (Vihreä, Keltainen, Punainen).
- **Virtalähde:** 1 x AAA-paristo (ei sisälly).
- **Mitat:** 15 x 2,5 cm (kynäkokoo).
- **Paino:** Erittäin kevyt, vain 35 g.
- **Väri:** Klassinen musta.

TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Välitön diagnostiikka:** Saat tarkan mittaustuloksen vain muutamassa sekunnissa. Testeri mittaa jarrunesteen joukkoon kertynyttä vettä, joka heikentää jarrutusvoimaa ja voi aiheuttaa jarrujen petteämisen.
- **Selkeä LED-asteikko:** Tulosten lukeminen on helppoa värikoodien avulla:
 - **Vihreä:** Akku OK ja vettä < 1 % (Kunto erinomainen).
 - **Keltainen:** Vettä 1–2 % (Kunto hyvä).
 - **2 Keltaista:** Vettä 2–3 % (Kunto tyydyttävä, vaihto pian).
 - **Punainen:** Vettä n. 3 % (Vaihda neste välittömästi).
 - **2 Punaista:** Vettä > 3 % (Vaarallinen tila, välitön vaihto).
- **Kompakti kynämalli:** Testeri on suunnilleen tussin kokoinen ja mahtuu helposti hansikaslokeroon, työkalupakkiin tai vaikka rintataskuun.
- **Helppokäyttöisyys:** Yhden painikkeen taktiikka – paina nappia, upota elektrodit nesteeseen ja lue tulos. Ei vaadi aiempaa mekaanikon osaamista.
- **Vankka rakenne:** Valmistettu kestävästä materiaalista, joka kestää autotallin olosuhteita.

Vinkki:

Jarruneste on hygroskooppista, eli se imee itseensä kosteutta ilmasta ajan myötä. Tarkista nesteen kunto vähintään kerran vuodessa, erityisesti ennen katsastusta tai pitkää lomamatkaa!

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

- **Valmistelu:** Avaa testerin yläosa ja aseta 1 x AAA-paristo paikalleen.
- **Käynnistys:** Paina laitteen päällä olevaa painiketta. Vihreän valon syttyminen kertoo, että paristossa on virtaa.
- **Mittaaminen:** Avaa autosi jarrunestesäiliön korkki. Upota testerin metalliset elektrodit nesteeseen (vain kärkiosat).
- **Tulos:** Lue LED-valojen ilmoittama kosteuspitoisuus.
- **Lopettaminen:** Pyyhi elektrodit puhtaaksi kankaalla ja sulje säiliön korkki huolellisesti.

Vinkki:

Muista pyyhkiä elektrodit huolellisesti jokaisen mittauksen jälkeen, jotta ne eivät hapetu ja antavat tarkan tuloksen myös ensi kerralla. Puhtaus on tässäkin lajissa puoliruokaa!

TURVALLISUUSOHJEET

- **Kemikaalivaara:** Jarruneste on voimakas kemikaali, joka voi ärsyttää ihoa ja silmiä. Käytä suojakäsineitä ja varo roiskeita auton maalipinnalle (neste voi vaurioittaa maalia).
- **Upotusraja:** Upota vain metalliset anturit nesteeseen. Koko laitteen upottaminen vaurioittaa elektroniikkaa.
- **Syttyvyys:** Älä tupakoi tai käytä avotulta jarrunestesäiliön läheisyydessä.
- **Lapset:** Säilytä testeri ja paristot poissa lasten ulottuvilta.
- **Vaihtotarve:** Jos testeri näyttää punaista, noudata ajoneuvosi valmistajan huolto-ohjeita ja vaihda nesteet ammattilaisella.

KIERRÄTYSTIEDOT

- Tuote sisältää elektroniikkaa ja metallia.
- Elinkaarensa päättyessä laite tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteeseen.