

# KÄYTTÖOHJE: UV-KYNSIVALO

**Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!**

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

## TEKNISET TIEDOT

- **Teho:** 72 W.
- **LED-diodit:** 48 kpl Dual LED (365 + 405 nm).
- **Ajastin:** 10, 30, 60 ja 120 sekuntia.
- **Mitat:** 22 x 10 x 18 cm.
- **Paino:** 408 g.
- **Yhteensopivuus:** Kaikki UV- ja LED-geelit.
- **Virtalähde:** 110–220 V (verkkovirta).

## TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Dual LED -teknologia:** Kahden eri aallonpituuden ansiosta lamppu kovettaa täydellisesti kaikki markkinoiden geelilakat ja akryyligeelit.
- **Huipputeho:** 72W teho ja 48 diodia takaavat erittäin nopean ja tasaisen kuivumisen kynnen reunoille asti.
- **Liiketunnistin:** Käynnistyy ja sammuu automaattisesti käden liikkeestä, mikä tekee käytöstä sujuvaa ja säästää energiaa.
- **Low Heat Mode:** 120 s tila nostaa tehoa hitaasti, mikä ehkäisee polttavaa tunnetta herkillä kynsillä.
- **Irrotettava pohja:** Magneettikiinnitteinen pohja on helppo poistaa pedikyyriä ja laitteen puhdistusta varten.

### Vinkki:

*Käytä 10 sekunnin pika-ajastusta lakan "kiinnittämiseen" kerrosten välissä ja 60 sekunnin ohjelmaa lopulliseen kovetukseen.*

## KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

- **Valmistelu:** Kytke virtajohto laitteeseen ja pistorasiaan. Selkeä näyttö syttyy.
- **Kovettaminen:** Aseta käsi lampun alle. Valitse haluamasi aika painikkeista tai anna liiketunnistimen käynnistää laite automaattisesti.
- **Säätäminen:** Seuraa jäljellä olevaa aikaa näytöstä. Jos tunnet kuumotusta, vaihda 120 sekunnin Low Heat -tilaan.
- **Puhdistus:** Irrota pohjaosa ja pyyhi sisäpinnat sekä diodit varovasti nihkeällä liinalla jokaisen käytön jälkeen.

### Vinkki:

*Irrota pohja ja aseta lamppu suoraan jalkaterän päälle varpaiden lakkaamista varten – näin vältät kolhimasta tuoretta lakkaa lampun reunoihin!*

## TURVALLISUUSOHJEET

- **Silmien suojaus:** Älä katso suoraan UV-valoon laitteen ollessa päällä.
- **Iho:** Lopeta käyttö heti, jos havaitset ihon punoitusta tai ärsytystä.
- **Kosteus:** Älä käytä laitetta veden välittömässä läheisyydessä.
- **Säilytys:** Pidä laite poissa lasten ulottuvilta ja irrota johto käytön jälkeen.

## KIERRÄTYSTIEDOT

- Tuote sisältää elektroniikkaa ja muovia.
- Toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräykseen.
- Pakkausmateriaalit kierrätetään kartonkina ja muovina.