

# SÄHKÖINEN VESIPUMPPU JA ANNOSTELIJA

*Unohda raskaat nostot ja läikkyminen. Tämä ladattava ja automaattinen vesipumppu muuntaa suuret vesikanisterit käteväksi vesiautomaatiksi kotona, mökillä tai toimistossa.*

***Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!***

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

## TEKNISET TIEDOT

- **Virtalähde:** Ladattava akku (USB-lataus).
- **Materiaali:** Korkealaatuinen ABS-muovi ja ruostumaton teräs (nokka).
- **Toimintatapa:** Sähköinen automaattipumppu.
- **Mitat:** 16 x 13 cm.
- **Paino:** Ultrakevyt 160 g.
- **Väri:** Tyylikäs valkomusta.
- **Merkki:** RUHHY.
- **Setti sisältää:** Pumpun, teräksisen poistoputken, silikonisen imuletkun ja USB-latauskaapelin.

## TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Vaivaton käyttö:** Ei enää painavien 5–10 litran vesipullojen kallistelua. Aseta pumppu pullon suulle, paina päällä olevaa painiketta, ja vesi virtaa suoraan lasiin. Toinen painallus pysäyttää virtauksen välittömästi.
- **Täydellinen ergonomia:** Pumpun kevyt ja kompakti muotoilu tekee siitä helposti siirrettävän. Se sopii mainiosti lasten, aikuisten ja seniorien käyttöön, sillä se ei vaadi lainkaan puristus- tai nostovoimaa.
- **Ladattava ja pitkäikäinen:** Sisäänrakennettu akku ladataan tavallisella USB-kaapelilla (esim. puhelimen laturilla tai tietokoneella). Yksi lataus riittää useiden kymmenien litrojen pumppaamiseen.
- **Hygieeninen muotoilu:** Teräksinen kaatonokka on helppo pitää puhtaana, ja elintarvikekelpoinen silikoniletku varmistaa, ettei veteen liukene makuja tai hajuja.
- **Universaali sopivuus:** Pumppu on suunniteltu sopimaan useimpiin markkinoilla oleviin suuriin vesikanistereihin ja -pulloihin.

## KÄYTTÖKOhteet – MISSÄ PUMPPUA TARVITAAN?

1. **Koti ja toimisto:** Helppo ja tyylikäs vesiautomaatti keittiöön tai työpisteelle.
2. **Mökki ja karavaanarit:** Erinomainen ratkaisu sähköttömille tai vesijohtoverkon ulkopuolella oleville kohteille.
3. **Juhlat ja tapahtumat:** Varmistaa siistin ja nopean vedentarjoilun garden partyissa, urheilutapahtumissa tai konserteissa.
4. **Sairaalat ja hoivakodit:** Helpottaa potilaiden itsenäistä juomista.

## MIKSI VALITA RUHHY-AUTOMAATTIPUMPPU?

Manuaaliset pumpput vaativat jatkuvaa painelua ja voivat olla epävakaita. RUHHY-sähköpumppu tarjoaa tasaisen virtauksen ilman fyysistä ponnistelua. Se on hiljainen, tehokas ja tyylikäs lisä mihin tahansa ympäristöön. Pienen kokonsa ansiosta se on helppo pakata mukaan vaikka retkelle tai festareille.

### Vinkki:

*Pumppu on loistava apuväline myös lasten syntymäpäiville! Lapset voivat itse ottaa vettä tai mehua turvallisesti ilman, että koko pullo kaatuu tai pöytäliina kastuu.*

# SÄHKÖINEN VESIPUMPPU – OHJEET JA HUOLTO

## KÄYTTÖOHJEET ASKELEITTAIN

1. **Lataus:** Lataa laite täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa mukana tulevalla USB-kaapelilla. Merkkivalo sammuu tai muuttaa väriä, kun akku on täynnä.
2. **Kokoaminen:** Kiinnitä ruostumaton teräsputki pumpun etuosaan ja pehmeä silikoniletku pohjaan.
3. **Asennus:** Työnnä silikoniletku vesipulloon ja aseta pumppu pullon suulle. (Huom: Pumppu lepää useimpien pullonsuiden päällä, sitä ei tarvitse ruuvata kiinni kierteisiin).
4. **Pumppaus:** Paina päällä olevaa kytkintä kerran käynnistääksesi veden tulon ja toisen kerran pysäyttääksesi sen.

## PUHDISTUS JA YLLÄPITO

- **Letku:** Huuhtele silikoniletku lämpimällä vedellä säännöllisesti. Voit desinfioida letkun keittämällä sitä muutaman minuutin ajan.
- **Ulkokuori:** Pyyhi pumppu ja teräsputki nihkeällä liinalla. Älä koskaan upota itse sähköyksikköä veteen!
- **Säilytys:** Jos laite on pitkään käyttämättömänä, säilytä se kuivassa paikassa ja lataa akku täyteen ennen varastointia.

## TURVALLISUUSOHJEET

- **Nesteet:** Laite on tarkoitettu vedelle ja muille neutraaleille, juokseville juomille. Älä käytä laitetta syövyttävillä nesteillä, öljyillä tai yli 55-asteisille juomille.
- **Lataus:** Älä käytä pumppua latauksen aikana. Käytä vain standardia 5V USB-virtalähdettä.
- **Kuivakäynti:** Älä anna pumpun käydä pitkiä aikoja ilman vettä, jotta moottori ei vaurioidu.
- **Lapset:** Tuote on helppokäyttöinen, mutta pienet lapset eivät saa käyttää sitä ilman valvontaa (sisältää irtoavia osia).

## KIERRÄTYSTIEDOT

- Laite sisältää elektroniikkaa ja litium-akun (SER-romu).
- Elinkaarensa päättyessä toimita laite sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen.
- Pakkausmateriaalit (pahvi/muovi) kierrätetään paikallisten ohjeiden mukaan.

### Vinkki:

*Jos pumppaat muuta kuin vettä (esim. mehua), muista huuhdella laite pumppaamalla puhdasta vettä järjestelmän läpi heti käytön jälkeen. Tämä estää sokerin tarttumisen letkuun ja moottoriin!*

